

Technaxx® Uživatelská příručka

Elektrický fukar Pro TX-391

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete návod k použití a bezpečnostní informace.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Funkce

- výkonný motor 80 W
- Ideální pro důkladné čištění jemného prachu z počítačů, fotoaparátů, klávesnic, pohovek a aut
- 3stupňová regulace rychlosti
- 5 nastavců pro různé aplikace

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace

Likvidace obalů. Při likvidaci roztříďte obalové materiály podle druhu. Karton a lepenku vyhodte do starého papíru . Fólie by měly být odevzdány ke sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabráni negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Technická specifikace

Tlak	<100 g/cm ²
Moc	80 W
Rychlost	<100 000 ot./min
Provozní napětí	6,0–8,4 V
Kapacita baterie	2000 mAh / 7,4 V
Nabíjecí vstup	DC 5 V / 1,5 A (port USB typu C)
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny
Doba běhu	Maximální výkon 12 min - až 100 min
Hladina hluku	<90 dB
Provozní teplota	0–60 °C
Materiál	ABS
Hmotnost / Rozměry	310 g / 6,5 × 14,3 × 3,7 cm
Obsah balení	Elektrický fukar Pro TX-391, 5 trysek, nabíjecí kabel, uživatelská příručka

Přehled produktu



1	Přívod vzduchu	2	Nabíjecí port typu C
3	Indikátor baterie / nabíjení	4	Výstup vzduchu
5	Tlačítko napájení / ovládání napájení		

Trysky



Foukání

- Pro nafouknutí nebo vyčištění připevněte nejvhodnější tryšku dopředu, a to tak, že ji přidáte a otočíte ve směru hodinových ručiček.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení (5) pro zapnutí zařízení a stisknutím ovladače napájení (5) upravte průtok vzduchu ve 3 různých stupních.
- Chcete-li zařízení zastavit a vypnout, znovu stiskněte tlačítko napájení (5).

Nabíjení

- Zapojte jeden konec náhodně dodaného USB kabelu do napájecího adaptéru (adaptér DC5V/1,5A nebo vyššího proudu, není součástí dodávky) a druhý konec do nabíjecího rozhraní TYPE-C na zařízení, abyste zahájili nabíjení.
- Během nabíjení svítí kontrolka červeně; po úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

POZOR

- Nepoužívejte jako fén na vlasy.
- Nepřibližujte vlasy k přívodu vzduchu. Mohou být nasáté a způsobit vážná zranění.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Nevnikat do vody ani do jiných tekutin.
- Udržujte výstup a vstup vzduchu čisté.
- Nesahejte do výfuku ani vstupu vzduchu.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Nevhazujte do ohně – exploduje kvůli vestavěné baterii.

Bezpečnostní pokyny

•Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny. • Jakákoli úprava nebo změna výrobku ovlivní jeho bezpečnost. Pozor, nebezpečí zranění! •Vzhledem k vysokému výkonu se zařízení může zahřát. •Veškeré změny a opravy výrobku nebo jeho příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo osoby výslovně autorizované výrobcem. •Výrobek nikdy neotevírejte bez povolení. •Nikdy neprovádějte opravy sami! •S výrobkem zacházejte opatrně. Může dojít k jeho poškození ořezy nebo pádem z malé výšky. •Výrobek nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. •Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte jej a skladujte v suchém prostředí – dobíjejte každé 2–3 měsíce. •Nepoužívejte během nabíjení. Baterie neudrží výkon. •Technické změny a chyby vyhrazeny.

Podpora

Telefonní číslo servisu pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de** Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. • Zajistěte, aby se do zástrček nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Vyrobeno v Číně

Distribuuováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo