

Technaxx® Manuel d'utilisation Dépoussiéreur électrique Pro TX-391

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Caractéristiques

- Moteur puissant de 80 W
- Idéal pour un nettoyage en profondeur des poussières fines sur les ordinateurs, appareils photo, claviers, canapés et voitures
- Commande à 3 vitesses
- 5 accessoires pour différentes applications

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination

Élimination des emballages. Triez les emballages par type avant de les jeter. Jetez le carton et le carton ondulé avec le papier recyclé. Les feuilles d'aluminium doivent être déposées dans un bac de recyclage.

Élimination des anciens appareils (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets recyclables) : les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des appareils usagés qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit le recyclage approprié des anciens appareils et prévient les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.

Spécifications techniques

Pression	<100 g/cm ²
Pouvoir	80 W
Vitesse	<100 000 tr/min
Tension de fonctionnement	6,0-8,4 V
Capacité de la batterie	2000 mAh / 7,4 V
Entrée de charge	DC 5 V / 1,5 A (port USB Type C)
Temps de charge	Environ 3 h
Durée d'exécution	Puissance maximale 12 min - jusqu'à 100 min
niveau sonore	<90 dB
Température de fonctionnement	0-60°C
Matériel	ABS
Poids / Dimensions	310 g / 6,5 x 14,3 x 3,7 cm

Contenu de l'emballage	de Souffleur d'air électrique Pro TX-391, 5 buses, câble de chargement, manuel d'utilisation
------------------------	--

Présentation du produit



Buses



Souffler

- Fixez l'embout le plus approprié à l'avant pour gonfler ou nettoyer selon les besoins en ajoutant et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation (5) et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil et appuyez sur la commande d'alimentation (5) pour régler le flux d'air sur 3 niveaux différents.
- Pour arrêter et éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la commande d'alimentation (5).

Chargement

- Insérez une extrémité du câble USB fourni aléatoirement dans un adaptateur secteur (adaptateur de courant DC5V/1,5A ou supérieur, non fourni), et l'autre extrémité dans l'interface de charge TYPE-C de la machine pour commencer la charge.
- Le voyant s'allume en rouge pendant la charge ; il s'allume en vert une fois la charge complète.

PRUDENCE

- Ne pas utiliser comme sèche-cheveux.
- Éloignez vos cheveux des entrées d'air. Ils pourraient être aspirés et provoquer des blessures graves.
- Ne pas utiliser en continu pendant plus de 10 minutes.
- Ne pas pénétrer dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veillez à ce que la sortie et l'entrée d'air soient propres.
- Ne mettez pas les mains dans la sortie d'air ou l'entrée d'air.
- Tenir les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Ne pas jeter au feu – risque d'explosion dû à la batterie intégrée.

Consignes de sécurité

- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Toute modification ou altération du produit compromet sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- En raison de sa puissance élevée, l'appareil peut chauffer.
- Seul le fabricant ou les personnes expressément autorisées par lui peuvent effectuer des modifications ou des réparations sur le produit ou ses accessoires.
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation.
- N'essayez jamais de le réparer vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute de faible hauteur.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, rechargez-le et rangez-le dans un endroit sec. Rechargez-le tous les 2 à 3 mois.
- Ne pas utiliser pendant la charge. La batterie ne conservera pas sa charge.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 42 centimes/minute depuis un réseau mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**
La ligne d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les prises. L'infiltration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque d'électrocution ou d'endommagement de l'appareil.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne