

Technaxx® Manuale di istruzioni

Mini spolverino e aspirapolvere elettrico 68W

TX-294

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente il manuale di istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.

Conservare con cura questo manuale di istruzioni per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fai lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Caratteristiche

- Motore potente da 68 W
- Perfetto per pulire a fondo la tastiera di computer/notebooks, divani e gli interni dei veicoli
- Contenitore per le briciole
- Luce LED per aree buie
- 5 diversi tipi di adattatori

Dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

Disposizione

Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento di vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzare separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che siano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo raffigurato Qui.

Specificazioni tecniche

Pressione dell'aria / del vento	5,5 kPa / 48 g (massimo)
Energia	68 W
Velocità	51000 giri al minuto
Tensione di lavoro	9,0-12,0 V
Capacità della batteria	2000 mAh / 11,1 V
Ingresso di ricarica	CC 5 V/2 A (porta USB Tipo C)
Tempo di carica	ca. 3,5 ore
Durata	Fino a 40 minuti
Livello di rumore	<90dB
Temperatura di lavoro	0-60°C

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Materiale	ABS
Peso/dimensione	485 g/16,5 x 11,1 x 5,9 cm
Contenuto confezione	della Mini spolverino e aspirapolvere elettrico 68W TX-294, 5 adattatori, ventosa, cavo di ricarica, manuale di istruzioni

Panoramica del Prodotto



Adattatori



Adattatore per ventosa



Soffiando

- Attaccare l'ugello più adatto all'uscita dell'aria (4) per gonfiare o pulire secondo necessità.
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (6) per avviare e premerlo di nuovo per regolare il flusso d'aria.
- Per interrompere, tenere premuto il pulsante di accensione (6).

Vuoto

- Collegare l'adattatore della ventosa all'ingresso dell'aria (1) per aspirare briciole e parti piccole/leggere. Ruotarlo in senso orario per fissarlo correttamente.
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (6) per avviare e premerlo di nuovo per regolare il flusso d'aria.
- Per interrompere, tenere premuto il pulsante di accensione (6).

In carica

- Inserire un'estremità del cavo USB fornito a caso in un adattatore di alimentazione (adattatore di corrente CC 5 V/2 A o superiore, non collegato) e l'altra estremità nell'interfaccia di ricarica TYPE-C della macchina per avviare la ricarica.
- L'indicatore luminoso rosso si accenderà durante la ricarica, l'indicatore luminoso verde si accenderà dopo la ricarica completa.

ATTENZIONE

- Non utilizzare come asciugacapelli.
- Tenere i capelli lontani dalle prese d'aria. Possono essere risucchiati e causare gravi lesioni.
- Non utilizzare continuamente per più di 10 minuti.
- Non invadere acqua o altri liquidi.
- Mantenere pulite l'uscita e l'ingresso dell'aria.
- Non toccare l'uscita o l'ingresso dell'aria.
- Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non gettare nel fuoco: esploderà a causa della batteria incorporata.

Istruzioni di sicurezza

- Rispettare le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto influenzerà la sicurezza del prodotto. Attenzione pericolo di lesioni!
- A causa dell'elevata potenza, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può danneggiarsi se viene scosso o cadendo da un'altezza ridotta.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Supporto

Numero telefonico di servizio per supporto tecnico: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: **support@technaxx.de**
La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

- Staccare il filtro in acciaio inossidabile dal filtro HEPA ruotandolo in senso antiorario. Lavare i filtri e il contenitore raccogli-polvere utilizzando uno spazzolino sotto l'acqua corrente. Lasciare asciugare prima del prossimo utilizzo.
- Pulire regolarmente l'attrezzatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi.
- Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica o di danni all'apparecchio.

