

Technaxx® Manuale utente

Soffiatore elettrico Pro TX-391

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Caratteristiche

- Motore potente da 80 W
- Perfetto per la pulizia accurata di polvere fine su computer, fotocamere, tastiere, divani e automobili
- Controllo a 3 velocità
- 5 accessori per diverse applicazioni

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

Disposizione

Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti alla raccolta differenziata dei materiali riciclabili.

Smaltimento di apparecchiature obsolete (vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Specificazioni tecniche

Pressione	<100 g/cm ²
Energia	80 W
Velocità	<100.000 giri/min
Tensione di lavoro	6,0-8,4 V
Capacità della batteria	2000 mAh / 7,4 V
Ingresso di ricarica	CC 5 V / 1,5 A (porta USB tipo C)
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Tempo di esecuzione	Potenza massima 12 min - fino a 100 min
Livello di rumore	<90 dB
Temperatura di lavoro	0-60°C
Materiale	ABS
Peso / Dimensioni	310 g / 6,5 x 14,3 x 3,7 cm

Contenuto confezione	della	Soffiatore elettrico Pro TX-391, 5 ugelli, cavo di ricarica, manuale utente
----------------------	-------	---

Panoramica del prodotto



Soffiando

- Fissare l'ugello più adatto alla parte anteriore per gonfiare o pulire a seconda delle necessità, aggiungendolo e ruotandolo in senso orario.
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (5) per accendere il dispositivo e premere il controllo di accensione (5) per regolare il flusso d'aria in 3 diverse fasi.
- Per arrestare e spegnere il dispositivo, premere nuovamente il controllo di accensione (5).

Ricarica

- Inserire un'estremità del cavo USB fornito in dotazione in un adattatore di alimentazione (DC5V/1,5A o adattatore di corrente superiore, non

collegato) e l'altra estremità nell'interfaccia di ricarica TYPE-C della macchina per avviare la ricarica.

- La spia luminosa si illuminerà di rosso durante la ricarica; la spia luminosa si illuminerà di verde dopo la ricarica completa.

ATTENZIONE

- Non utilizzare come asciugacapelli.
- Tieni i capelli lontani dalla presa d'aria. Potrebbero essere risucchiati e causare gravi lesioni.
- Non utilizzare ininterrottamente per più di 10 minuti.
- Non invadere l'acqua o altri liquidi.
- Mantenere pulite le prese d'aria e di scarico.
- Non mettere le mani nell'uscita o nell'ingresso dell'aria.
- Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non gettarlo nel fuoco: esploderà a causa della batteria integrata.

Istruzioni di sicurezza

- Osservare le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- A causa dell'elevata potenza, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da scosse o cadute da una piccola altezza.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Se non si utilizza per un lungo periodo, ricaricare e conservare in un luogo asciutto – ricaricare ogni 2-3 mesi.
- Non utilizzare durante la ricarica. La batteria non manterrà la carica.
- Modifiche tecniche ed errori riservati.

Supporto

Numero di telefono del servizio di supporto tecnico: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: support@technaxx.de La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

- Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi.
- Assicurarsi che non penetri acqua nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchio.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania