

MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation BT-X7

Bedienungsanleitung

Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung")

Der wahrscheinlich kleinste Lautsprecher der Welt!

Kabelloser Mini-Lautsprecher mit Bluetooth-Funktion in einzigartigem Design, ideal für Smartphone, Tablet-PC, Computer, usw.

Besonderheiten

- Einfache Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen Geräten (= Pairing)
- Integrierte Freisprechfunktion mit eingebautem Mikrofon
- Eingebauter, aufladbarer Lithium-Polymer 300mAh Akku
- Wiedergabezeit ca. 4 Stunden bei mittlerer Lautstärke
- Bluetooth Version 3.0 mit 2W Ausgangsleistung
- Lautstärkenregelung über Tasten und Ein-/Aus-Taste
- Ideal für unterwegs, leichte Installation, kristallklarer Ton

Laden des Akkus

Das MicroUSB Kabel* (* im Lieferumfang) am MicroUSB Anschluss des Lautsprechers anschließen. Dann den USB Anschluss mit dem USB Eingang am PC oder mit einem 5V 500mAh USB Ladeadapter** verbinden (** nicht im Lieferumfang). Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Std. Während des Ladens leuchtet die rote LED kontinuierlich. Wenn der Lautsprecher voll aufgeladen ist, geht die rote LED aus. Den Akku bitte immer voll aufladen.

EIN-/AUSschalten: Die Taste  mindestens 3 Sekunden lang drücken.

Bluetooth Verbindung

(1) Wenn der Lautsprecher angeschaltet wird, blinken die rote und die blaue LED schnell im Wechsel. Nun ist der Lautsprecher bereit zum Pairing (= für die Bluetooth-Verbindung).

(2) Auf Ihrem Bluetooth-kompatiblen Gerät finden Sie unter Bluetooth-Einstellungen den Bluetooth Lautsprecher mit dem Namen "MusicMan NANO". Wählen Sie ihn aus und verbinden sie ihn mit Ihrem Smartphone. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen kurzen Ton, und die blaue LED blinkt nun langsam.

Es gibt zwei Navigationswege:

Entweder kann der Lautsprecher direkt über seine Tasten navigiert werden, oder Sie navigieren den Lautsprecher über das Gerät, mit dem er über Bluetooth verbunden ist, z.B. Ihr Smartphone.

- Kurzes Drücken der  Taste für Pause und Abspielen.
- Kurzes Drücken der  Taste, um zum nächsten Lied zu springen.
- Kurzes Drücken der  Taste, um zum letzten Lied zu springen.
- Langes Drücken der  Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Langes Drücken der  Taste, um die Lautstärke zu reduzieren.

Freisprechfunktion

Wenn ein Anruf reinkommt, drücken Sie kurz auf die  Taste, um die Freisprechfunktion über das Mikrofon zu aktivieren und um den Anruf anzunehmen. Zum

Beenden des Anrufes drücken Sie entweder wieder die  Taste, oder Sie beenden den Anruf direkt über das Bluetooth-verbundene Gerät, z.B. ein Smartphone.

- Der Lautsprecher kann Musik abspielen, wenn er ans Handy, MP3, MP4, PC, iPod oder an ein anderes Audiogerät angeschlossen wird, welches über eine 3,5mm Buchse oder Bluetooth verfügen muss.

Line-IN

Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Audiogerät mit der 3,5mm Buchse des Lautsprechers. Benutzen Sie hierzu das 3,5mm Kabel** (**nicht im Lieferumfang enthalten). Starten Sie die Audio-Wiedergabe von Ihrem Smartphone oder Audiogerät. Sie hören die Audio-Wiedergabe über den Lautsprecher. Um die Audio-Wiedergabe zu beenden, trennen Sie das 3,5mm Kabel vom Lautsprecher.

Die Tasten  und  und  haben keine Funktion!


Technische Spezifikationen

Bluetooth	Bluetooth Version 3.0
Audio-Wiedergabe	Eingebaute 3,5mm Line-IN Buchse
Treiber	Ø 31mm, 4Ω, 2W
Verstärker	Klasse D H6871
Eingang	20 MV – 500 MV
Frequenz	100 Hz – 20 KHz
Signal-Rausch-Verhältnis	S / N \geq 85 dB
Klirrfaktor	THD \leq 10%
Betriebsreichweite	~ 10 m
Akku	Eingebauter, aufladbarer Li-Polymer 300mAh
Ladezeit	~ 1,5 Stunden (aufladbar über MicroUSB Anschluss)
Wiedergabezeit	~ 4 Stunden (mittlere Lautstärke) ~ 2 – 2,5 Stunden (höchste Lautstärke)
Betriebstemperatur	-10° ~ +50°C
Gewicht / Maße	43g / Ø 33mm x 36mm
Lieferumfang	MusicMan [®] NANO Bluetooth Soundstation BT-X7, MicroUSB Kabel, Bedienungsanleitung

Warnungen

- Lautsprecher nur mit dem mitgelieferten originalen MicroUSB-Ladekabel aufladen.
- Lautsprecher nicht auseinanderbauen, da das Gerät beschädigt werden könnte, oder dies zu einem Kurzschluss führen könnte.
- Lautsprecher nicht fallen lassen oder schütteln, da dies zu Schäden an Platinen und an der Mechanik führen könnte.
- Lautsprecher in trockener, belüfteter Umgebung aufbewahren. Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen vermeiden. Der Akku darf weder großer Hitze noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Lautsprecheroberfläche muss sauber sein, darf aber nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Den Lautsprecher von Kindern fern halten.

Sicherheitshinweise zur Batterieentsorgung: Batterien von Kindern fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat, dann umgehend zu einem Arzt gehen oder ins Krankenhaus fahren! Die richtige Polarität (+) und (-) der Batterien beachten! Immer alle Batterien auswechseln. Nie alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen oder aufladen! **Verletzungsgefahr!** Batterien nie ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien/Lösungsmittel/aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Wichtiger Hinweis:** Sollte Batteriefülligkeit ausgelaufen sein, das Batteriefach mit einem weichen Tuch trockenwischen.

Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland