

# Technaxx® Manuale di istruzioni

## Spolverino e aspirapolvere elettrico Pro 160W TX-293

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente il manuale di istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.

Conservare con cura questo manuale di istruzioni per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fai lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

### Caratteristiche

- Motore potente da 160 W
- Perfetto per pulire a fondo la tastiera di computer/notebooks, divani e gli interni dei veicoli
- Contenitore per le briciole
- Controllo continuo della velocità
- 5 diversi tipi di adattatori

### Dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

### Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzare separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che siano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo raffigurato.

### Specificazioni tecniche

Pressione dell'aria / del vento	6,5 kPa / 165 g (massimo)
Energia	160 W
Velocità	130000 giri al minuto
Tensione di lavoro	6,0-8,4 V
Capacità della batteria	2500 mAh / 7,4 V
Ingresso di ricarica	CC 5 V/2 A (porta USB tipo C)
Tempo di carica	ca. 3,5 ore
Durata	Fino a 120 minuti
Livello di rumore	<90dB
Temperatura di lavoro	0-60°C
Materiale	ABS

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Peso/dimensione	232g / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm
Contenuto della confezione	Spolverino e aspirapolvere elettrico Pro 160W TX-293, 5 adattatori, ventosa, cavo di ricarica, manuale di istruzioni

### Panoramica del Prodotto



1	Adattatore per la polvere	2	Controllo di potenza
3	Pulsante di accensione	4	Ingresso/uscita dell'aria
5	Indicatore di stato della batteria/ricarica	6	Porta di ricarica di tipo C

### Adattatori



### Aspiratore

- Fissare l'adattatore della ventosa (1) alla parte posteriore per aspirare briciole e parti piccole/leggere.
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (3) per accendere il dispositivo.
- Scorrere il controllo di alimentazione per regolare il flusso d'aria.
- Per interrompere, far scorrere verso il basso il controllo di accensione (2)
- Spegner il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione (3).
- Ruotare l'adattatore per l'aspiratore in senso orario per aprire e pulire la tazza.

### Soffiaggio

- Attaccare l'ugello più adatto alla parte anteriore per gonfiare o pulire secondo necessità.



- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (3) per accendere il dispositivo e far scorrere verso l'alto il controllo di accensione (2) per regolare il flusso d'aria.
- Per interrompere, far scorrere verso il basso il controllo di accensione (2)
- Spegner il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione (3).

### In carica

- Inserire un'estremità del cavo USB fornito a caso in un adattatore di alimentazione (adattatore di corrente CC 5 V/2 A o superiore, non collegato) e l'altra estremità nell'interfaccia di ricarica TYPE-C della macchina per avviare la ricarica.
- I quattro indicatori luminosi si accenderanno durante la ricarica, gli indicatori luminosi si accenderanno fissi dopo la ricarica completa.

### ATTENZIONE

- Non utilizzare come asciugacapelli.
- Tenere i capelli lontani dalle prese d'aria. Possono essere risucchiati e causare gravi lesioni.
- Non utilizzare continuamente per più di 10 minuti.
- Non immergere in acqua o altri liquidi.
- Mantenere pulite l'uscita e l'ingresso dell'aria.
- Non toccare l'uscita o l'ingresso dell'aria.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non buttare il dispositivo nel fuoco: esploderà a causa della batteria integrata.

### Istruzioni di sicurezza

- Rispettare le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto influenzerà sulla sicurezza del prodotto. Attenzione pericolo di lesioni! • A causa dell'elevata potenza, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può danneggiarsi se viene scosso o cadendo da un'altezza ridotta.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

### Supporto

Numero telefonico di servizio per supporto tecnico: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).  
E-mail gratuita: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)  
La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

### Pulizia e manutenzione

- Lavare il filtro e il contenitore della polvere sotto l'acqua corrente. Lasciare asciugare prima del prossimo utilizzo.
- Pulire regolarmente l'attrezzatura con un panno umido. Non utilizzare detersivi o solventi.
- Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare dentro al prodotto.
- L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica o di danni all'apparecchio.