

Technaxx® Benutzerhandbuch
Technaxx® Steckdosenleiste rund 4 x 230V & 2 USB-Ports TX-262
und
Technaxx® Tischsteckdose Handy Ablage 2 x 230V & 2 USB-Ports TX-263
und
Technaxx® Tischsteckdose Y 3 x 230V 1x USB-A 1x USB-C TX-269
und
Technaxx Steckdosenleiste rund 5 x 230V TX-268

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Service-Telefon-Nr. für technische Unterstützung: 01805 012643* (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen).

Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de

*Die Support-Hotline ist von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Gefahr!




Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifizierten Fachleuten.

Warnhinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Betreiben Sie

das Gerät nicht außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen. •Verändern Sie das Gerät nicht in irgendeiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie. • Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbare Schäden aufweist. - Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. • Bewahren Sie dieses Produkt, außerhalb der Reichweite von Kindern auf! • Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht. - Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. - Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen der Gebrauch von elektronischen Geräten nicht erlaubt ist. - Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie Spritzer. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen. •Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen. Es besteht die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens! •Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen •Nicht in feuchter Umgebung benutzen. •Nicht abgedeckt betreiben. •Nicht hintereinander stecken. •Niemals Netzgeräte und Spannungsquellen unbeaufsichtigt lassen! •Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab.

Produktübersicht /Spezifikationen

Bilder				
Model	TX-262	TX-268	TX-263	TX-269
	Steckdosen: 230V ~50Hz 16A Steckdosen: 3680W (geteilt)			
Leistung max. in W	n.a.	USB Ausgänge: 5V, 2,4A max USB Ausgänge: 12W (geteilt)		
USB anschlüsse	n.a.	1 x USB-A 1 x USB-C		

Reinigung und Wartung

Gefahr! Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten immer den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das Gehäuse so weit wie möglich frei von Schmutz und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein

Elektrowerkzeug erhöht die Gefahr eines Stromschlags. - Das Produkt sollte in einem trockenen Raum gelagert werden.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.



Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung))
Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Kreises abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.