

Technaxx® Manuel d'utilisation

Gyrophare de voiture 12 V TX-349

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Caractéristiques

- À utiliser en cas de panne de véhicule ou d'urgence
- LED 360° pour une grande visibilité
- Adaptateur secteur 12 V
- Montage magnétique et à ventouse

Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement de type TX-349, réf. produit : 5334, est conforme à la directive 2014/30/UE et aux normes ECE R10 et ECE R65. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination

Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jeter le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les centres de collecte des déchets recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Spécifications techniques

Puissance	18 W
Source d'énergie	Adaptateur allume-cigare 12 V pour voiture
Fil	3 m
DIRIGÉ	10 LED
Mode lumière	Clignotant (double / sextuple) / Rotatif
Classe de protection	IP 65
Certifications	E9*10R06/00*22834*00 (R10) E9*65R00/10*6652*00 (R65)
Classe	T1

Température de fonctionnement	-10 à +50°C
Poids / Dimensions	555 g / 14 cm x 14 cm x 13,5 cm
Contenu du paquet	Gyrophare de voiture 12 V TX-349, manuel d'utilisation

Présentation du produit



Comment utiliser

Ce dispositif haute visibilité est conçu pour alerter les autres conducteurs de la présence de votre véhicule en cas de panne ou d'urgence. Il doit être installé sur le toit de votre véhicule pour améliorer votre visibilité et assurer votre sécurité sur la route.



Informations importantes sur la sécurité

- Cet appareil ne remplace pas les secours. Appelez toujours les services d'urgence si nécessaire.
- N'utilisez la lumière qu'en cas d'urgence pour éviter de distraire les autres conducteurs.
- Assurez-vous que la lumière est solidement fixée avant utilisation pour éviter tout accident.
- Le voyant d'avertissement est destiné à un usage temporaire.
- N'utilisez pas la lumière pendant la conduite ; elle est destinée à être utilisée lorsque votre véhicule est à l'arrêt.
- Gardez l'appareil et l'adaptateur hors de portée des enfants.
- La lampe est résistante à l'eau, mais pas étanche. Évitez de l'utiliser sous une forte pluie ou dans des conditions où l'appareil risque d'être immergé.

Alimenter la lumière

- Branchez l'adaptateur 12 V sur la prise allume-cigare de votre véhicule.
- La lumière s'allumera automatiquement une fois alimentée. Si le voyant ne s'allume pas, assurez-vous que le contact de votre véhicule est activé ou en mode accessoire.


Opération

- Le voyant d'avertissement clignotera de manière intense et accrocheuse. Assurez-vous qu'il soit visible pour les conducteurs qui approchent.
- N'utilisez pas le feu en conduisant. Activez le témoin uniquement lorsque votre véhicule est à l'arrêt.
- Placez la lumière en cas d'urgence uniquement sur le dessus de votre voiture.

Modes

La lumière dispose de 3 modes différents (3) :

- Mode double flash - 1
- Mode flash sixtuple - 2
- Mode rotation - 3



Pour changer de mode, dévissez le couvercle jaune supérieur et placez l'interrupteur sur la position « ON » selon vos besoins. Revissez le couvercle sur la lampe. **Important** : ne réglez qu'un seul mode sur ON à la fois, sinon la lampe déformerait le faisceau lumineux.

Remarque : les réglementations relatives aux modèles d'éclairage peuvent varier selon le pays dans lequel la lampe est utilisée.

Éteindre la lumière

- Pour éteindre la lumière, débranchez l'adaptateur de la prise allume-cigare du véhicule.
- Retirez soigneusement le feu du toit de votre véhicule.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un mobile). Courriel gratuit : support@technaxx.de

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de solvants. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les prises. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou de dommages à l'appareil.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne