

Technaxx® * Gebrauchsanweisung

Countdown-Timer-Steckdose TX-225

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Gefahr!



- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifizierten Fachleuten.

Warnhinweise

• Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. • Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. • Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen. - Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. - Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen. - Verändern Sie das Gerät nicht in irgendeiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie. - Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbare Schäden aufweist. - Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. - Bewahren Sie dieses Produkt, wie alle elektrischen Produkte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf! - Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.

- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. - Verwenden Sie das Produkt nur unter gemäßigten klimatischen Bedingungen. - Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Verwendung von elektronischen Geräten nicht erlaubt ist. - Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen und

vermeiden Sie Spritzer. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen.

•Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen. •Es besteht die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens! •Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. •Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird •Nicht in feuchter Umgebung verwenden.

•Die Steckdose ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen geeignet, die normalerweise 25°C nicht überschreiten, aber gelegentlich 35°C erreichen. •Nicht nacheinander einstecken. •Nicht abgedeckt betreiben.

Produktübersicht /Spezifikationen

	TX-225
Eingang	250V ~50Hz 16A
Leistung max. in W	3680W

Betriebsablauf

Schließen Sie die Zeitschaltuhr an eine 250V 50Hz Steckdose an, alle LEDs leuchten kurz auf und ein kurzes Klicken ertönt. Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie die "on/off/+"-Taste für 1,5 Sekunden. Um die gewünschte Zeit einzustellen, drücken Sie die "on/off/+"-Taste, um die Zeit zu erhöhen (10m,20m,30m...) oder die "-"-Taste, um sie zu verringern. Wenn die LEDs 12 Stunden anzeigen, drücken Sie erneut die "on/off/+"-Taste und die Zeit geht in den Dauerzustand über, keine der LEDs leuchtet mehr. Um den Timer auszuschalten, drücken Sie die "on/off/+"-Taste für 1,5 Sekunden, ein leises Klicken ist zu hören.

Reinigung und Wartung

Gefahr! Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten immer den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das Gehäuse so weit wie möglich frei von Schmutz und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab. - Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und ein wenig Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht die Gefahr eines Stromschlags. - Das Produkt sollte in einem trockenen Raum gelagert werden.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.



Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung))

Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer

Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Kreises abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und

negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

