

# Lifenaxx® \* Manual de usuario

## Espresso para llevar LX-060

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

**Disfrute de su producto. \* Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

## Tabla de contenido

Consejos .....	2	Pasos de instalación .....	6
Instrucciones de seguridad .....	2	Cápsula grande .....	7
Normas de seguridad para baterías recargables.....	3	Cápsula pequeña .....	7
Advertencias.....	3	Café en polvo .....	7
Descargo de responsabilidad.....	4	Preparación de café/espresso....	7
Características .....	4	Preguntas frecuentes .....	8
Descripción general del producto	5	Especificaciones técnicas .....	9
Carga.....	5	Soporte .....	9
Instrucciones de uso .....	6	Declaración de conformidad.....	10
		Eliminación .....	10

## Consejos

- Utilice el producto únicamente para los fines para los que fue diseñado.
- No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañarlo: voltaje incorrecto, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, instalación defectuosa o inadecuada, problemas de suministro eléctrico (incluidos picos de tensión o rayos), daños por infestación de insectos, manipulación o modificación del producto por personas ajenas al servicio técnico autorizado, exposición a materiales corrosivos anormales o la inserción de objetos extraños en la unidad. Además, evite utilizar el producto con accesorios no previamente aprobados.
- Consulte y preste atención a todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

## Instrucciones de seguridad

- Está destinado al uso por parte de particulares.
- Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- El producto sólo puede utilizarse con el voltaje descrito en la etiqueta.
- No coloque el producto sobre una superficie inestable, ya que podría dañarse o causar lesiones a las personas. Cualquier instalación debe realizarse exclusivamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante o debe ser realizada por el fabricante.
- El cable está revestido y aísla la corriente. No coloque objetos sobre el cable, ya que podría perder su función protectora. Evite someter el cable a tensiones excesivas, especialmente en las tomas de corriente y los enchufes.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad, ya que en algunos lugares fluye corriente y el contacto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza. El producto solo se puede limpiar con un paño húmedo.

- No conecte ningún dispositivo adicional que no esté recomendado por el fabricante.
- No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C durante mucho tiempo.

## **Normas de seguridad para baterías recargables**

El producto utiliza baterías recargables, lo que le permite llevarlo a donde las necesite. Sin embargo, TODAS las baterías pueden EXPLOTAR, INCENDIARSE y CAUSAR QUEMADURAS si se desarman, perforan, cortan, aplastan, cortocircuitan, incineran o se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas, por lo tanto, debe manipularlas con sumo cuidado. Para utilizar las baterías recargables de forma segura, siga estas pautas:

- SIEMPRE siga las leyes locales sobre residuos y reciclaje al desechar baterías usadas.
- SIEMPRE utilice el producto para cargar las baterías recargables.
- NUNCA coloque las baterías recargables en un bolsillo, bolso u otro receptáculo, especialmente aquellos que contengan objetos metálicos.
- NUNCA almacene las baterías recargables con materiales peligrosos o combustibles.
- NUNCA permita que la batería recargable o el compartimento de la batería se mojen, antes, durante o después de la instalación. (Recuerde que el producto en sí es resistente a la intemperie, pero el compartimento de la batería interior y las baterías no lo son).
- NUNCA desmonte, corte, aplaste, perforo, provoque cortocircuito, arroje las baterías al fuego o al agua, ni exponga la batería recargable a temperaturas superiores a 50°C.

## **Advertencias**

- No desmonte el producto, ya que podría provocar un cortocircuito o daños.
- La vida útil de la batería disminuirá con el uso. Cargue la batería al menos una vez al mes para preservarla, especialmente si el producto no se va a utilizar durante un tiempo prolongado.
- Advertencia sobre la batería: el uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar en caso de daños.
- No modifique, repare ni retire el producto sin la orientación de un profesional.
- No utilice líquidos corrosivos o volátiles para limpiarlo.
- No deje caer ni agite el dispositivo, ya que podría romper las placas de circuitos internos o los mecanismos.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.

## **Descargo de responsabilidad**

● Technaxx Deutschland no será responsable, en ningún caso, de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente a la propiedad o a la vida, ni de ningún almacenamiento inadecuado, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

## **Características**

- Tamaño compacto y diseño liviano: ideal para llevar de viaje, acampar o usar en la oficina. Se ajusta fácilmente en mochilas o bolsos, ahorrando espacio.
- Alimentación por batería: la batería recargable permite el funcionamiento sin necesidad de enchufe, lo que hace que la máquina se pueda utilizar en cualquier lugar, como en el coche, de acampada o durante actividades al aire libre. Batería de larga duración, ideal para preparar varias tazas.
- Compatibilidad versátil: la máquina se puede utilizar tanto con cápsulas como con café molido, lo que le permite elegir entre cómodas cápsulas y polvo recién molido.
- Tiempo de calentamiento rápido: gracias a la tecnología de calentamiento rápido, el café/espresso se prepara en solo unos minutos, ideal para una rápida pausa para tomar un café mientras viaja.
- Operación fácil de usar: Controles simples de un solo botón que permiten operar la máquina con el mínimo esfuerzo, sin configuraciones complicadas.
- Batería recargable: Las baterías son recargables a través de USB-C, lo que permite un fácil manejo y flexibilidad a la hora de cargar.
- Materiales de alta calidad: Carcasa robusta y ligera de ABS + acero inoxidable 304 + PA/GF para una larga vida útil y una fácil limpieza.
- Depósito de agua: Cantidad suficiente para una taza pequeña de café/expreso.

## Descripción general del producto

	1	Tapa
	2	Contenedor de agua
	3	Unidad de calentamiento y preparación de café <i>Precaución: No se puede lavar.</i>
	4	Botón de encendido y apagado
	5	Puerto de carga USB-C
	6	Porta café en polvo
	7	Porta cápsulas pequeño
	8	Porta cápsulas grande
	9	Taza
	10	Recubrimiento antideslizante

## Carga

1. Cargue el dispositivo a tiempo cuando el LED rojo esté encendido. El LED rojo indica que el dispositivo se está cargando, y el LED verde se enciende cuando la carga está completa.

2. Mientras el cable USB esté conectado, el dispositivo no podrá realizar el proceso de calentamiento o preparación. Desconecte el cable cuando el dispositivo esté completamente cargado. Solo entonces podrá iniciarse el proceso de calentamiento o preparación.

## Instrucciones de uso

### Precaución:

1. No toque la almohadilla verde de la tapa cuando se esté calentando. Mantenga a los niños alejados del dispositivo mientras esté en proceso de calentamiento.
2. No inicie el proceso de calentamiento si no hay agua en el interior, incluso aunque el dispositivo cuente con protección contra calor seco hasta 145°C. En el modo de protección contra calor seco, el LED parpadea en rojo durante 5 segundos y emite un pitido durante el mismo tiempo.
3. Limpie el dispositivo y manténgalo seco después de su uso.

Colores de los LED	Estado de trabajo
Rojo: el LED parpadea durante 5 s	Protección anti-calor seco
Naranja: LED pulsante	Calentando
Verde: LED giratorio	Elaborar cerveza
Rojo: LED giratorio	Brew (batería por debajo del 25%)

## Pasos de instalación

					
Porta de cápsula grande	Porta de cápsula pequeña	Porta café en polvo	Cápsula grande	Cápsula pequeña	Café en polvo

### Compatible Capsules



### Incompatible Capsule



## Cápsula grande



## Cápsula pequeña



## Café en polvo



## Preparación de café/espresso

Puedes elegir entre agua fría o agua caliente para preparar el café.

**Para agua fría, siga los pasos a continuación:**

1. Retire la tapa, vierta agua fría en el recipiente (máximo 60 ml) y luego cierre la tapa.

2. Presione el botón de encendido una vez para verificar el nivel de la batería (LED verde encendido), luego presione prolongadamente el botón de encendido para preparar café/espresso frío (LED verde girando), el LED rojo gira cuando el nivel de la batería está por debajo del 25%.

3. Si desea calentar agua fría, presione el botón dos veces para calentar el agua a 86°C en 5 minutos (el LED naranja parpadea ), emite 4 pitidos y prepara automáticamente café/espresso caliente durante 60 segundos (el LED verde gira).

### **Para agua caliente, siga los pasos a continuación:**

1. Retire la tapa, vierta agua caliente en el recipiente y luego cierre la tapa.

2. Presione el botón de encendido una vez para verificar el nivel de la batería (LED verde encendido), luego presione prolongadamente el botón de encendido para preparar café/espresso caliente; esto demora 60 segundos (LED verde girando).

### **Preguntas frecuentes**

<b>Funcionamiento defectuoso</b>	<b>Análisis</b>	<b>Solución de problemas</b>
La luz roja está encendida durante 8 segundos.	Se quedó sin batería	Cárguelo durante 3 a 5 horas para asegurarse de que se recargue por completo.
La luz roja parpadea lentamente y suena un zumbido durante 5 segundos.	El tiempo de calentamiento es superior a 15 minutos y el dispositivo deja de funcionar.	Reinícialo. Haga doble clic en el botón de encendido para calentar el agua.
La luz roja parpadea rápidamente y suena un zumbido durante 5 segundos.	Calentamiento excesivo protección	Quita la tapa para que se enfríe durante 5 minutos. Luego vuelve a calentar haciendo doble clic en el botón de encendido.
Extracción de agua únicamente	La cápsula grande o la cápsula pequeña no se pinchan bien	Gire el soporte grande de la cápsula con fuerza hasta el final, hasta que no pueda enroscarse.

El café molido extraído tiene residuos.	El polvo de café se desborda en el borde del soporte.	Asegúrese de que no haya café molido en exceso alrededor del recipiente y use una cuchara para presionarlo firmemente para obtener una mejor preparación.
---	---	---

## Especificaciones técnicas

Capacidad de agua	60 ml
Capacidad de la taza	120 ml
Fuente de alimentación	USB-C 5V / 2A
Capacidad de la batería	3x 18650 / 2500mAh
Fuerza	72 W
Voltaje de trabajo	12 V
Tiempo de calor	5 minutos
Tiempo máximo de calentamiento	Hasta 15 min
Tiempo de preparación	60 segundos
Temperatura de combustión Ant-Dry.	145°C
Temperatura de calentamiento de agua.	86°C
Tiempo de carga	3-5 horas
Uso 1x carga completa	5x calentar y preparar + 5x preparar
Material	ABS+304+PA/GF
Peso y dimensiones	668 g / (largo) 8,35 x (ancho) 8,35 x (alto) 24,6 cm
Contenido del paquete	1x Espresso para llevar LX-060, 1x porta de cápsula grande, 1x porta de cápsula pequeña, 1x porta de café en polvo, 1x taza, 1x manual de usuario

## Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

En caso de anomalías y accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

## Declaración de conformidad



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo de tipo LX-060 Prod. ID.:5315 (cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller).

## Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.



¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos! Como consumidor, está legalmente obligado a entregar todas las baterías y baterías recargables, independientemente de si contienen o no sustancias perjudiciales\*, en un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en la tienda, de forma que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente. Puedan desecharse de forma inocua.

\* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

¡Devuelva su producto a su punto de recogida con la batería instalada y exclusivamente en estado de descarga!

Fabricado en China

Distribuido por:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Alemania

Espresso para llevar LX-060