

Technaxx® Gebruikershandleiding

Elektrische luchtblazer Pro TX-391

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om het product te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Functies

- Krachtige motor van 80 W
- Perfect voor het grondig reinigen van fijn stof op computers, camera's, toetsenborden, banken en auto's.
- 3-traps snelheidsregeling
- 5 hulpstukken voor verschillende toepassingen

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kunt u aanvragen via het volgende adres: www.technaxx.de/ (onderaan in de balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid

Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmateriaal op soort bij het weggooien. Gooi karton en papier bij het oud papier. Folies moeten worden ingeleverd voor de recyclinginzameling.

Afvoeren van oude apparatuur (geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen)). Oude apparatuur mag niet bij het huisvuil worden weggegooid! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Om die reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier getoonde symbool.

Technische specificatie

Druk	<100 g/cm ²
Stroom	80 W
Snelheid	<100.000 toeren per minuut
Werkspanning	6,0-8,4 V
Batterijcapaciteit	2000 mAh / 7,4 V
Laadgang	DC 5 V / 1,5 A (USB Type C-poort)
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Speelduur	Maximaal vermogen 12 min - tot 100 min
Geluidsniveau	<90 dB
Bedrijfstemperatuur	0-60°C
Materiaal	ABS
Gewicht / Afmeting	310 g / 6,5 x 14,3 x 3,7 cm

Inhoud van het pakket	Elektrische luchtblazer Pro TX-391, 5 spuitmonden, gebruikershandleiding, oplaadkabel,
-----------------------	--

Productoverzicht



Blazen

- Bevestig het meest geschikte mondstuk aan de voorkant om op te blazen of schoon te maken door het toe te voegen en met de klok mee te draaien.
- Houd de aan/uit-knop (5) ingedrukt om het apparaat in te schakelen en druk op de aan/uit-regelaar (5) om de luchtstroom in 3 verschillende standen aan te passen.
- Om het apparaat te stoppen en uit te schakelen, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop (5).

Opladen

- Steek het ene uiteinde van de willekeurig meegeleverde USB-kabel in een voedingsadapter (DC5V/1,5A of een adapter met een hogere stroomsterkte, niet meegeleverd) en het andere uiteinde in de TYPE-C-oplaadpoort van het apparaat om het opladen te starten.
- Het indicatielampje brandt rood tijdens het opladen; het lampje brandt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

VOORZICHTIGHEID

- Niet gebruiken als föhn.
- Houd je haar uit de buurt van de luchtinlaat. Het kan naar binnen gezogen worden en ernstig letsel veroorzaken.
- Niet langer dan 10 minuten achter elkaar gebruiken.
- Niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
- Houd de luchtinlaat en -uitlaat schoon.
- Steek uw hand niet in de luchtuitlaat of luchtinlaat.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Blijf uit de buurt van brandbare en explosieve materialen.
- Niet in het vuur gooien – het zal exploderen vanwege de ingebouwde batterij.

Veiligheidsinstructies

- Houd u tijdens gebruik aan de veiligheidsinstructies.
- Elke wijziging of aanpassing aan het product kan de veiligheid ervan beïnvloeden. Let op: risico op letsel!
- Door het hoge vermogen kan het apparaat warm worden.
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Ga voorzichtig met het product om. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Laad het product op en bewaar het op een droge plaats als u het langere tijd niet gebruikt – laad het elke 2-3 maanden op.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen. De batterij kan dan geen stroom vasthouden.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: support@technaxx.de
De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Reiniging en onderhoud

- Reinig de apparatuur regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers kan komen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland