Technaxx® * Manuel d'utilisation

Chargeur de voiture Disco Mobile TX-159

pour une utilisation en voiture et en extérieur

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: **www.technaxx.de/** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**
Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Conservez soigneusement ce manual d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achéte ce produit.
Garantie 2 ans.

Profitez de votre produit. *Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Caractéristiques

- Éclairage de discothèque autonome avec reconnaissance sonore
- Parfait pour une utilisation en intérieur, le camping ou les soirées sur la plage
- Transforme votre voiture en discothèque
- 3 prises USB pour fiches de voiture 12V/24V
- Batterie intégrée

Présentation du produit



1	Dôme disco LED	5	Interface de sortie USB QC3.0
2	Bouton d’éclairage LED	6	Interface entrée/sortie USB-C
3	Témoin de charge	7	Broche de recharge négative de chargeur de voiture
4	Interface de sortie USB	8	Broche de recharge positive de chargeur de voiture

Utilisation

Ce produit est un éclairage de décoration et un adaptateur de recharge pour les prises de voiture. Il est destiné uniquement à l’usage intérieur.

Remarque : Cet appareil n’est pas protégé contre l’eau et la poussière.

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée	Prise d’allume-cigare 12V/24V ou USB-C 5V/1A
Puissance de sortie USB (4)	CC 5V/2,1A
Puissance de sortie USB QC3.0 (5)	CC 5V / 2,5A CC 9V / 2A CC 12V / 1,5A
Puissance de sortie USB-C (6)	CC 5V/2,1A
Temps de fonctionnement / batterie	800mAh / environ 4h
LED	1W chacun (rouge, vert, bleu)
Poids/dimensions (avec prise d’allume-cigare)	74g / (L) 47 x (l) 47 x (H) 80mm (89g / (L) 47 x (l) 47 x (H) 137mm)
Contenu de l’emballage	Chargeur de voiture Disco Mobile TX-159, mode d’emploi

Fonctions

Voyant LED

Pour activer le spectacle de lumière disco LED, maintenez enfoncé le bouton d’éclairage LED (2) pendant 3 secondes. L’éclairage LED clignotera lentement et vacillera. Pour éteindre le spectacle de lumière, maintenez à nouveau enfoncé le bouton d’éclairage LED pendant 3 secondes.

Fonction du chargeur de voiture

Le TX-159 comprend trois ports USB pour le chargement. Une sortie est de CC 5V/2,1A, une autre est QC3.0 et une autre est USB-C. Connectez le TX-159 à votre appareil pour le charger par câble (utilisez le câble de recharge adapté à votre appareil).

Port USB QC3.0

Si votre téléphone portable supporte la charge rapide, son chargement s'effectuera par port USB basé sur QC3.0 : CC 3,5-6,5V/3A, 6,5-9V/2A, 9-12V/1,5A. Pour plus d'explications et d'instructions, veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil.

Charge du TX-159

Reliez le TX-159 à la prise d'allume-cigare de votre voiture ou rechargez-le sur l'interface USB-C.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais ou ne reliez jamais la fiche de prise à la prise d'allume-cigare lorsqu'elle n'est pas connectée à la partie supérieure !

Le témoin de charge LED (3) du TX-159 rouge s'allumera pendant le chargement et s'éteindra une fois l'appareil complètement rechargé.

Usage

Utilisation dans la voiture

Connectez le TX-159 à la prise d'allume-cigare (12V/24V) et allumez l'appareil pour activer le mode de spectacle de lumière.

Utilisation à l’extérieur de la voiture

Séparez la fiche de la prise d’allume-cigare tout en maintenant la partie supérieure du TX-159 et tournez l’allume-cigare dans le sens des aiguilles d’une montre.

La section disco peut maintenant être placée là où vous souhaitez apporter une ambiance disco. Lorsque vous écoutez de la musique, l’éclairage clignotera au rythme de la musique.

Pour fixer la prise d’allume-cigare à l’arrière de la section LED, connectez-la et tournez la fiche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle s’emboîte.



Avertissements

● Ne laissez jamais ou ne reliez jamais la fiche de prise à la prise d'allume-cigare lorsqu'elle n'est pas connectée à la partie supérieure ! Cela entraînerait un risque de choc électrique. ● Pour protéger le TX-159, débranchez-le avant de démarrer la voiture. ● Une utilisation inappropriée peut endommager ce produit ou les produits annexes. Ne démontez/désassemblez/retirez donc pas ses capots pour éviter le risque d'une électrocution, des dommages ou un court-circuit. ● Ne le laissez pas tomber et ne le secouez pas (cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes). ● Placez-le dans un environnement sec et ventilé, et évitez des températures élevées (éloignez-le des rayons directs du soleil, ne l'installez pas près d'une source de chaleur) ● Évitez l'humidité (pluie, gouttes d'eau, éclaboussures) pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique. ● Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide. ● Utilisez uniquement cet appareil avec la tension indiquée sur l'appareil. ● N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages. ● Gardez-le hors de portée des enfants. ● Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.

CE

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne