

Technaxx® Instrukcja obsługi

Elektryczna dmuchawa do kurzu Pro TX-391

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu innym osobom. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Cechy

- Mocny silnik 80W
- Doskonale nadaje się do dokładnego czyszczenia drobnego kurzu z komputerów, aparatów, klawiatur, sof i samochodów
- 3-stopniowa regulacja prędkości
- 5 końcówek do różnych zastosowań

Deklaracja zgodności

CE Deklarację zgodności UE można zamówić pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż

Recycling symbol Utilizacja opakowań. Materiały opakowaniowe należy sortować według rodzaju przed ich utylizacją. Teksturę i fakturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy przekazać do punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Waste symbol Utilizacja starego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu)). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Specyfikacja techniczna

Ciśnienie	<100 g/cm ²
Moc	80 W
Prędkość	<100 000 obr./min
Napięcie robocze	6,0-8,4 V
Pojemność baterii	2000 mAh / 7,4 V
Wejście ładowania	Prąd stały 5 V / 1,5 A (port USB typu C)
Czas ładowania	Okolo 3 godz.
Czas trwania	Maksymalna moc 12 min - do 100 min
Poziom hałasu	<90 dB
Temperatura pracy	0-60°C
Tworzywo	ABS
Waga / Wymiary	310 g / 6,5 x 14,3 x 3,7 cm
Zawartość opakowania	Elektryczna dmuchawa do kurzu Pro TX-391, 5 dysz, kabel ładujący, instrukcja obsługi

Przegląd produktu



1	Wlot powietrza	2	Port ładowania typu C
3	Wskaźnik baterii/ładowania	4	Wylot powietrza
5	Przycisk zasilania / sterowanie zasilaniem		

Dysze



Dmuchiwanie

- Zamocuj najbardziej odpowiednią dyszę z przodu, aby napompować lub wyczyścić pojazd, w zależności od potrzeb, dodając ją i przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (5), aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk sterowania mocą (5), aby dostosować przepływ powietrza w 3 różnych etapach.
- Aby zatrzymać i wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk zasilania (5).

Ładowanie

- Podłącz jeden koniec dołączonego kabla USB do zasilacza (zasilacza DC5 V/1,5 A lub o wyższym natężeniu prądu, niepodłączonego), a drugi koniec do portu ładowania TYPE-C urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.

- Podczas ładowania kontrolka będzie świecić na czerwono, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się na zielono.

OSTROŻNOŚĆ

- Nie stosować jako suszarki do włosów.
- Trzymaj włosy z dala od wlotu powietrza. Mogą zostać wciągnięte i spowodować poważne obrażenia.
- Nie stosować nieprzerwanie dłużej niż 10 minut.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu z wodą lub innymi płynami.
- Utrzymuj wlot i wylot powietrza w czystości.
- Nie należy dotykać otworu wylotowego ani wlotowego powietrza.
- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.
- Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie wrzucać do ognia – grozi wybuchem z powodu wbudowanej baterii.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Wszelkie modyfikacje lub zmiany produktu będą miały wpływ na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko obrażeń!
- Z powodu dużej mocy urządzenie może się nagrzewać.
- Wszelkie zmiany i naprawy produktu lub jego akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta.
- Nigdy nie otwieraj produktu bez upoważnienia.
- Nigdy nie wykonuj napraw samodzielnie!
- Obchodź się z produktem ostrożnie. Może on zostać uszkodzony w wyniku potrząsania lub upadku z małej wysokości.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, naładuj go i przechowuj w suchym miejscu – ładuj co 2-3 miesiące.
- Nie używaj podczas ładowania. Akumulator nie będzie utrzymywał mocy.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego dla pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de** Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Upewnij się, że woda nie przedostaje się do wtyczek. Dostanie się wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy