

Technaxx® * Betriebsanleitung

Ladegerät TX-341, TX-342, TX-343, TX-344, TX-345

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Bewahren Sie auch das Originalzubehör für dieses Produkt auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale mit.

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden - bitte beachten Sie die aktuelle Bedienungsanleitung auf der Website des Herstellers.

Erläuterung der Warnsymbole und Hinweise

	Risk of electric shock This symbol indicates product parts energized with a dangerous voltage of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
	Warning This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.



This symbol is used to indicate additional information or important notes.

Gefahr!



- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzgerät oder das Netzgerätkabel beschädigt ist. -Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifizierten Fachleuten.

Warnhinweise



- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Innenräumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Verändern Sie das Gerät nicht in irgendeiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie dieses Produkt, wie alle elektrischen Produkte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolperfalle darstellen.
- Knicken oder quetschen Sie das Kabel nicht.
- Ziehen Sie beim Ausstecken immer direkt am Stecker, niemals am Kabel selbst.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimabedingungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Verwendung von elektronischen Geräten nicht erlaubt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen und vermeiden Sie Spritzer. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen.
- Es besteht die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens!
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.




Hinweis



Prüfen Sie vor dem Anschließen eines Endgerätes, ob der Stromausgang des Ladegerätes ausreichend Strom für das Gerät

liefern kann. - Stellen Sie sicher, dass die Leistung des angeschlossenen Endgerätes die maximale Nennleistung nicht überschreitet. - Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes. -Anschließen und loslegen: Keine manuelle Einrichtung erforderlich, einfach anschließen und loslegen: Spannung und Leistung werden automatisch von Power Delivery/QC 3.0, 2.0 konfiguriert. - Für effizientes und optimiertes Laden muss die Power Delivery (PD)/QC 3.0, 2.0 Funktion von Ihrem Endgerät unterstützt werden. - Bei der großen Anzahl von PD/QC-fähigen Endgeräten mit unterschiedlichen Firmware-Versionen kann es vorkommen, dass die Funktion nicht vollständig unterstützt wird.

Produktübersicht /Spezifikationen

Picture					
	TX-341	TX-342	TX-343	TX-344	TX-345
Eingang	110-240V ~50-60Hz				
Ausgang max. in W	20W	20W	65W	45W	45W
USB	USB-C	USB-A+C	USB-A+C	USB-C	USB-A+C
Ausgangsspannung	5V, 9V, 12V		5V, 9V, 12V		5V, 9V, 12V, 15V, 20V
Strom max. USB-A		3A	3A		3A
Strom max. USB-C	3A,	3A	3,25A	3A	3A

Reinigung und Wartung

Gefahr! Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigungsarbeiten beginnen. Halten Sie alle Teile, und das Gehäuse möglichst frei von Schmutz und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab. - Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Geräts angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht die Gefahr eines Stromschlags. - Das Ladegerät sollte in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Anlagentyp TX-LX-064 Prod. ID.:5325 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.technaxx.de/reseller



Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner

Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieb:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germany
TX-341/342/343/344/345