

Technaxx® Steckdosenadapter mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor TX-224

Before using the appliance for the first time, please read the instructions for use and safety information carefully.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Gefahr!



- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- -Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifizierten Fachleuten.

Warnhinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Verändern Sie das Gerät nicht in irgendeiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie dieses Produkt, wie alle elektrischen Produkte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen der Gebrauch von elektronischen Geräten nicht erlaubt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie Spritzer.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen. Es besteht die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens!
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen
- Nicht in feuchter Umgebung benutzen.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Nicht hintereinander einstecken.
- Niemals Netzgeräte und Spannungsquellen unbeaufsichtigt lassen!

Produktübersicht /Spezifikationen

	TX-224
Eingang	Steckdose: 230V ~50Hz 10A
Leistung max. in W	Steckdose : 2300W

Betriebsablauf

Stecken Sie zunächst den Stecker in eine Steckdose. Um einzustellen, wie lange das Lichtobjekt nach Aktivierung des Bewegungssensors leuchten soll, schieben Sie den rechten Knopf nach unten. Entweder eine, fünf oder 10 Minuten. Mit dem linken Knopf können Sie die Helligkeit des Lichts einstellen. Es gibt drei Optionen: 3 Lux (Nacht), 600 Lux (Dämmerung) oder 1200 Lux (hell). Stecken Sie nun das elektronische Gerät ein, und wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich das Gerät entsprechend der eingestellten Helligkeit und Dauer ein.

Reinigung und Wartung

Gefahr! Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten immer den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das Gehäuse so weit wie möglich frei von Schmutz und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab. - Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und ein wenig Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht die Gefahr eines Stromschlags. - Das Produkt sollte in einem trockenen Raum gelagert werden. Declaration of conformity

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.



Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung))
Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer



Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Kreises abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.