Technaxx – Kassettenadapter

DigiTapeadapter DT-02

Bedienungsanleitung

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter folgendem Internet-Link:
www.technaxx.de//konformitätserklärung/digitapeadapter_dt_02

Besonderheiten

- Verwenden Sie weiterhin Ihr Kassettenradio im Auto oder das Kassettendeck Ihrer Hi-Fi Anlage und hören Sie trotzdem Ihre Lieblingsmusik als MP3
- Kassettenadapter kann als MP3-Player verwendet werden
- Großer Speicher, da SD-Speicherkarten bis zu 32GB verwendet werden können
- Alle Funktionstasten sind im Kassettenadapter integriert
- Kartenlesefunktion, automatisches Abspielen, automatische Musiksuche
- Eingebauter Lithium-Ionen Akku, deshalb kein Kabelsalat
- Aufladbar über USB-Port
- Als tragbarer MP3-Player verwendbar. Kopfhörer sind im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Speicher	Unterstützt Speicherkarten bis zu 32GB
Dateiformat	Unterstützt MP3
Kopfhörerbuchse	3,5 mm Buchse
Batterie	Aufladbarer Lithium-Ionen Akku (eingebaut)
Betriebssysteme	Windows 7, Vista, XP
Gewicht Gerät	48 g
Maße Gerät	102 x 63 x 12mm

Lieferumfang: DigiTapeadapter DT-02 (mit eingebautem Lithium-Akku), Mini USB-Kabel, Auto Ladegerät (11-24 V), Reiseladegerät (110-250 V), Ohrhörer, Fernbedienung, TF MicroSD Adapter, Bedienungsanleitung

1. Akku aufladen

Der Akku des Players kann bei ein- oder ausgeschaltetem Player aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die grüne Lampe 2. Wenn das grüne Licht erlischt ist der Ladevorgang abgeschlossen und das Ladegerät sollte entfernt werden.

2. Überblick über das Gerät



Power switch (ON / OFF)	Power-Schalter (ON / OFF)
Equalizer (EQ)	Equalizer (EQ)
Volume (+ / –)	Lautstärke (Volume) (+ / –)
Socket	Buchse
Back, Forward, Play / Pause	Zurück, Vor, Play / Pause
Magnetic head	Magnetkopf
Earplug socket	Kopfhörerbuchse
USB socket	USB-Anschluss
Light 1, Light 2	Lampe 1, Lampe 2

3. Verwendung als MP3-Player

● Legen Sie eine SD/MMC/TF-Karte ein.
● Den Power-Schalter auf ON. Der Player spielt automatisch die Musik ab, die auf der SD/MMC/TF-Karte gespeichert ist und Lampe 1 blinkt währenddessen langsam.
● Die sechs Bedienelemente auf dem Player, der Equalizer (Klangeffekte), die Lautstärketasten + und -, die Zurück- Weiter- und Play/Pause-Tasten können alle bei laufendem Player verwendet werden.
● Durch langes Drücken auf die Play/Pause-Taste geht der Player in den Standby-Modus. Durch ein zweites langes Drücken läuft er weiter.
● Wenn Musik 30 Min. aus ist, schaltet der Player automatisch in Standby-Modus. Durch langes Drücken auf die Play/Pause-Taste beginnt die Musik wieder zu spielen.
● Wenn der Player nicht mehr benutzt wird, den Power-Schalter auf OFF schalten.

4. Verwendung als Kassetten-Player

● Legen Sie eine SD/MMC/TF-Karte ein.
● Den Power-Schalter auf ON. Einlegen des Players ins Kassettengerät (z.B. Autoradio, Kassettenrecorder, Walkman oder anderen Kassetten-Player). Der Player funktioniert wie ein normaler Kassetten-Player, während die auf der eingelegten SD/MMC/TF-Karte gespeicherte Musik abgespielt wird.
● Wenn der Player nicht mehr benutzt wird, den Power-Schalter auf OFF schalten.

5. Verwendung als Kartenleser

● Legen Sie eine SD/MMC/TF-Karte ein.
● Schalten Sie den Power-Schalter auf ON und schließen Sie den Player mit einem USB-Kabel an den Computer an, sobald Lampe 1 langsam rot blinkt, um die Datenübertragung zu starten.

6. Fernbedienung

● Wählen Sie die Lieder mit den Zahlentasten (0-9) aus. Um eine höhere Zahl als 9 zu wählen, verwenden Sie zwei oder mehr Tasten. Nach der Auswahl der Songs drücken Sie die Taste zwei Sekunden lang, um das Abspielen zu starten. Die Funktionen der anderen Tasten sind ähnlich wie die auf dem Player.

● Durch die func-Taste wird der Song in einer Endlosschleife abgespielt. Die Auswahl anderer Songs bricht die Wiederholungen ab.
● Bei Verwendung der Fernbedienung zielen Sie mit dieser aus einer Entfernung von 5 Metern auf die USB-Buchse der Kassettensteuerung.

7. Vorsichtsmaßnahmen - wenn das Gerät nicht (gut) funktioniert

● Akku ist nicht genug aufgeladen oder defekt. Die Ladezeit mind. 2-3 Stunden.
● Die verwendete SD/MMC/TF-Karte ist fehlerhaft. Die SD/MMC/TF-Speicherkarte bei eingeschaltetem Power-Schalter nicht einlegen oder entfernen.
● Wenn Lampe 1 lange leuchtet, deutet dies auf eine Fehlfunktion beim Kartenlesen hin. Bitte starten Sie die Steuerung erneut.
● Der Kassetten-Player selbst ist defekt.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus!
- Auf die richtig Polarität (**+**) und (**—**) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Batterien niemals kurzschließen.
- Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen! Es besteht **Verletzungsgefahr** durch auslaufende Batterieflüssigkeit!
- Batterien NIE ins Feuer werfen! Es besteht **Explosionsgefahr**!
- Verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät entnehmen und entfernen, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Hinweise zum Umweltschutz



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Verwaltung. **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei. **Batterien gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab. **Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!