

Technaxx® * Manuel d'utilisation FULL HD Birdcam TX-165

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (*sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"*). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Si vous percez un trou dans le mur, veillez à ce que les câbles d'alimentation, les fils électriques et/ou les conduits ne soient pas endommagés. Nous ne prenons aucune responsabilité lors de l'utilisation des matériaux de fixation fournis pour une installation commerciale. Il vous incombe exclusivement de veiller à ce que les matériaux de fixation soient adaptés à la cloison choisie, et que l'installation soit correctement effectuée. Lors de travaux en plus hautes altitudes, il y a un risque de chute ! Par conséquent, utilisez les mesures de sécurité appropriées.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Sommaire

Sommaire	1
Avertissements	2
Caractéristiques.....	4
Aperçu	5
Alimentation.....	6
Insertion de la carte mémoire	6
Instructions d'utilisation du nichoir	7
Monter le nichoir	8
Opérations de base	9
Télécharger des fichiers sur un ordinateur (2 façons)	15
Caractéristiques techniques.....	16

Avertissements

- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne faites pas tomber ou ne secouez pas l'appareil, cela peut détruire les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou exposées à la lumière du soleil.
- Gardez l'appareil à distance des jeunes enfants.
- L'appareil sera chaud après une trop longue utilisation. Cela est normal.
- Veuillez utiliser l'accessoire inclus avec l'appareil.

Élimination

Équipement électrique domestique en fin de vie utile

- Lorsque vous n'avez plus besoin de l'appareil, jetez-le dans un conteneur de collecte publique pour la récupération des appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus.
- Ne jamais jeter les équipements électriques avec les déchets ménagers.

Remarques supplémentaires sur l'élimination

- Traitez les appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus de manière que leur réutilisation ou recyclage puisse être effectué du mieux possible. Retirez les batteries avant de les éliminer et n'endommagez pas les conteneurs de liquides.
- Les appareils électriques ne fonctionnant plus peuvent contenir des substances dangereuses. Si l'appareil est manipulé de manière incorrecte ou endommagé, cela peut impacter négativement la santé humaine ou contaminer l'eau ou la terre pendant le recyclage.



Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen.

Technaxx Deutschland GmbH & Co KG a émis une "déclaration de conformité" conformément aux directives applicables et aux normes applicables. a été créé. Ceci peut être consulté à tout moment sur demande.



Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou amener l'enfant à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (-) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! **Risque de blessure!** Ne jamais jeter les batteries dans le feu!! **Risque d'explosion!**

Les batteries peuvent être retournées gratuitement après utilisation dans les magasins de vente au détail. L'utilisateur final est légalement obligé de retourner les piles usagées. Collecte et recyclage séparés des vieilles piles pour l'environnement et la santé. Retirez les piles avant de jeter l'appareil.







Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Remarque importante:** Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne



Caractéristiques

- Alimentation sur batterie pour une utilisation intérieure et extérieure
- Idéal pour l'observation et l'enregistrement vidéo des oiseaux (mise au point au plus proche à une distance de 6-15cm ; angle large de 100°)
- Résolution vidéo à résolution FullHD 1080p
- Vidéos au ralenti à 25FPS
- Écran TFT LCD de 2" (5cm) (528x220)
- Capteur CMOS 1/3,2" avec 8MP
- Fonctions : vidéo, photo, vidéo et photo ou ralenti
- Capteur PIR (~20cm) & portée IR (~50cm) avec LED de 940nm pour les enregistrements de nuit
- Temps de déclenchement de 0,3s
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Conteneur de nourriture pour oiseaux amovible pour environ 150 g de nourriture pour oiseaux
- Crochets pour boulette à mésange
- Bac à eau amovible
- Carte MicroSD** jusqu'à 512GB (**non incluse avec l'appareil)
- Indice de protection de la caméra IP56 (résiste à la poussière et aux éclaboussures intenses)

Aperçu

Nichoir			
Vue de face		Vue arrière	
			
1	Trou de suspension	4	Bac à eau
2	Distributeur de nourriture pour oiseaux	5	Distributeur et verrouillage de l'appareil photo
3	Volet à nourriture pour oiseaux avec serrure	6	Poignée de distributeur de nourriture pour oiseaux

Caméra			
Vue de face		Vue de l'intérieur	
			
7	Écran d'affichage	16	Bouton Direction droite
8	Capteur de mouvement	17	Bouton de lecture
9	LED IR	18	Compartiment à piles
10	Bouton Haut/ Vidéo	19	Haut-parleur
11	Bouton Bas/ Photo	20	Bouton MARCHÉ-TEST-ARRÊT
12	Bouton OK/ Déclencheur	21	Port Micro USB
13	Lentille	22	Microphone
14	Port d'alimentation DC (3,5x1,35mm)	23	Logement de carte Micro SD
15	Bouton Menu	24	Logement pour trépied

Distributeur de nourriture pour oiseaux			
Vue de face		Vue arrière	
			
25	Ouverture	29	Rabat
26	Sortie du cordon d'alimentation	30	Distributeur et serrure de caméra
27	Fermeur/support	31	manipuler
28	Support de caméra		

Alimentation

→ Avant l'utilisation, ouvrez la boîte de caméra et installez les 4 piles AA* de 1,5V (*incluses) dans le sens correcte de polarité.

→ Informations complémentaires sur l'alimentation

- L'appareil ne fonctionne pas si la tension des piles est inférieure à 4,4V.
- Les piles rechargeables offriront une très courte autonomie. Nous ne recommandons pas leur utilisation.
- L'autonomie avec les réglages vidéo de durée par défaut de 10 secondes et avec la résolution vidéo/photo par défaut, avec le mode photo et vidéo défini sera d'environ : 5 heures ou 1800 vidéos (4 piles AA installées).

Remarque : Pour utiliser une alimentation externe, vous pouvez aussi utiliser le Panneau solaire TX-172.

Insertion de la carte mémoire

- La caméra n'est pas équipée d'une mémoire intégrée, il faut donc insérer une carte MicroSD** formatée de 512GB maximum (**non incluse) pour enregistrer les fichiers. Nous recommandons d'utiliser une carte mémoire de classe 6 ou supérieure.

Formatage : Formatez les cartes de jusque 32GB en FAT32 et les cartes de 64GB et plus en exFat.

Attention : N'insérez pas la carte MicroSD en forçant ; consultez le marquage sur la caméra. La carte MicroSD doit être exposée à la même température que la température ambiante. La caméra subira un court-circuit à cause de la température et de l'humidité de l'environnement. Protégez la caméra en cas d'utilisation à l'extérieur.


- Si la carte MicroSD est pleine, la caméra s'arrêtera automatiquement d'enregistrer si Capture sans limite de temps est désactivée.
- Appuyez doucement sur le bord de la carte pour éjecter la carte MicroSD.

Instructions d'utilisation du nichoir

Remplir de graines pour oiseaux:

1. Vérifiez que le rabat est fermé par la fixation.
2. Assurez-vous que le distributeur est à la verticale.
3. Sortez le distributeur du nichoir.
4. Remplissez-le de graines pour oiseaux par le distributeur.
5. Poussez le distributeur dans le nichoir pour le remettre en place comme indiqué dans la figure ci-dessous. Vous ne pourrez plus le pousser lorsqu'il est inséré au maximum.


Assemblage:



Insérer la caméra :

6. Avant d'installer la caméra dans le distributeur, assurez-vous d'avoir installé les piles, une carte MicroSD ainsi que d'avoir effectué les réglages comme désiré. La caméra est prête et réglée en usine pour pouvoir être immédiatement utilisée. Le seul changement peut être d'utiliser le ralenti au lieu de vidéo normale. Pour cela, réglez le bouton sur TEST et activez le ralenti dans le menu. Cela fait, faites passer le bouton sur ON (MARCHE) et fermez la caméra.
7. Pour installer la caméra, insérez-la depuis le haut vers le bas dans le support de caméra du nichoir. Faites basculer ensuite les deux verrous situés au dos du distributeur de graines de la position verticale à la position horizontale. Insérez chaque verrou dans le nichoir et dans le logement d'attache de la caméra. La caméra et le distributeur sont attachés au nichoir.

Assemblage :



Remarque : ● Insérez le cordon d'alimentation avant la caméra dans le support de caméra en le passant par la sortie de cordon d'alimentation. Tirez l'autre extrémité du câble par la sortie, puis insérez la caméra de haut en bas dans le support de caméra du distributeur.


● Si la caméra n'a pas besoin d'une alimentation externe, insérez le bouchon de caoutchouc du port DC de la caméra dans le trou pour garantir l'étanchéité.

8. Si vous utilisez le nichoir sans pied, posez-le sur une surface plane ou suspendez-le à un arbre avec une corde. Versez de l'eau dans le bac à eau et abaissez le support du rabat pour permettre aux graines pour oiseaux de se déverser.

Monter le nichoir

Monture murale sans sangle de montage

Vous pouvez monter le nichoir de manière permanent au mur à l'aide du support mural inclus. Avant de monter le nichoir, vous devez vous assurer que toutes les vis existantes sont correctement serrées.

Éléments	Outils nécessaires	
1. Vis du trépied 2. Vis de fixation du support 3. Tige de soutien du support 4. Trous de forage 5. Chevilles murales 6. Vis	● Perceuse ● Foret à maçonnerie/béton de 6 mm ● Tournevis cruciforme	

Étapes de l'installation

- Repérez les trous de forage en maintenant le pied du support mural à la position de montage souhaitée et repérez la position des trous.
- Utilisez une perceuse munie d'un foret de 6 mm pour percer les trous nécessaires et insérez les chevilles murales au même niveau que le mur.
- Fixez le support mural au mur à l'aide des vis fournies.
- Montez le nichoir sur la vis du trépied et vissez légèrement le nichoir (trois tours environ).
- Tournez la caméra dans la direction souhaitée et bloquez-la à l'aide du contre-écrou.
- Pour amener le nichoir à sa position finale, desserrez légèrement les deux écrous de pivot, positionnez le nichoir et fixez la position en serrant les deux écrous de pivot.

Monture murale avec sangle de montage

Utilisez la sangle de montage pour suspendre le nichoir à n'importe quel objet autour duquel vous pouvez faire passer la sangle (par ex. un arbre).

Tirez la sangle à travers les trous oblongs rectangulaires situés au bas de la monture murale et faites la passer autour de l'obstacle de votre choix. Maintenant, attachez la sangle. Vissez le nichoir installé à la vis du bas du nichoir et fixez-le. Ajustez ensuite la position du nichoir.

Monture de garde-corps

Utilisez la monture de garde-corps pour fixer le nichoir à n'importe quel garde-corps rond dont le diamètre est compris entre 17 et 32mm. Dévissez le serrage. Placez la vis en forme de U autour du garde-corps. Serrez le tout de nouveau. Vissez le nichoir installé à la vis du bas du nichoir et fixez-le. Ajustez ensuite la position du nichoir.

Opérations de base

Explication de l'interrupteur à glissière

Lors du premier allumage en mode Test, sélectionnez le langage de l'appareil. Cela n'est pas possible en mode MARCHÉ !

Faites basculer le bouton MODE sur « Test » pour allumer la caméra et afficher les réglages.

Faites basculer le bouton MODE sur « ON (MARCHÉ) » pour allumer la caméra en mode d'enregistrement.

Faites basculer le bouton MODE sur « OFF (ARRÊT) » pour éteindre la caméra.

Configuration du système

Faites basculer le bouton MODE sur « Test » pour régler les paramètres système.

→ Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo pour l'utilisation normale en mode Test.

→→ Appuyez sur le bouton menu pour ouvrir le menu de configuration.

→→→ Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour parcourir les options du menu. Puis, appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'interface des options.
 →→→→ Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour faire défiler toutes les options. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour confirmer les options.
 →→→→→ Appuyez à nouveau sur le bouton MENU pour revenir au dernier menu ou quitter le menu de configuration.

Menu de configuration et fonction suivantes :

Mode : [Photo] / [Video (Vidéo)] / [Photo & Video (Photo et vidéo)] (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Définir le mode d'utilisation	Mode Photo	La caméra ne prend que des photos.
	Mode Video (vidéo)	La caméra n'enregistre que des vidéos.
	Mode Photo & Video (Photo et vidéo) (par défaut)	La caméra prendra d'abord une photo puis enregistrer une vidéo.

Résolution photo : Réglez la résolution d'image : plus la résolution sera élevée → plus la netteté sera importante ! (Cela prendra plus d'espace de stockage.)

[20MP : 5200x3900 (interpoliert (interpolation))] / [16MP : 4608x3456 (interpoliert (interpolation))] / [12MP : 4000x3000 (interpoliert (interpolation))] / [8M : 3264x2448] (default (par défaut)) / [5M : 2592x1944] / [3M : 2048x1536] / [1M : 1280x960]

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Photos en rafale :

Régler le nombre de prises en rafale	Mode Photo	La caméra prendra des photos à la suite
	Options : [1 photo] (par défaut) / [2 photos in series (2 photos en rafale)] / [3 photos in series (3 photos en rafale)] / [10 Photos in series (10 photos en rafale)].	
	→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.	

Résolution vidéo : [1920x1080] (par défaut) / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Régler la résolution vidéo : plus la résolution sera élevée →, plus courte sera la durée d'enregistrement.

Durée de vidéo

Durée de vidéo	Pour définir la durée d'un clip vidéo → la durée la plus courte est 3s/la plus longue 10min.
	Options : 3s. – 10min. (par défaut 10s.)
→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.	

Ralenti

Ralenti	Activez cette fonction → la caméra enregistrera chaque vidéo au ralenti au lieu de la vitesse normale.
	Options : [On] / [Off] (Activé)/(Désactivé) (par défaut).
→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.	

Info: La résolution doit être sélectionnée sous la résolution vidéo.

Résolution	FPS d'enregistrement	FPS de lecture
1920x1080	30	10
1280x720	30	10
1280x720 60FPS	60	20
848x480	30	10
720x480	30	10
720x480 100FPS	100	25
640x480	30	10
320x240	30	10

Audio recording (enregistrement de l'audio)

Audio recording (enregistrement de l'audio)	Activez cette fonction → la caméra enregistrera le son en même temps que la vidéo. Remarque : Les vidéos au ralenti n'ont pas le son !
	Options : [On (activé)] (par défaut) / [Off (désactivé)].
→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.	

Shot Lag (Délai entre les captures) : 5 sec. – 60 min. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

« Shot Lag (Délai entre les captures) » est l'intervalle entre la vidéo actuelle et la vidéo qui suit. Définissez le délai de capture lorsque la caméra détecte le mouvement. Pendant le temps sélectionné, la caméra n'enregistrera pas d'image ni de vidéo. Cela permet d'éviter de capturer trop de contenu sur un seul événement, et d'économiser ainsi de l'espace de stockage. (Par défaut, l'intervalle est de 5s.)


Sensitivity Motion Sensors (sensibilité des capteurs de mouvement): [Low (basse)] (par défaut) / [Middle (moyenne)] / [High (haute)].

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Testez la sensibilité et définissez la zone appropriée de détection pour vous en assurer. Réglez la sensibilité du capteur. **Remarque :** La température ambiante peut également influencer la sensibilité du capteur.

Low (faible)	Distance entre 0-0,20m	Pour référence : Les distances ont été testées sur un oiseau de 3cm de diamètre environ, et de 10cm de haut.
Middle (moyenne)	Distance entre 0-0,23m	
High (haute)	Distance entre 0-0,26m	

Target Recording Time (Durée d'enregistrement cible)

<p>Pour définir une plage d'heure d'enregistrement dans la journée. Cette option vous permet de présélectionner des heures pendant lesquelles l'enregistrement est possible.</p> <p>Comme illustré dans l'image de droite, vous pouvez ici définir l'heure de début et de fin. La caméra ne sera active que pendant cette plage de temps. Le reste du temps, la caméra restera inactive.</p>	
Options : [On] / [Off] (Activé)/(Désactivé) (par défaut).	→ Appuyez sur OK (OK) pour confirmer.

Remarque : Si l'heure de démarrage et d'arrêt sont identiques, cela signifie que la durée de fonctionnement est de 24 heures.

Langue : (régler la langue d'affichage sur l'écran) : [Anglais] / [Allemand] / [Danois] / [Finnois] / [Suédois] / [Espagnol] / [Français] / [Italien] / [Néerlandais] / [Portugais]. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Capture sans limite de temps : [On] / [Off] (Activé/Désactivé) (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Si vous activez la capture sans limite de temps, l'appareil prendra une photo ou/et vidéo en fonction du mode sélectionné, jusqu'à ce que l'espace de stockage maximal de la carte MicroSD soit atteint. Elle s'appelle aussi « boucle »

Lorsque l'espace de stockage est plein, l'enregistrement continuera, ce qui veut dire que le fichier le plus ancien (photo/vidéo) sera supprimé, à chaque détection de mouvement.

Heure et date : [Set time & date (Régler heure et date)] / [Time format (Format de l'heure)] / [Date format (Format de la date)].

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Régler heure et date	Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour ajuster les valeurs. Appuyez sur le bouton de droite pour choisir le jour, le mois, l'année, les heures et les minutes. → Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Format de l'heure : sélectionnez entre 24h (par défaut) et 12h.	Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour ajuster les valeurs. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Format de date : sélectionnez entre [dd/mm/yyyy] (jj/mm/aaaa) / [yyyy/mm/dd] (aaaa/mm/jj) (par défaut) / [mm/dd/yyyy] (mm/jj/aaaa).	Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour ajuster les valeurs. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Horodatage sur les photos : (Pour afficher ou non la date et l'heure sur les photos) : [Time & date & logo (Heure et date et logo)] (par défaut) / [Date & logo (Date et logo)] / [Time & date (Heure et date)] / [Date] / [Off]. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Protection par mot de passe : [On] / [Off] (Activé/Désactivé) (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Définir un mot de passe à l'allumage de la caméra. Le mot de passe se compose de quatre chiffres, chaque chiffre compris entre 0 et 9. **Attention :** Si vous définissez un mot de passe, notez-le pour vous assurer de ne pas l'oublier !

Si vous oubliez le mot de passe, rendez-vous sur www.technaxx.de, Support, et recherchez le produit. Vous pouvez également contacter support@technaxx.de pour obtenir de l'aide.

Beep sound (Signal sonore) : [On] / [Off] (Activé)/(Désactivé) (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Ouvrez le menu Signal sonore pour activer ou désactiver le son de confirmation des boutons.

Format Memory Card (Formater la carte mémoire) : [Yes] / [No] (Oui / Non) (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Attention : Formater la carte mémoire supprimera définitivement toutes les données. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire ou la carte d'un autre appareil, veuillez formater la carte mémoire. Formatez des cartes mémoire jusqu'à 32 Go en FAT32, des cartes mémoire à partir de 64 Go en exFat.

Serial No. (Numéro de série) : [On] / [Off] (Activé)/(Désactivé) (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Pour définir le numéro de série unique de la caméra. Le numéro se compose de quatre chiffres, chaque chiffre compris entre 0 et 9.

Reset Settings (Réinitialisation des réglages) : [On] / [Off] (Activé)/(Désactivé) (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut de la caméra, mot de passe et numéro de série compris.

Version : Consultez les informations sur le micrologiciel de la caméra.

Prendre des photos/vidéo manuellement, lecture: Faites passer le bouton Mode sur « Test ». Sous ce mode, vous pouvez prendre des photos, enregistrer des vidéos et lire des fichiers vidéos manuellement.

- **Prendre des photos manuellement:** Appuyez sur le bouton Capture pour passer en mode photo. Appuyez sur le bouton Shot (Déclencheur) pour prendre une photo.
- **Enregistrer la vidéo manuellement:** Appuyez sur le bouton Video (Vidéo) pour passer en mode vidéo. Appuyez sur le bouton Shot (Déclencheur) pour commencer l'enregistrement d'une vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.
- **Playback (Lecture) :** Appuyez sur le bouton Playback (Lecture) (17) pour accéder à l'interface des Lecture. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour parcourir les photos ou les vidéos. Pour lire une vidéo, appuyez sur le bouton OK pour commencer. Rappuyez sur le bouton OK pour faire pause. Appuyez sur le bouton Menu pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton Playback (Lecture) (17) pour quitter le mode lecture. Sous « Playback (Lecture) », appuyez sur le bouton Menu pour afficher les options suivantes :

Supprimer la photo ou la vidéo actuelle		Options : [Cancel] (Annuler)/ [Delete] (Supprimer)
		→ Appuyez sur OK pour confirmer
Supprimer tous les fichiers	Supprimer tous les fichiers photo et vidéo enregistrés sur la carte mémoire.	Options : [Cancel] (Annuler)/ [Delete] (Supprimer)
		→ Appuyez sur OK pour confirmer
Activer le diaporama	Regarder les photos sous forme de diaporama.	Chaque photo s'affiche pendant 3s.
		→ Appuyez sur le bouton OK pour arrêter.
Protection en écriture	Verrouiller le fichier. Cette fonction permet d'éviter les suppressions accidentelles.	Options : [Write-protect current file] (Protéger en écriture le fichier actuel)/ [Write-protect all files] (Protéger en écriture tous les fichiers) / [Unlock current file] (Déverrouiller le fichier actuel) / [Unlock all files](Déverrouiller tous les fichiers).
		→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Working Mode (Mode de fonctionnement)

- Faites passer le bouton Mode sur « Marche ». Après allumage de la caméra, l'écran affiche un compte à rebours de 15 secondes. Les LED et l'écran s'éteignent ensuite. La caméra commence à fonctionner indépendamment et entre en mode veille.
- Si un animal sauvage entre dans la zone de détection du capteur de mouvement, la caméra s'active et détecte le sens du mouvement. Si les animaux

continuent à se déplacer dans la zone de détection du capteur, la caméra continuera automatiquement à prendre des photos ou à enregistrer la vidéo.

- Si un animal sauvage quitte la zone de détection du capteur de mouvement, la caméra se désactive et retour en veille.

Night Mode (Mode nuit)

- La nuit, les LED infrarouges s'allumeront automatiquement pour fournir la lumière nécessaire à prendre des photos/vidéos. Cela permet de prendre des photos à une distance de 50cm environ.

- Cependant, les objets réfléchissants comme les panneaux de signalisation peuvent entraîner un risque de surexposition s'ils se situent dans la zone d'enregistrement. En mode nuit, les photos s'affichent simplement en noir et blanc. Pendant un enregistrement vidéo prolongé le soir, la faible charge des piles peut avoir une grande influence sur la stabilité de l'appareil.

Télécharger des fichiers sur un ordinateur (2 façons)

- En insérant la carte MicroSD dans un lecteur de carte.
- En connectant la caméra à un ordinateur à l'aide du câble USB inclus.

Utilisation d'un lecteur de cartes

→ Éjectez la carte mémoire de la caméra et insérez-la dans un adaptateur de lecteur de carte. Connectez ensuite le lecteur de carte à un ordinateur.

→→ Ouvrez [My Computer] (Mon ordinateur) ou [Windows Explorer] (Explorateur Windows), et double-cliquez sur l'icône du disque amovible qui représente la carte mémoire.

→→→ Copiez les fichiers vidéo ou photo de la carte mémoire à votre ordinateur.

Connexion de la caméra à un PC avec le câble USB

→ Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB. L'écran affichera « **MSDC** ».

→→ Ouvrez [My Computer] (Mon ordinateur) ou [Windows Explorer] (Explorateur Windows). Un disque amovible apparaît dans la liste des disques. Double-cliquez sur l'icône « Removable Disk (Disque amovible) » pour afficher son contenu. Tous les fichiers sont enregistrés dans le dossier « DCIM ».

→→→ Copiez les photos ou les fichiers sur votre ordinateur.

Caractéristiques techniques

Capteur d'image	1/3,2" CMOS 8MP	
Mise au point de la lentille	Fixe entre 0,06-0,15m	
Lentille	f=2,0mm, F/NO2.0, FOV=100°, filtre IR auto ; (résistant aux rayures et aux chocs)	
Écran	Écran LCD TFT 2,0" (528x220)	
Résolution vidéo	[1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]	
Résolution photo	20MP (5200x3900 interpolée), 16MP (4608x3456 interpolée), 12MP (4000x3000 interpolée), 8MP 3264x2448), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)	
Durée de vidéo	3S – 10min, programmable	
Photos en rafale	1,2,3,10	
Format de fichier	JPG/AVI	
Infrarouge	4 LED IR (940nm), portée de 0,03-0,5m	
PIR (IRP)	Angle de vision de 60°	
Distance de déclenchement	0-0,2m (sous 25°C à niveau normal)	
Délai de déclenchement	0,2 à 0,3 seconde	
Intervalle de déclenchement	5s–60min, programmable	
Distributeur de nourriture pour oiseaux	~150g	
Distinction automatique des images	Images en couleurs la journée/images en noir et blanc la nuit	
Interface PC	Micro USB2.0	
Mémoire	Externe : Carte MicroSD** (jusque 512GB, Class10) [**non incluse dans la boîte] 32GB = 1100 enregistrements (550 photos et 550 vidéos)	
Alimentation	4 piles AA* (*incluses) ; alimentation externe 6V** au moins 1,5A (fiche creuse 3,5x1,35mm)	
Autonomie en veille	~6 mois, selon les réglages et la qualité des piles utilisées	
Verrouillable/protection par mot de passe	Optionnel/4 chiffres ou lettres	
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C	
Poids/Dimensions de la caméra / Matériau	141g (sans piles) / (L)8,7 x (l)4,4 x (H)10,7cm / ABS	
Poids/Dimensions nichoir avec distributeur de graines et bac à eau / Matériau	475g / (L) 19 x (l) 15,2 x (H) 22,8cm / ABS	
Contenu de l'emballage	Technaxx FULL HD Birdcam TX-165, câble Micro USB, sangle de monture, monture de garde-corps, 3 vis et 3 chevilles, 4 piles AA, Manuel d'utilisation	