

MusicMan® * Návod k obsluze

Sluchátka In-Ear Bluetooth BT-X23

S těmito pohodlnými a dobře padnoucími Bluetooth stereo sluchátky poslech hudby přes Bluetooth

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.


Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky

Vlastnosti

- Přenos hudby & funkce handsfree přes Bluetooth V2.1
- Vestavěný mikrofón
- Micro USB konektor pro nabíjení
- 3 tlačítka pro příjem hovorů & přehrávání hudby
- Těsně padnoucí, ideální pro sport a cestování



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací. Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Technické údaje

Bluetooth	V2.1 / profil A2DP / ~8m vysílací vzdálenost (volný prostor) / Frekvenční pásmo 2,4GHz / Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW
Reproduktory	Frekvenční rozsah 20Hz~20kHz
Napájení	Zdroj napájení DC 5V & vestavěná baterie 60mAh lithium-polymerová 3.7V
Doba nabíjení	~1,5 hodiny, adaptér* DC 5V / 500mA (*ne tam)
Doba přehrávání	~3,5 hodiny (maximální hlasitosti)
Doba záložní	~7–8 hodiny (Bluetooth připojen)
Hmotnost / Rozměry	15g / (D) 3,8 x (Š) 2,5 x (V) 1,0cm; (Hloubka špuntu) 1,0cm; (D. kabelu) 60cm
Obsah balení	MusicMan® Sluchátka In-Ear (do uší) Bluetooth BT-X23, Micro USB nabíjecí kabel, Návod k obsluze

Nabíjení

Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí dodaného originálního kabelu Micro USB. Připojte nabíjecí Micro USB kabel k USB adaptéru* (5V/500mA) (*není obsahem balení) nebo počítačovému USB portu a druhý konec k nabíjecímu Micro USB portu sluchátek. ČERVENÁ LED se rozsvítí při nabíjení ve vypnutém stavu. Když jsou sluchátka plně nabitá, ČERVENÁ LED zhasne a MODRÁ LED se rozsvítí. (Doporučujeme vypnout sluchátka během nabíjení. V opačném případě bude plné dobití trvat déle.)

Přehled produktu



1	Zapnutí/vypnutí, přehrát/pozastavit, hands-free: Zapněte dlouhým stisknutím. MODRÁ LED se rozsvítí a zhasne. Vypněte dlouhým stisknutím. ČERVENÁ LED se rozsvítí a zhasne. Krátce stiskněte pro příjem nebo ukončení hovorů, přehrávání nebo pozastavení hudby.
2	Kontrolní LED žárovka: V režimu párování bluetooth rychle bliká MODRÁ a ČERVENÁ LED. Během dobíjení sluchátek se rozsvítí ČERVENÁ LED. Když je dobíjení hotovo, ČERVENÁ LED zhasne a MODRÁ LED se rozsvítí.
3	Mikrofon
4	Hlasitost + / – a další / předchozí skladba: Tlačítko VOL +: Krátký stisk pro zvýšení hlasitosti, dlouhý stisk pro přechod na další skladbu. Tlačítko VOL –: Krátký stisk pro snížení hlasitosti. Dlouhý stisk pro opakování aktuální skladby. Opakovaný dlouhý stisk pro přechod na předchozí skladbu.
5	Nabíjecí mikro USB konektor
6	Špunty do uší

Bluetooth

Sluchátka lze zapnout stisknutím tlačítka “Přehrát” (Play). MODRÁ LED se rozsvítí a vypne. Bluetooth funguje automaticky, vyhledá dříve spárovaná Bluetooth zařízení. Režim párování Bluetooth je zobrazen pomocí rychle blikající MODRÉ a ČERVENÉ LED. Pokud se sluchátka nepřipojí, zapněte své Bluetooth zařízení a vyhledejte sluchátka s názvem “**Musicman BT-X23**”. PIN kód je “0000”. Po úspěšném párování bliká modrá LED kontrolka. Když jsou sluchátka připojena k Vašemu chytrému telefonu a objeví se příchozí hovor, krátkým stisknutím tlačítka ►|| hovor přijmete. Pro odmítnutí hovoru musíte stisknout tlačítko ►|| na přibližně 1–2 sekundy.

Upozornění ● Jestliže se zařízení po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabita. Je-li bez energie, nabijte ji do plna a zkuste znovu. (Doporučujeme sluchátka jednou týdně nabít, jestliže je delší dobu nepoužíváte.) ● Zařízení nabíjejte pouze prostřednictvím adaptéru DC 5V/500mA* (*není obsažen) nebo přes USB konektor v PC pomocí dodaného originálního nabíjecího Micro USB kabelu. Není-li zařízení dobíjeno doporučeným napětím, nemusí fungovat správně, dokonce se může poškodit. ● Jestliže se zařízení nedaří spojit s mobilním telefonem, nebo nepřehrává hudbu po připojení, měl by uživatel zkontrolovat zadání správného PIN kódu, nebo zdali mobilní zařízení podporuje A2DP. ● Když zařízení pracuje v režimu LINE/AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD, aj. na velkou úroveň. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo přístroje. Zvuk se brzy napraví. ● Nepokoušejte se zařízení rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ● Neupustěte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika. ● Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Vyhněte se vysoké vlhkosti a vysoké teplotě. ● Toto zařízení není vodotěsné, chraňte ho proto před vlhkostí. ● Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.