

# Karaoke Mikrophon KidsFun BT-X46



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  Karaoke Mikrophon /<br>Karaoke Microphone |  3W Lautsprecher /<br>3W Speaker |  Echo-Funktion /<br>Echo Function  |  Lautstärkeeinstellung /<br>Volume Adjustment             |
|  Bluetooth V4.2                            |  3.5mm AUX-IN                    |  1000mAh Akku /<br>1000mAh Battery |  Karaoke Songs via<br>Smartphone, Tablet,<br>Notebook, PC |

- Karaoke-Mikrophon für Kinder mit 3W Lautsprecher
- Musikübertragung (MP3) via BT V4.2, AUX-IN (Mobiltelefon, Tablets, Notebook, PC usw.)
- Echo-Funktion & Lautstärkeeinstellung
- Bedienungsfreundlich für Kinder
- Gesangs- & Karaoke-APP kompatibel
- Singspaß mit der Familie & Freunden, für Feiern & Karaoke-Partys

### Technische Spezifikationen:

- Bluetooth V4.2, A2DP Profil, ~10m Reichweite
- Ausgang: 1x 3W Lautsprecher (Ø 5,2cm), Impedance 3Ω, SNR ≤ 80dB
- Lautsprecher: Frequenzbereich 100Hz~10kHz
- Bluetooth: Frequenzband 2,4GHz
- Bluetooth: abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
- Funktionen: BT, AUX-IN, Kopfhörerausgang
- 1x Mikrofoneingang (Mikrofonkopf)
- Max. Schalldruckpegel: >115dB, 1kHz, THD<1%
- Aufladbarer 1000mAh Li-Polymer Akku Typ 102050 3,7V
- Lade- / Wiedergabezeit: ~2-3 Std. / ~5-8 Std.
- Ladespannung / -strom: DC 5V / 1A
- Material: ABS-Kunststoff + Gummigehäuse
- Gewicht / Maße: 270g / (L) 22,0 x (B) 8,0 x (H) 5,5cm

### Verpackungsinhalt:

- MusicMan® Karaoke Mikrophon KidsFun BT-X46
- SB-auf-Micro USB-Ladekabel
- Micro USB-auf-Audiokabel (AUX) mit 3,5mm Anschluss
- Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4814 (Blau)

