

MusicMan® * Návod k obsluze

Mini TWS Bluetooth špuntová Sluchátka BT-X49

S takto pohodlnými a dobře padnoucími špuntovými stereo sluchátky si můžete užívat hudby prostřednictvím Bluetooth

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.technaxx.de/** (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.

POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

**Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!
Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!**


Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma:
support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Výstraha! Nebezpečí udušení. Malé součástky.

Vlastnosti

- Mini Sluchátka In-Ear True-Wireless-Stereo (TWS) pro maximální volnost pohybu
- Přenos hudby & funkce handsfree prostřednictvím BT V4.2
- Párování s audio zařízeními vybavenými Bluetooth, chytrými telefony, tablety atd.
- Vestavěné mikrofony v obou sluchátkách In-Ear
- Redukce hluku & ozvěny bezdrátovým špuntovým provedením
- Tlačítko funkcí na obou špuntových sluchátkách (přehrání/pauza /zap/VYP)
- Telefonní hovory (pomocí hlavní sluchátka), opakované vytáčení a zvednutí telefonu
- Měkké & přiléhavé háčky na zavěšení na ucho pro pohodlné padnutí
- Ideální ke sportovním aktivitám


| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● Praktické pouzdro 2-v-1 pro nabíjení & uskladnění ● Nabíjení přímo v nabíjecím pouzdru → Nabíjecí pouzdro může sluchátka nabít ~3x předtím, než budete muset znovu úplně nabít nabíjecí pouzdro. |
|---|---|

Technické údaje

| | |
|---|---|
| Bluetooth / Profil | BT verze 4.2 / EDR, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.6, TWS |
| Reproduktory | Frekvenční rozsah 20Hz~20kHz |
| Bluetooth | Přenosová vzdálenost ~10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW |
| Výkon špuntového sluchátka (každého) | Vestavěná nabíjecí 50mAh lithium-polymerová baterie 3,7V / nabíjení pomocí nabíjecího pouzdra |
| Doba nabíjení | ~ 2 hodiny |
| Doba přehrávání/doba hovoru | ~3,5 hodin (max. VOL) / ~3 hodiny |
| Pohotovostní doba | ~20 hodin (připojení BT, bez přehrávání hudby) |
| SNR / THD / Impedance | 95dB / 0,1% / 32Ω |
| Napájení nabíjecího pouzdra | Vestavěná nabíjecí 300mAh lithium-polymerová baterie 3,7V/nabíjení pomocí konektoru Micro USB |
| Doba nabíjení | ~2,5 hodiny (adaptér DC 5 V/1 A) |
| Provozní teplota | -10°C až +50°C |
| Skladovací teplota | -20°C až +60°C |
| Hmotnost / Rozměry Špuntové sluchátko (každé) | 6g / (D) 3,0 x (Š) 2,5 x (V) 1,7cm |
| Hmotnost / Rozměry Nabíjecí pouzdro | 34g / (D) 8,8 x (Š) 4,5 x (V) 3,2cm |
| Obsah balení | Mini TWS Bluetooth špuntová Sluchátka BT-X49, Nabíjecí pouzdro, Micro USB nabíjecí kabel, 3 různé velikosti špuntů, Návod k obsluze |

Přehled součástí výrobku

Nabíjecí & skladovací pouzdro s vestavěnými sluchátky špuntová Sluchátka

| Přední část | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  | | | |
| 1 | Multifunkční tlačítko (odpověď, zavěsit, přehrát, pozastavit, zapnout, vypnout) | 2 | Mikrofon |
| 3 | Nabíjecí kontakt (nabíjecího pouzdra) | 4 | Kontrola baterie (nabíjecího pouzdra) |
| 5 | Stav baterie | 6 | Pro otevření stiskněte |
| Zadní část → Micro USB konektor | | | |

První použití

→ Připojte nabíjecí pouzdro s kabelem MicroUSB a napájecím adaptérem USB* (* není součástí obsah balení).

→→ Odpojte nabíjecí kabel pouze tehdy, když svítí všechny 4 MODRÉ LED a vypnou dvě ČERVENÁ LED zhasnou.

→→→ Vyjměte sluchátka z nabíjecí pouzdro.

→→→→ Stiskněte a podržte multifunkční tlačítka **hovor obou (!)** sluchátek **současně** po dobu 7 sekund, dokud nezačne střídavě blikat MODRÁ a ČERVENÁ LED. Nyní jsou sluchátka spárována a připojeny automaticky. Slyšíte hlášení "connected, left channel, right channel, get into pairing mode". ("připojeno, levý kanál, pravý kanál, dostat se do režimu párování").

→→→→→ Poté připojte obě sluchátka správně do uší.

→→→→→→ Nyní otevřete nastavení Bluetooth v zařízení Bluetooth a v seznamu vyberte položku „**MusicMan BT-X49**“.

Jak nabít špuntové sluchátko (nabíjecí pouzdro)

BT-X49 mají vnitřní nabíjecí baterii, kterou musíte před prvním použitím úplně nabít. První úplné nabití baterie vám bude trvat asi 2-3 hodiny.

- Špuntová sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete jej, aby se mohla nabít. Během nabíjení svítí LED na sluchátkách trvale v režimu ČERVENÁ. Až bude baterie úplně nabitá, tak červená LED zhasne.

- Při prvním nabíjení špuntových sluchátek budete muset nabít také nabíjecí pouzdro.

- Nabíjecí pouzdro můžete nabíjet buď pomocí společného USB adaptéru* (5V/1A) (*není součástí balení). Až bude nabíjecí pouzdro úplně nabité, tak budou všechny čtyři LED-diody svítit modře.

→ Úplně nabitá baterie špuntových sluchátek má energii na až 3,5 hodiny přehrávání nebo až 20 hodin pohotovostní doby. Až bude baterii docházet energie, tak začne blikat červený ukazatel s výzvou "slabá baterie". To znamená, že sluchátka musí být nabita co nejdříve.

Displej baterie nabíjecího pouzdra

Klikněte na tlačítko na nabíjecím pouzdro, uvidíte stav baterie prostřednictvím čtyř modrých LED-diod. Čtyři modré LED-diody znázorňují, že nabíjecí pouzdro je úplně nabité. Úplně nabité nabíjecí pouzdro může špuntová sluchátka nabít až 3 krát.

Pozor: Sluchátka sedí perfektně na hlavě pouze v jednom směru, když si je nasadíte! Proto se ujistěte, že pravá strana je vpravo a levá strana vlevo!

Jak sluchátka zapnout nebo vypnout

ZAPNUTI: když jsou BT-X49 ve stavu vypnuto, tak stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko hovor na 3 sekundy, dokud blikne MODRÁ LED dioda jednou nezabliká s výzvou “power on” (zapnout).

VYPNUTI: když jsou BT-X49 ve stavu zapnuto, tak stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko hovor na 3 sekundy, dokud blikne MODRÁ LED dioda jednou nezabliká s výzvou “power off” (vypnout).

Jak připojit

Párování TWS

Pouze nutné pro první párování. Když jsou BT-X49 ve stavu vypnuto, tak stiskněte a přidržte tlačítko vzít/ukončit hovor na obou sluchátkách na 7 sekund, dokud nebudou střídavě blikat modrá červená LED. Nyní se spárují a automaticky. Oznámení “connected, left channel, right channel, get into pairing mode” (připojeno, levý kanál, pravý kanál, přepněte do režimu párování) je slyšet.

- Po úspěšném připojení TWS budou střídavě blikat modrá a červená LED hlavního sluchátka s výzvou k párování, která znamená, že pár sluchátek je nyní v režimu párování.

- Až bude připojení Bluetooth mezi sluchátky a mobilním telefonem odpojeno ručně, tak se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.

Připojení Bluetooth (poprvé)

Párování je proces navázání spojení mezi BT-X49 a zařízeními Bluetooth. Pokud nedojde k žádnému párování po více než 8 minut, tak sluchátka zruší režim párování a vypne se.

- Sluchátka musí být vypnuta předtím, než zahájíte spuštění párování.
- Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko hovor na 3 sekund, dokud modrá a červená LED nezačnou střídavě blikat. Sluchátka jsou nyní v režimu párování. **Poznámka:** hlavní sluchátko je vždy ten, který je spárován s vaším mobilním telefonem a má pravý kanál.
- Spustíte funkci Bluetooth na telefonu a telefon přepnete do režimu vyhledávání zařízení Bluetooth. Podívejte se na pokyny v návodu k obsluze vašeho telefonu.
- Vyberte špuntová sluchátka „**MusicMan BT-X49**“ ze seznamu nalezených zařízení. Až otevřete menu funkce Bluetooth na mobilním telefonu, tak najdete dvoje MusicMan BT-X49 na seznamu nalezených zařízení. Po chvíli tam zůstanou jen jedny, potom vyberte MusicMan BT-X49 a připojte je pomocí Bluetooth mobilního telefonu.
- Až budete požádáni o PIN kód, tak prosím, zadejte “0000” pro spárování sluchátek k vašemu telefonu. U některých telefonů je možné, že budete muset provést připojení samostatně po spárování. Podívejte se na podrobnosti v návodu k obsluze vašeho telefonu.
- Pokud bude párování úspěšné, tak se sluchátka přepnou do klidového stavu a modrá LED zabliká 1x každých 5 sekund. Připojte sluchátka a mobilní telefon a uslyšíte „pairing successful, connected (párování bylo úspěšné, připojeno)“. Název sluchátek se objeví v menu telefonu, kde můžete vidět aktuálně spárovaná zařízení Bluetooth.
- Pokud nedojde k žádnému párování do 10 minut, tak sluchátka automaticky zruší režim párování.

Automatické opětovné připojení

Až budou dvoje MusicMan BT-X49 ve stavu vypnuto, tak je současně zapnete nebo jeden po druhém. A hlavní sluchátko se také automaticky opětovně připojí ke spárovanému mobilnímu telefonu.

Jak používat funkce zařízení

Provést telefonní hovor: Při provádění telefonního hovoru použijte váš telefon normálním způsobem, až bude sluchátko připojeno k vašemu telefonu. Zvuk bude automaticky přenášen do sluchátek.

Vzít telefonní hovor: Při příchozím telefonním hovoru, stiskněte multifunkční tlačítko sluchátka, nebo použijte tlačítka telefonu pro přijetí hovoru.

Ukončení telefonního hovoru: Po ukončení telefonního hovoru, stiskněte multifunkční tlačítko sluchátka, nebo použijte tlačítka telefonu pro ukončení hovoru.

Odmítnutí telefonního hovoru: Při příchozím telefonním hovoru, stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko hlavní sluchátka na 3 sekundy, dokud neuslyšíte “call rejected” (hovor byl odmítnut).

Opakované vytáčení naposledy volaného telefonního čísla: tak dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko hlavní sluchátka pro opakované vytáčení naposledy volaného čísla a uslyšíte “redialing” (opakované vytáčení).

Tlačítko přehrávání hudby/pauza Krátce stiskněte multifunkční tlačítko hovor pro přehrávání hudby nebo pauzu. Sluchátka sama od sebe nemohou přehrávat hudbu. Pokud chcete poslouchat hudbu prostřednictvím sluchátek, tak budete muset hudební skladbu spustit na vašem zařízení Bluetooth (např. chytrém telefonu).

| Stav sluchátek | Indikace LED |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| V klidovém stavu po spárování | Modrá LED bliká 1x každých 5 sek. |
| Slabá baterie | Červená LED bliká |
| Nabíjení | Červená LED svítí |
| Zapnout přívod elektrické energie | Modrá LED 1 krát zabliká |
| Vypnout přívod elektrické energie | Červená LED 1 krát zabliká |
| Párování TWS | Modrá a červená LED střídavě blikají |
| Párování Bluetooth | Modrá a červená LED střídavě blikají |

Doporučení pro párování TWS (TWS pairing)

- Párování TWS je technický výraz pro použití výrobku Bluetooth. Umožňuje bezdrátové připojení dvou zařízení vybavených funkcí Bluetooth. Automaticky rozliší levý a pravý kanál sluchátek. Hlavní sluchátko a bude spárováno k mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth.
- Po připojení TWS budete moci přehrávat/pozastavit hudbu prostřednictvím obou sluchátek, ale pouze hlavní sluchátka mají funkci volání.
- Až budou TWS sluchátka ve stavu zapnuto, tak stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko hovor na kterémkoli sluchátku na 3 sekundy pro vypnutí obou sluchátek.
- Nicméně pokud jsou ve stavu vypnuto, musíte je zapnout současně nebo jeden po druhém.
- Pokud nejsou v připojení TWS, tak je můžete párovat a připojit jednotlivě k mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth.


Odstranění závad

Pokud nemůžete sluchátka připojit k vašemu telefonu, tak postupujte následovně:

- Zajistěte, aby sluchátka byla nabitá a zapnutá.
- Zajistěte, aby funkce Bluetooth na vašem telefonu byla spuštěná.
- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v dosahu 10m od vašeho telefonu a zda nejsou žádné překážky mezi sluchátky a telefonem, jako jsou zdi nebo jiná elektronická zařízení.
- BT-X49 se vypínají nebo se znovu nezapínají → to může být buď slabá baterie, nebo problém s napájením → nabijte BT-X49 a zkontrolujte stav nabíjecího pouzdra. (BT-X49 doporučujeme plně nabít každé 2–3 měsíce, pokud zařízení nebylo dlouho nepoužíváno).
- Z BT-X49 je slyšet hluk → to může být slabý signál Bluetooth → pro vyvarování se hluku buďte uvnitř dosahu Bluetooth, což je ~10m.

Upozornění

- Nabíjecí pouzdro BT-X49 nabíjejte pouze prostřednictvím DC 5V Micro USB portu pomocí dodávaného Micro USB nabíjecího kabelu. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) do max. DC 5V/1A. BT-X49 nenabíjejte (!) vyšším napětím!
- Pokud se BT-X49 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X49 rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- BT-X49 neupusťte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- BT-X49 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tato BT-X49 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- BT-X49 uchovávejte mimo dosah dětí.



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.