MusicMan® GERMANY

Haut-parleur disco avec microphone BT-X53

- **Grille de haut-parleur éclairée réagissant au son**
- **Lumières disco sur le haut**
- **Fonctions Bluetooth, Micro SD, USB, entrée AUX et radio FM**
- **Haut-parleur de 30W**
- **Microphone intégré pour chanter**
- **2 ports microphone pour les duos**
- **Batterie 4000mAh intégrée**

Caractéristiques techniques:

- Version BluetoothV4.2
- Fréquence de transmission: Portée de transmission de <10m (sans obstacle)
  Bande de fréquence 2.4GHz
  Puissance de transmission rayonnée max. 2.5mW
- ModesBluetooth, Micro-SD card, USB, entrée AUX, radio FM
- Fréquence radio87.5-108MHz
- Compatible avec Micro-SD/USBJusque 64GB
- Connecteur AUX3,5mm
- Haut-parleur/fréquence/impédance30W Ø5pouce / 90Hz-18kHz / 4Ω
- Niveau de pression acoustique>115db 1KHz / THD<1%
- Autonomie de lecture4-6h
- Temps de charge4h (5V/1.2A)
- Batterie Batterie au lithium polymère de 4000mAh 7.4V / chargement via Micro USB
- Entrée d'alimentationDC 5V / 1.2A
- Température de fonctionnement0°C jusque +40°C
- MatériauPC / ABS / Bois
- Poids / Dimensions 3.0Kg / (L)22.9 x (l)21.8 x (H)34.2cm

Contenu de la livraison:

MusicMan® BT-X53, microphone filaire, câble AUX, câble de charge Micro-USB, manuel d'utilisatio

Numéro d'article 4892

4 260358 123974