

## Fernbedienung TX-87

Zubehör zum WiFi Smart Alarm Starter-Kit TX-84



SOS-Knopf für Notrufe mit Push-Nachricht /  
SOS button for emergency calls with Push message



Anzeige in der APP bei niedrigem Batteriestand /  
Display in the APP at low Battery Level



4 Einstellmöglichkeiten /  
4 Possibilities of Adjustments



- SOS-Knopf für Notrufe mit Push-Nachricht
- 4 Einstellmöglichkeiten: aktivieren, zuhause, deaktivieren, Notruf
- Anzeige in der APP bei niedrigem Batteriestand

### Technische Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 868MHz normal
- Übertragungreichweite ~10m offene Bereiche
- Stromversorgung: 1x CR2032 Batterie 3V
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Gewicht / Maße: 20g (mit Batterie) / (L) 6,2 x (B) 3,0 x (H) 1,4cm

### Verpackungsinhalt TX-87:

- Fernbedienung TX-87
- 1x CR2032 Batterie 3V (im Gerät installiert)

Artikel-Nr. 4692



4 260358 122533