

Mando a distancia TX-87

Accesorios para WiFi Smart sistema de alarma kit de inicio TX-84



SOS-Knopf für Notrufe mit Push-Nachricht /
SOS button for emergency calls with Push message



Anzeige in der APP bei niedrigem Batteriestand /
Display in the APP at low Battery Level



4 Einstellmöglichkeiten /
4 Possibilities of Adjustments



- Botón SOS para llamadas de emergencia con mensaje Push
- 4 ajustes: activar, en casa, desactivar, SOS
- Pantalla en la APP en el nivel bajo de la batería

Especificaciones técnicas:

- Frecuencia de transmisión 868MHz regular
- Distancia de transmisión ~10m espacios abiertos
- Alimentación: 1x CR2032 batería 3V
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
- Peso / Dimensiones: 20g (con batería) / (L) 6,2 x (An) 3,0 x (Al) 1,4cm

Contenido del paquete TX-87:

- Mando a distancia TX-87
- 1x batería CR2032 3V (instalada en el dispositivo)

Número de artículo 4692

