

## Télécommande TX-87

Accessories pour WiFi Smart système d'alarme kit de démarrage TX-84



SOS-Knopf für Notrufe mit Push-Nachricht /  
SOS button for emergency calls with Push message



Anzeige in der APP bei niedrigem Batteriestand /  
Display in the APP at low Battery Level



4 Einstellmöglichkeiten /  
4 Possibilities of Adjustments



- Bouton SOS pour appels d'urgence avec message Push
- 4 paramètres: activer, à domicile, désarmer, SOS
- Affichage dans le APP en cas de batterie faible

### Spécifications techniques:

- Fréquence de transmission 868MHz normale
- Distance de transmission ~10m sans obstacle
- Alimentation: 1x CR2032 pile 3V
- Température de fonctionnement: -10°C ~ +50°C
- Poids / Dimensions: 20g (avec pile) / (Lo) 6,2 x (La) 3,0 x (H) 1,4cm

### Contenu de la livraison TX-87:

- Télécommande TX-87
- 1x pile CR2032 3V (installée dans l'appareil)

Numéro d'article 4692

