

## Dálkové ovládání TX-87

Příslušenství pro WiFi Smart bezpečnostní systém  
startér kit TX-84



SOS-Knopf für Notrufe mit Push-Nachricht /  
SOS button for emergency calls with Push message



Anzeige in der APP bei niedrigem Batteriestand /  
Display in the APP at low Battery Level



4 Einstellmöglichkeiten /  
4 Possibilities of Adjustments



- SOS tlačítko pro nouzové volání  
Push zprávy
- 4 nastavení: aktivovat, domů,  
zakázat, SOS
- Displej v APP při nízkém stavu  
baterie

### Technické údaje:

- Přenosová frekvence 868MHz normální
- Rozsah přenosu ~10m otevřený prostor
- Napájení: 1x CR2032 baterie 3V
- Provozní teplota: -10°C ~ +50°C
- Hmotnost / Rozměry: 20g (s baterií) / (D) 6,2 x (Š) 3,0 x (V) 1,4cm

### Obsah balení TX-87:

- Dálkové ovládání TX-87
- 1x 3V baterie CR2032 (instalována v zařízení)

Číslo položky 4692

