

MusicMan[®] * Návod k obsluze

Bluetooth Sluchátka In-Ear Clip Light BT-X32

Prostřednictvím těchto komfortních a dobře padnoucích stereo sluchátek do uší si lze vychutnat hudbu přes Bluetooth a kabel svítí ve tmě

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.


Záruka 2 roky

Vlastnosti

- Přenos hudby & funkce hands-free přes BT V4.0
- Sluchátka Bluetooth do uší pro Smartphony, tablety, notebooky atd.
- EL světelný kabel světla ve tmotách (lze zapnout/vypnout pro vaši vlastní bezpečnost)
- Snadná manipulace s 4 tlačítky
- Klip upevněný na zařízení připojit na oděvy nebo tašky
- Vestavěný mikrofon
- Konektor Micro USB pro nabíjení
- Měkký a pevný ušní hák pro pohodlné připevnění
- Třída ochrany IPX4 (proti stříkajícím)
- Ideální pro venkovní aktivity ve tmě
- Obě sluchátka mají na jedné straně malý magnet pro snadné uchycení k sobě


Technické údaje

Bluetooth / Vzdálenost	BT V4.0 / A2DP / ~8m (volný prostor)
4 Tlačítka	Svítícího EL kabelu zap./vyp., Přehrát/Pauza/Zapnutí /Vypnutí, Snížit hlasitost/Poslední stopa, Zvýšit hlasitost/Další stopa
Napájení	Vestavěná lithium-polymerová 200mAh baterie 3.7V / Nabíjení přes Micro USB konektor
Doba nabíjení	~3,5 hodiny (adaptér DC 5V/500mA)
Doba přehrávání	~4 hodiny (volumen médium, EL světlo zapnuto)
Doba pohotovostního režimu	~14 hodin (Bluetooth zapnuto, EL světlo vypnuto, žádná hudba)
SNR / Impedance	≅ 96dB / 16 Ω
Frekvenční rozsah	20Hz – 20KHz
Třída ochrany	IPX4 (proti stříkajícím)
Hmotnost / Rozměry	32g / Kabel 35cm / (D) 5,9 x (Š) 2,9 x (V) 1,9cm
Obsah balení	MusicMan® Bluetooth Sluchátka In-Ear Clip Light BT-X32, Nabíjecí kabel Micro USB, 3 různé velikosti zástrček, Návod k obsluze



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled výrobku




1	Měkký háček do ucha
2	El. svítící kabel o délce 35cm
3	Vypínač pro el.svítící kabel: Dlouhý stisk pro zapnutí el.světla. Krátký stisk pro upravení režimu el.světla. Existují dva režimy el.světla: a) světlo svítí nepřetržitě, b) světlo bliká do rytmu hudby. (V tomto režimu, jestliže hudba nehraje déle než 5 minut, světlo se automaticky vypne.)
4	Tlačítko pro snížení hlasitosti / Poslední stopu: Krátký stisk → poslední stopa Dlouhý stisk → snížení hlasitosti
5	Tlačítko pro zvýšení hlasitosti / Další stopu: Krátký stisk → další stopa Dlouhý stisk → zvýšení hlasitosti

6	<p>Kontrolka LED: → Po zapnutí sluchátek střídavě bliká MODRÁ a ČERVENÁ LED kontrolka. MODRÁ LED kontrolka začne nepřetržitě svítit po spárování sluchátek přes Bluetooth.</p> <p>→ Režim nabíjení: ČERVENÁ LED kontrolka svítí nepřetržitě při nabíjení. ČERVENÁ LED kontrolka zhasne po úplném nabití sluchátek.</p>		
7	<p>Tlačítko pro Zapnutí / Vypnutí, Přehrání / Pauzu, Hands-free: → Pro zapnutí sluchátek stiskněte vypínač na 3 sekundy. Mezitím střídavě bliká MODRÁ a ČERVENÁ LED kontrolka.</p> <p>→ V režimu Bluetooth: → Krátký stisk pro přehrání nebo pozastavení hudby → pokud by Vám někdo volal, krátký stisk slouží přijetí nebo ukončení hovoru -> dvojitý stisk pro vytočení posledního odchozího hovoru.</p>		
8	Mikrofon	9	Nabíjecí konektor Micro USB

Nabíjení

Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí přiloženého originálního kabelu Micro USB. Připojte nabíjecí Micro USB kabel k USB adaptéru* (5V/500mA) (*není obsahem balení) nebo počítačovému USB portu a druhý konec k nabíjecímu Micro USB portu sluchátek. ČERVENÁ LED kontrolka jasně svítí při nabíjení ve vypnutém stavu. Po úplném nabití sluchátek ČERVENÁ LED kontrolka zhasne. (Doporučujeme vypnout sluchátka během nabíjení. V opačném případě bude plné dobití trvat déle.)

Jak nasadit sluchátka a upevnit je měkkým háčkem do ucha



Na obrázku je vidět příklad, jak nasadit sluchátko do levého ucha.

Háček do ucha musí být upevněn dovnitř boltce.

Pak sluchátko drží dobře a pohodlně ve vašem uchu.

Bluetooth

Zapněte sluchátka vypínače “POWER” (7) na 3 sekundy. MODRO-ČERVENÁ LED bude střídavě blikat. Bluetooth funguje samovolně. Otevřete nastavení Bluetooth na svém chytrém telefonu a vyhledejte název “**Musicman BT-X32**”. (Jestliže připojení selže nebo je potřeba kód PIN, použijte “0000”.) Po úspěšném spárování svítí nepřetržitě MODRÁ LED kontrolka. Když jsou sluchátka připojena k Vašemu chytrému telefonu a objeví se příchozí hovor, stisknutím tlačítka “POWER” hovor přijmete. Pro odmítnutí hovoru musíte znovu stisknout tlačítko “POWER”. Dvojitým kliknutím na tlačítko “POWER” můžete znovu vytočit poslední číslo, které jste volali.

Zapnutí svítícího kabelu

Existují dva režimy el.světla. Pro zapnutí el.světla stiskněte dlouze tlačítko (3) a svítící kabel se zapne. Krátkým stisknutím tlačítka (3) upravíte režim el.světla:

- První: Světlo svítí nepřetržitě
- Druhý: Světlo bliká v rytmu hudby.

Poznámka: Ve druhém režimu, jestliže hudba nehraje déle než 5 minut, světlo se automaticky vypne.)

Odstraňování závad

- BT-X32 se vypíná nebo se znovu nezapne → může jít o problém slabé baterie nebo zdroje napájení → nabijte BT-X32 a zkontrolujte připojení Micro-USB kabelu. (Doporučujeme BT-X32 jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
- Z BT-X32 lze slyšet šum → může se jednat o slabý signál Bluetooth → abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~8m.
- Bez spojení Bluetooth → mohlo by jít (a) připojení Bluetooth není v dosahu, nebo (b) jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) je spárován s BT-X32 → (a) zmenšete vzdálenost k chytrému telefonu, nebo (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

Upozornění

- BT-X32 nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. Nenabíjejte (!) BT-X32 vyšším příkonem!
- Jestliže se BT-X32 nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X32 rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupust'te nebo netřepejte BT-X32, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovejte BT-X32 na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento BT-X32 není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
- Uchovávejte BT-X32 mimo dosah malých dětí.