

TrendGeek® * Gebrauchsanleitung LED-Dekoration-Projektor TG-122

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter:
www.technaxx.de/ (untere Leiste "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren vergewissern Sie sich, dass keine Strom-/Netz-/Elektrokabel und/oder Rohrleitungen beschädigt werden. Bei Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials übernehmen wir nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine fachgerechte Montage. Sie alleine haften dafür, dass das Befestigungsmaterial für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist, und dass die Montage fachgerecht ausgeführt wird. Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr! Daher sorgen Sie für geeignete Absturzsicherungen.


Besonderheiten

- Zur dekorativen Beleuchtung von Hausaußen- und Innenwänden
- Mehrfarbige Lichtprojektion in Rot-Grün-Blau
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Schutzklasse: IP44 (Spritzwasserschutz)
- Erdspieß

Technische Spezifikationen

Leistungsaufnahme	AC 100~240V, 50/60Hz
LED	Leistung 1W/Stück (Rot, Grün, Blau)
Kabel	Länge ~1m
Schutzklasse & Gehäusematerial	IP44 & ABS
Gewicht / Maße	ohne Erdspieß: 290g / Ø 7 x (L) 16cm
Gewicht / Maße	mit Erdspieß: 312g / Ø 7 x (L) 16 x (H) 28cm

Produktüberblick



Verpackungs- inhalt	(1) LED-Dekoration-Projektor TG-122 (2) Erdspieß, (3) 6-Kantschlüssel (4) Gebrauchsanleitung
Benutzung außen (Outdoor)	② Wie der Erdspieß angebracht wird
Benutzung innen (Indoor)	Stellen Sie das Gerät auf den Tisch oder eine andere geeignete Montagefläche. Bei der Installation stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät frei schwingen kann

Betrieb

Dieses Gerät dient als Lichtdekoration und ist für den Einsatz in Innenräumen und im Freien gedacht (Schutzklasse IP44: Schutz vor Eindringen von Staub & vor Spritzwasser). Dieses Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Für den Einsatz im Freien → befolgen Sie diese Schritte


- Verwenden Sie die Sechskantschraube, die Sicherungsscheibe und die Unterlegscheibe, um den Erdungsspieß am Gelenkkopf zu befestigen (siehe oben).
- Stellen Sie den Projektor mit dem Erdspieß am gewünschten Ort auf dem Boden.
- Positionieren Sie die Projektion, indem Sie den Projektorwinkel ändern. Ein eventuell benutztes Verlängerungskabel muss für den Gebrauch im Freien geeignet sein. Stellen Sie sicher, dass der Steckeranschluss niemals in oder unter Wasser gelangt, z.B. in Pfützen oder an Stellen, an denen sich Regenwasser sammeln kann!

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt wird, dass eine Stolpergefahr vermieden wird.
- Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Klemmen oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Sie müssen die gesamte Konstruktion in regelmäßigen Intervallen auf Funktionalität, Dichtigkeit und Schäden prüfen, um einen Defekt des Gerätes zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Das Produkt niemals eigenmächtig öffnen. Reparaturen nie selbst ausführen!
- Das Produkt sorgfältig behandeln. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt von Feuchtigkeit/extremer Hitze fernhalten.
- Das Produkt nie in Wasser/Flüssigkeiten tauchen.
- Technische Änderungen /Irrtümer vorbehalten.
- Das Gerät nur mit der am Gerät angegebenen Spannung verwenden.
- Das Gerät niemals verwenden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Das Gerät nicht während eines Gewitters verwenden. Bei Defekten oder Betriebsstörungen das Gerät vom Strom trennen.
- Das Produkt von kleinen Kindern fernhalten.



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen. Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen auf der Amazon-Website