

MusicMan® * Instrukcja obsługi

Mini TWS Bluetooth Słuchawki douszne BT-X49

Dzięki tym wygodnym i dobrze dopasowanym słuchawkom stereofonicznym możesz słuchać muzyki przez Bluetooth

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu!


Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).
Email: support@technaxx.de

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Ostrzeżenie! Ryzyko zadławienia. Małe części.

Cechy

- Mini Słuchawki In-Ear True-Wireless-Stereo (TWS) dla maksymalnej swobody ruchu
- Przesyłanie muzyki & funkcja zestawu głośnomówiącego przez Bluetooth V4.2
- Parowanie z urządzeniami audio obsługującymi technologię Bluetooth, smartfonami, tabletami, itp.
- Wbudowane mikrofony w obu słuchawkach In-Ear
- Redukcja szumów i echa dzięki bezprzewodowej konstrukcji dousznej
- Przycisk funkcji na obu słuchawkach dousznych (Odtwarzanie / Pauza / Włączanie / Wyłączanie)
- Połączenia telefoniczne (na główne słuchawki), funkcja ponownego wybierania numeru i odbierania połączeń
- Miękkie i ściśle dopasowane zaczepy na ucho dla wygodnego noszenia
- Idealne do uprawiania sportów

	<ul style="list-style-type: none"> ● Poręczny futerał 2-w-1 do ładowania i przechowywania ● Ładowanie bezpośrednio w futerale → Futerał może naładować słuchawki douszne nawet ~3x, zanim będzie konieczne ponowne pełne jego naładowanie.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane techniczne

Bluetooth / Profil	BT wersja 4.2 / EDR, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.6, TWS	
Głośniki	Zakres częstotliwości 20Hz~20kHz	
Bluetooth	Zasięg transmisji ~10m (na otwartej przestrzeni), Pasma częstotliwości 2,4GHz, Moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW	
Zasilanie słuchawki dousznej (każda)	Wbudowany akumulator 50mAh litowo polimerowy 3.7V / ładowanie przez futerał ładujący	
Czas ładowania	~2 godziny	
Czas odtwarzania czas rozmowy	~3,5 godziny (maks. głośność) / ~3 godziny	
Czas gotowości	~20 godzin (połączenie BT, bez muzyki)	
SNR/THD/Impedancja	95dB / 0,1% / 32Ω	
Futerał ładujący	Wbudowany akumulator 300mAh litowo polimerowy 3.7V / ładowanie przez kabel Micro USB	
Czas ładowania	~2,5 godziny (zasilacz DC 5V/1A)	
Temperatura robocza	-10°C do +50°C	
Temperatura przechowywania	-20°C do +60°C	
Waga / Wymiary słuchawka (każda)	6g / (D) 3,0x (S) 2,5 x (W) 1,7cm	
Waga / Wymiary futerał ładujący	34g/ (D) 8,8 x (S) 4,5 x (W) 3,2cm	
Zawartość opakowania	Mini TWS Bluetooth Słuchawki douszne BT-X49, Futerał ładujący, Kabel do ładowania Micro USB, 3 różne rozmiary wkładek do uszu, Instrukcja obsługi	

Przegląd produktu

Futurał do ładowania & przechowywania z słuchawkami dousznymi

Przód			
			
1	Przycisk wielofunkcyjny (Odbierz, Rozłącz, Odtwarzaj, Pauza, Włącz, Wyłącz)	2	Mikrofon
3	Kontakt ładowania (futurału ładującego)	4	Kontrola baterii (futurału ładującego)
5	Stan baterii	6	Kontakt ładowania (słuchawki)
Tył → Gniazdo Micro USB			

Pierwsze użycie

→ Podłącz skrzynkę ładującą za pomocą kabla MicroUSB i zasilacza USB* (*nie ma w zestawie).

→→ Kabel ładowania należy wyjmować tylko wtedy, gdy wszystkie 4 NIEBIESKIE LED świecą, a dwie CZERWONE LED zgasły.

→→→ Wyjmij słuchawki ze skrzynki ładującej.

→→→→ Naciśnij i przytrzymaj **jednocześnie** przyciski wielofunkcyjne **na obu (!)** słuchawek przez 7 sekund, aż NIEBIESKA i CZERWONA LED zaczną migać naprzemiennie. Teraz słuchawki są parowane i połączone automatycznie. Usłyszysz komunikat "połączony, lewy kanał, prawy kanał, przejście do trybu parowania".

→→→→→ Następnie podłącz dwa słuchawki w prawidłowy sposób do uszu.

→→→→→→ Teraz otwórz ustawienia Bluetooth na urządzeniu Bluetooth i wybierz „**MusicMan BT-X49**“ z listy.

Jak ładować słuchawki (futurał ładujący)

BT-X49 ma wewnętrzny akumulator, który musi być w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. Całkowite naładowanie akumulatora po raz pierwszy zajmuje około 2-3 godzin.

- Włóż słuchawki do futerału i zamknij wieczko, aby je naładować. Podczas ładowania LED na słuchawkach zapalają się stale na CZERWONO. Kiedy akumulator zostanie całkowicie naładowany, czerwona kontrolka zgaśnie.

- Podczas ładowania słuchawek po raz pierwszy należy również naładować futerał ładujący.

- Możesz go ładować za pomocą zwykłego adaptera USB* (5V/1A) (*nie ma w zestawie). Gdy futerał ładujący jest w pełni naładowany, wszystkie cztery diody LED zaświecą na niebiesko.

→ W pełni naładowane baterie słuchawek zapewniają do 3,5 godzin odtwarzania lub do 20 godzin oczekiwania w trybie gotowości. Gdy bateria wyczerpuje się, czerwona kontrolka zaczyna migać i rozlega się komunikat “niski poziom baterii”. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy należy naładować tak szybko, jak to możliwe.

Wyświetlanie stanu akumulatora futerału ładującego

Kliknij przycisk na futerale a zostanie pokazany status baterii za pomocą czterech niebieskich LED. Cztery niebieskie LED wskazują, że futerał jest w pełni naładowany. W pełni naładowany futerał ładujący może naładować słuchawki do 3-krotnie.

Uwaga: Słuchawki pasują tylko w jednym położeniu! Pamiętaj prawa słuchawka musi być po prawej stronie a lewa po lewej!

Jak włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy

WŁĄCZYĆ: BT-X49, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny połączenia przez 3 sekundy, dopóki NIEBIESKA LED nie zamiga raz rozlegnie się komunikat “power on” (zasilanie włączone).

WYŁĄCZYĆ: BT-X49, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny połączenia przez 3 sekundy, dopóki NIEBIESKA LED nie zamiga raz rozlegnie się komunikat “power off” (wyłącz zasilanie).

Jak podłączyć

Parowanie TWS

Wymagane tylko podczas pierwszego parowania. Gdy BT-X49 są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączenia obu słuchawek przez 7 sekund, aż niebieskie i czerwone LED zaczną migać naprzemiennie. Słuchawki zostaną sparowane i połączone automatycznie. Można usłyszeć ogłoszenie “connected, left channel, right channel, get into pairing mode”.

● Po pomyślnym połączeniu TWS niebieskie i czerwone LED głównej słuchawki będzie migać naprzemiennie z monitem o parowanie, co oznacza, że obie słuchawki znajdują się teraz w trybie parowania. ● Po manualnym rozłączeniu połączenia Bluetooth między zestawem słuchawkowym a telefonem komórkowym, zestaw automatycznie przejdzie w tryb parowania.

Połączenie Bluetooth (pierwszy raz)

Parowanie to proces ustanawiania połączenia pomiędzy BT-X49 i urządzeniami Bluetooth. Jeśli w ciągu 8 minut nie zostanie wykonane parowanie, zestaw słuchawkowy anuluje tryb parowania i wyłącza się.

● Zestaw słuchawkowy musi być wyłączony przed rozpoczęciem parowania. ● Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny połączenia przez 3 sekund, aż niebieskie i czerwone LED zaczną migać naprzemiennie. Zestaw słuchawkowy jest teraz w trybie parowania.

Uwaga: zawsze głównym zestawem słuchawkowym jest ten, który jest sparowany z telefonem komórkowym i ma prawy kanał.

● Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Aby uzyskać wskazówki jak to zrobić, zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu. ● Wybierz słuchawki douszne „**MusicMan BT-X49**“ z listy znalezionych urządzeń. Po uruchomieniu funkcji Bluetooth na telefonie komórkowym znajdziesz dwa MusicMan BT-X49 na liście znalezionych urządzeń. Po pewnym czasie zostanie tylko jedna; następnie wybierz MusicMan BT-X49 i połącz go z Bluetooth telefonu komórkowego. ● Po zapytaniu o kod PIN, wpisz „0000”, aby sparować zestaw słuchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach połączenie może wymagać osobnego połączenia po parowaniu. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu. ● Jeśli parowanie się powiedzie, zestaw słuchawkowy przejdzie w stan bezczynności, a niebieskie LED będzie migać 1x co 5 sekund. Połącz zestaw słuchawkowy z telefonem komórkowym, a usłyszysz „pairing successful, connected” (parowanie zakończyło się powodzeniem, połączone). Nazwa zestawu słuchawkowego pojawi się w menu telefonu, w którym można wyświetlić aktualnie sparowane urządzenia Bluetooth. ● Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonane połączenie Bluetooth, zestaw słuchawkowy automatycznie wyłączy się.

Automatyczne ponowne połączenie: Gdy dwa urządzenia MusicMan BT-X49 są wyłączone, włącz je w tym samym czasie lub jeden po drugim, a połączą się automatycznie. A główna słuchawka automatycznie ponownie połączy się ze sparowanym telefonem komórkowym.

Jak korzystać z funkcji urządzenia

Wykonywanie połączenia telefonicznego: Aby wykonać połączenie, użyj telefonu w normalny sposób, gdy zestaw słuchawkowy jest do niego podłączony. Dźwięk zostanie automatycznie przesłany do zestawu słuchawkowego.

Odbieranie połączenia telefonicznego: Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk wielofunkcyjny połączenia przez oba słuchawki, lub użyj klawiszy telefonu, aby odebrać połączenie.

Kończenie połączenia telefonicznego: Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk wielofunkcyjny połączenia przez słuchawki, lub użyj klawiszy telefonu, aby zakończyć połączenie.

Odrzucanie połączenia telefonicznego: Podczas połączenia przychodzącego naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny połączenia przez słuchawki przez 3 sekundy, aż usłyszysz “call rejected” (połączenie odrzucone).

Ponownie wybieranie ostatnio wybranego numeru telefonu: możesz dwukrotnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny połączenia przez główne słuchawki, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer usłyszysz „redialing” (ponowne wybieranie).

Odtwarzanie muzyki/pauza: Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny połączenia, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki. Słuchawki nie mogą same odtwarzać muzyki. Jeśli chcesz słuchać muzyki przez słuchawki, musisz rozpocząć odtwarzanie utworu na urządzeniu Bluetooth (np.: Smartfonie).

Status słuchawki	Wskaźnik LED
W stanie bezczynności po sparowaniu	Niebieskie LED miga 1 raz co 5 sek.
Niski poziom baterii	Miga czerwone LED
Ładowanie	Świeci czerwone LED
Włączone	Niebieskie LED miga 1 raz
Wyłączone	Czerwone LED miga 1 raz
Parowanie TWS	Niebieskie i czerwone LED miga na przemian
Parowanie BT	Niebieskie i czerwone LED miga na przemian

Wskazówki dotyczące parowania TWS (TWS pairing)

- Parowanie TWS to techniczny termin korzystania z urządzenia Bluetooth. Sprawia, że dwa urządzenia z Bluetooth są połączone bezprzewodowo. Lewy i prawy kanał zostanie automatycznie rozróżniony. Główna słuchawka i ma być sparowana z telefonem komórkowym z Bluetooth.
- Po połączeniu TWS można odtwarzać/pauzować muzykę przez oba słuchawki, ale tylko główna słuchawka posiada funkcję połączenia telefonicznego.
- Gdy zestaw słuchawkowy TWS jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny połączenia przez 3 sekundy, aby wyłączyć obie słuchawki.
- Gdy są jednak wyłączone, musisz włączyć je w tym samym czasie lub jeden po drugim, aby umożliwić ich ponowne połączenie.
- Jeśli nie ma połączenia TWS, możesz je sparować i połączyć odpowiednio z telefonem komórkowym z Bluetooth.


Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie możesz połączyć zestawu słuchawkowego z telefonem, wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest naładowany i włączony.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy znajduje się w odległości do ~10m od telefonu i czy między zestawem słuchawkowym a telefonem nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
- BT-X49 wyłącza się lub nie włącza się ponownie → przyczyną może być albo rozładowany akumulator lub problem z zasilaniem → naładuj BT-X49 i sprawdź stan naładowania akumulatora w futerale ładującym. (Sugerujemy ładowanie BT-X49 co 2–3 miesiące, jeśli zestaw nie jest używany przez dłuższy okres czasu).
- Z BT-X49 dochodzą szумы → przyczyną może być słaby sygnał Bluetooth → aby usunąć szумы, należy pozostawać w zasięgu Bluetooth ~10m.

Ostrzeżenia

- Futerał ładujący BT-X49 należy ładować tylko poprzez port Micro USB DC 5V, wykorzystując dołączony do tego celu przewód Micro USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO(!) do napięcia DC 5V/1A. Nie wolno (!) ładować BT-X49 zasilaniem o większym napięciu!
- Jeśli BT-X49 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Nie demontować BT-X49, gdyż może to doprowadzić do zwarcia czy nawet zniszczenia.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X49, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
- Przechowuj BT-X49 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
- Zestaw BT-X49 nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed wilgocią.
- Trzymaj BT-X49 poza zasięgiem małych dzieci.



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.