

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

E-Aansteker & USB-autolader TX-134

Vlamloze elektronische aansteker met USB 2,4A-uitgang

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung").

Voordat eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing alsjeblieft.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de


Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt! OPMERKING: Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen!

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Bijzonderheden

- Vlamloze elektronische sigarettenaansteker gecombineerd met een USB-autolader, laden via USB 5V/2,4A-uitgang
- Bruikbaar in voertuigen met DC 12V–24V sigarettenaanstekeraansluiting
- De gebruiksfrequentie is ~30 keer wanneer de batterij volledig is opgeladen (~500 keer oplaadbaar)
- Beveiligd tegen overstroom, over- verhitting, overbelasting, kortsluiting
- Milieuvriendelijk (geen benzine, butaan, propaan wordt gebruikt)



Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Technische specificaties

Voedingsadapter	DC 12–24V (sigarettenaanstekeraansluiting)
Uitgangsvermogen	USB DC 5V/2,4A (in totaal 12W)
Voor het verwarmen van de gloeispiraal	Ingebouwde oplaadbare batterij 90mAh lithium-polymeer 3,7V; ~500x oplaadbaar; oplaadtijd ~1 uur
Gebruiksfrequentie	~30 keer (of meer) wanneer de batterij volledig is opgeladen
Materiaal	ABS + PC
Gewicht / Afmetingen	28g / (L) 8,2 x (B) 2,3 x (H) 1,6cm
Inhoud van de verpakking	Elektronische aansteker & USB-autolader TX-134, Gebruikersaanwijzing

Productoverzicht

1	Minpool	4	Gloeispiraal
2	Positieve pool	5	Schuifdop (om de gloeispiraal te beschermen)
3	USB poort 5V/2,4A		

Opladen

Om de elektrische sigarettenaansteker te gebruiken, laadt u eerst de 90mAh-batterij van de TX-134 volledig op. Sluit de TX-134 aan op de sigarettenaanstekeraansluiting van het voertuig en tijdens het rijden wordt de batterij van de TX-134 opgeladen (dit duurt ~1 uur). Wanneer de TX-134 volledig is opgeladen, brandt de BLAUWE LED.

Gebruiksaanwijzingen

→ Vlamloze elektrische sigarettenaansteker RAAK DE GLOEISPIRAAL IN GEEN GEVAL AAN! HET KAN 600°C BEREIKEN!

- Om de aansteker in te schakelen, trekt u de schuifdop met uw duim naar beneden en de gloeispiraal wordt automatisch heet voor ~10 seconden en schakelt automatisch uit.
- Om de gloeispiraal opnieuw heet maken, sluit u eerst de schuifdop en trekt u hem opnieuw naar beneden.
- Wanneer de gloeispiraal rood gloeit, kunt u uw sigaret ontsteken.
- **Zorg ervoor dat de gloeispiraal na gebruik volledig is gedoofd.**

OPMERKING: Gebruik voor het reinigen van de gloeispiraal een zachte borstel en veeg de as voorzichtig weg. Doe dat **ALLEEN** nadat de gloeispiraal volledig is afgekoeld!

→ Autoladerfunctie

- De TX-134 beschikt over een 5V/2,4A USB-poort voor het opladen. Sluit de TX-134 aan op de sigarettenaanstekeraansluiting van de voertuig. Sluit vervolgens de USB-poort van de TX-134 aan met de USB-kabel van uw Smartphone voor opladen via een kabel.
- De USB-poort heeft een max. uitgang van 2,4A. Hij zal ook de telefoonspanning detecteren en past de uitgang overeenkomstig aan.

Waarschuwingen

- **Het apparaat is niet waterdicht.** Stel het apparaat NOOIT bloot aan druppelend/spattend water/water/regen/vocht of andere vloeistoffen om het risico op brand/elektrische schokken te verminderen.
- **Stel het apparaat niet bloot aan vuur** → gevaar voor explosie.
- Houd het apparaat uit de buurt van uw gezicht, huid, kleding en brandbare stoffen. **Doe nooit mensen of dieren pijn.**
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te demonteren, dit kan leiden tot kortsluiting, schade of zelfs brandwonden.
- Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Houd het apparaat in een droge, stofvrije,geventileerde omgeving, vermijd hoge luchtvochtigheid & hoge temperaturen. De batterij mag ook niet blootgesteld worden aan overmatige hitte en direct zonlicht.
- **Laad de oplaadbare batterij van het apparaat nooit zonder toezicht op.**
- Laat de volledig opgeladen batterij niet achter op de aangesloten laadbron, dit kan de levensduur van de batterij verkorten.
- Voor een langere levensduur van dit apparaat, verwijdert u het apparaat wanneer u de motor van de auto start.
- **Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren.**