

E-Zapalovač & USB nabíječka do auta TX-134

Bezplamenný elektronický zapalovač s výstupem USB 2,4A

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de


Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti

- Bezplamenný elektronický zapalovač cigaret v kombinaci s USB nabíječkou do auta, nabíjení přes USB 5V/2.4A výstup
- Použitelné u vozidel s DC 12V–24V zásuvka zapalovače cigaret
- Frekvence použití je přibližně 30 krát, když je baterie plně nabitá (přibližně 500 krát dobíjecí)
- Ochrana proti nadproudu, přehřátí, přetížení, zkratu
- Šetrný k životnímu prostředí (není použit žádný benzin, butan, propan)




Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Technická specifikace

Napájecí adaptér	DC 12–24V (zásuvka zapalovače cigaret)
Výstupní výkon	USB DC 5V/2,4A (celkově 12W)
Pro vtápění zpalovací cívky	Vestavěná dobíjecí 90mAh lithium polymerová baterie 3.7V; ~500x dobíjecí; doba nabíjení ~1 hodina
Frekvence použití	~30 krát (nebo více), když je baterie plně nabitá
Materiál	ABS + PC
Hmotnost / Rozměry	28g / (D) 8.2 x (Š) 2.3 x (V) 1.6cm
Obsah balení	Elektronický zapalovač & USB nabíječka do auta TX-134, Návod k obsluze

Přehled produktu

 <p>The image shows two views of the device. The left view is a front view showing two small circular contacts labeled '1' and '2'. The right view is a side view showing a USB port labeled '3', a circular lighter coil labeled '4', and a sliding cover labeled '5'. A small notch labeled '1' is also visible on the side view.</p>			
1	Záporný pól	4	Zapalovací cívka
2	Kladný pól	5	Posuvné víčko (pro ochranu zapalovací cívky)
3	USB port 5V/2.4A		

Nabíjení

Chcete-li použít elektrický zapalovač, nejprve zcela nabijte baterii TX-134 o výkonu 90mAh. Zapojte TX-134 do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle a během jízdy bude akumulátor TX-134 nabit (potrvá ~1 hodinu). Pokud je TX-134 plně nabit, svítí MODRÁ LED.

Provozní instrukce

→ Bezplamenný elektrický zapalovač

NIKDY SE NEDOTÝKEJTE ZAPALOVACÍ CÍVKA! MŮŽE SE ZAHŘÁT AŽ NA 600°C !

- K zapalování zapalovače palcem sejměte víčko a zapalovací cívka se automaticky zahřeje po dobu ~10 sekund a automaticky se vypne.
- Pro zahřátí zapalovací cívky znovu zavřete nejdříve posuvný kryt a znovu jej zatáhněte dolů.
- Když zapalovací cívka svítí červeně, můžete zapálit cigaretu.
- **Po použití zkontrolujte, zda je zapalovací cívka zcela zhasnutá.**

POZNÁMKA: K čištění zapalovací cívky použijte měkký kartáč a jemně smeťte popel. Dělejte to **POUZE** po úplném vychladnutí zapalovací cívky!

→ Funkce nabíječky

- TX-134 má 5V/2.4A USB port pro nabíjení. Zapojte TX-134 do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle. Poté připojte USB port přístroje TX-134 kabelem USB vašeho telefonu pro pevné nabíjení.
- Port USB má max. výstup 2.4A. Bude také detekovat napětí telefonu a odpovídajícím způsobem přizpůsobí výstup.

Varování

- **Přístroj není vodotěsný.** NIKDY přístroj nevystavujte kapající nebo stříkající vodě/vodě/dešti/vlhkosti nebo jiným kapalinám, aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- **Nenastavujte přístroj na oheň** → nebezpečí výbuchy.
- Uchovávejte přístroj mimo obličej, kůži, oděv a hořlavé látky.
Nikdy neubližujte lidem ani zvířatům
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke zkratu, poškození nebo dokonce spálení.
- Přístroj neshazujte, nepoškozujte jej, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Udržujte přístroj v suchém, bezprašném a větraném prostředí, vyhněte se vysoké vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
- **Nabíjecí baterii zařízení nikdy nenabíjejte bez dozoru.**
- Nenechávejte plně nabitou baterii v připojeném zdroji nabíjení, což může zkrátit životnost baterie.
- Chcete-li prodloužit životnost tohoto zařízení, vytáhněte jej při startování motoru.
- **Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat.**