




MusicMan®

Power Bank TX-08 Bedienungsanleitung

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter folgendem Internet Link:
www.technaxx.de/konformitaetserklaerung/musicman_power_bank_tx_08

Technische Spezifikationen	
USB Eingang	DC-5V 1A max.
USB Ausgang x 2	DC-5V 2.1A max. (geteilt)
Ladezeit	9-11 Stunden
Maße	100 x 62 x 24mm
Gewicht	198g

	
	
<p>Das Akku-Pack laden</p> <p>Das im Lieferumfang des Akku-Pack beigefügte USB-Ladekabel mit dem MicroUSB-Eingang des Akku-Pack verbinden. Dann das andere Ende des Kabels in den Computer USB-Eingang einstecken oder mit einem anderen passenden USB-Stromeingang verbinden. Die blinkenden LEDs zeigen an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die LEDs aufhören zu blinken, dann ist das Akku-Pack vollständig aufgeladen.</p> <p>Die noch vorhandene Ladekapazität des Akku-Pack überprüfen</p> <p>Drücken Sie 1x den AN/AUS (ON/OFF) Knopf des Akku-Pack.</p> <p>1 blaue LED leuchtet: <30% Ladekapazität da 2 blaue LEDs leuchten: 30-80% Ladekapazität da 3 blaue LEDs leuchten: >80% Ladekapazität da</p>	 <p>MusicMan® Soundstationen laden</p> <p>Bei einem MusicMan® Soundstation nehmen Sie das im Lieferumfang des MusicMan® beigefügte Ladekabel. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem USB-Ausgang des Akku-Pack. Dann den MicroUSB-Stecker in den MicroUSB-Eingang des MusicMan® einstecken. Am Akku-Pack den AN-Knopf drücken, damit das Aufladen beginnen kann.</p> <p>Mobiltelefon oder andere digitale Geräte laden:</p> <p>Bei einem Mobilfunkgerät oder anderem digitalen Gerät nehmen Sie das dazugehörige im Lieferumfang beigefügte USB-Ladekabel. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem USB-Ausgang des Akku-Pack. Dann den MicroUSB Stecker in den MicroUSB-Eingang des Mobilfunk-/Digitalgerätes einstecken. Am Akku-Pack den AN-Knopf drücken, damit das Aufladen beginnen kann.</p>

MusicMan® Power Bank TX-08

● Für alle MusicMan® Soundstations geeignet!

- Für viele Mobilfunkgeräte und Digitalgeräte geeignet
- Hochleistungs Akku-Pack mit 8000mAh
- Doppelte Ladebuchse, 2 Geräte zur selben Zeit aufladen
- Klein und handlich, ideal für unterwegs

Besonderheiten

- Hochleistungs Akku Pack mit 8000mAh
- Für viele Mobilfunkgeräte/Smartphones geeignet → Voll geladenes Akku Pack → iPhone4 ca. 4x voll aufladen!
- Aufladen von Tablets und anderen DC5V-USB Geräten am 2.1A Ausgang
- Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
- Gleichzeitiges Aufladen des Akku-Packs und eines Gerätes
- Hellblaue LEDs zeigen den Ladestatus an
- Geschützt vom eingebauten Smart Power Management Controller
- Hochwertiges Hartplastikgehäuse

Wichtige Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Benutzen das Akku-Pack vollständig aufladen.
- Fernhalten von Feuer/Wasser, Schläge/Stöße vermeiden.
- Akku-Pack NICHT öffnen oder reparieren.
- Wenn das Akku-Pack nicht benutzt wird, immer ausschalten.
- Bei längerer Nichtbenutzung kühl und trocken lagern.
- Nicht vergessen: mind. 1x pro Monat aufladen und entladen.

Verpackungsinhalt

- MusicMan® Power Bank TX-08
- iPhone Adapter
- Samsung Galaxy P1000 Adapter
- USB-Kabel (15cm)
- Micro 5 Pin Adapter
- Bedienungsanleitung

Maße und Gewicht

- Gerätemaße: 100 x 62 x 24mm
- Gerätegewicht: 198g

Probleme und Lösungen

Aufladen des Akku-Pack funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung DC5V ist, mindestens aber 500mA. / Das USB-Kabel muss angeschlossen sein. / Bestimmte Micro-USB Stecker sind nicht kompatibel mit dem Akku-Pack. In diesem Fall benutzen Sie den beigefügten Micro-USB Stecker.

Aufladen Ihres digitalen Gerätes funktioniert nicht: Der Eingangsstrom Ihres Gerätes beträgt eventuell nicht 5V. Überprüfen Sie dies. / Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Akku-Pack und Ihrem Gerät. / Die noch vorhandene Ladekapazität des Akku-Pack ist eventuell zu niedrig, um Ihr Gerät zu laden. Überprüfen Sie dies und laden gegebenenfalls das Akku-Pack auf. / Kabel oder Stecker sind eventuell beschädigt oder verunreinigt. Überprüfen Sie dies. / Falls der Stromanzeiger nicht aufleuchtet, nachdem Sie den AN/AUS Knopf gedrückt haben, ist das Akku-Pack eventuell defekt. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Händler (!), bei dem Sie das Akku-Pack gekauft haben.

Das Akku-Pack schaltet sich während des Ladens selbst ab.: Wenn das angeschlossene Gerät, das geladen werden soll, zu viel Strom zieht (über 2.5A), schaltet sich das Akku-Pack ab, um sich zu schützen. Falls das passiert, entfernen Sie das Kabel und laden das Akku-Pack, um es zu resetten (zurückzusetzen).

Die Ladezeit des Gerätes ist zu kurz: Der Akku Ihres (!) Gerätes ist eventuell zu alt. Ersetzen Sie ihn.

Wichtige Anmerkung

Der eingebaute Smart-Power-Management-Controller erkennt autom. den Ausgangsstrom der angeschlossenen Stromquelle, bevor der Ladevorgang beginnt. Falls das System feststellt, dass der Ausgangsstrom höher als 1A ist, reguliert er auf 1A runter. Ist der Ausgangsstrom niedriger als 1A, dann regelt das System automatisch um 0.5A hoch. Wenn der Eingangsstrom niedriger als 5V oder 0.5A ist, dann leuchten alle drei LEDs auf um anzuzeigen, dass die Stromquelle zum Laden nicht ausreicht. Dieses garantiert einen sicheren Ladevorgang. Überprüfen Sie, ob der Ausgangsstrom DC5V beträgt, mindestens aber 0.5A.