

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

UV Antivirusdesinfectiekastje TX-148

Met draadloos opladen

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:

www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung").

Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.


Garantie 2 jaar

Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Kenmerken

- UV-C-licht met 99,9% sterilisatie-efficiëntie
- Doodt alle voorkomende bacteriën en virussen
- Voor smartphones tot 6,5"
- Slechts 10 minuten voor één gebruik
- Met Qi-opladen aan de bovenkant van het kastje
- Aromatische oliekamer

Productdetails



1	In-/uitschakelen	4	USB-poort
2	Led-indicatielampje	5	Aromadepot
3	UV-C-lichtbron	6	Qi-opladen

In-/uitschakelen

Sluit de oplaadkabel aan op een USB-oplaadpoort en sluit deze aan op het apparaat. De zoemer geeft twee keer een "Klik"-geluid. Nu is het apparaat klaar voor het desinfecteren van uw spullen die erin worden geplaatst.

OPMERKING: De USB-lader* moet minimaal 5V/2A DC leveren.

(*USB-lader niet meegeleverd)

Ontsmetting

Om de desinfectie te starten, plaatst u het voorwerp (Smartphone, enz.) in het kastje. Sluit het kastje en druk op de aan-knop (1). Het indicatielampje begint met een rood licht en de zoemer geeft een "Klik"-geluid om de ultraviolette (UV) stralingsdesinfectie te starten. Wanneer de desinfectie 30% bereikt, wordt het indicatielampje blauw. Wanneer de desinfectie 60% bereikt, wordt het indicatielampje groen. Het indicatielampje schakelt uit wanneer deze is voltooid.

De zoemer geeft drie keer het "Klik"-geluid en de desinfectie eindigt. De totale tijd bedraagt ongeveer 10 minuten. Druk op de aan/uit-knop om de desinfectie op elk moment te stoppen.

OPMERKING: Het kastje moet volledig gesloten zijn. Het openen van het kastje voordat de desinfectie voltooid is, zal de voortgang onderbreken.

Aromagebruik

Om een aroma te gebruiken voor uw slecht ruikende spullen die erin zijn geplaatst, doe 3-6 druppels van uw favoriete aroma-olie in het aromadepot. Gebruik uitsluitend aroma-olie op basis van water.

Draadloos opladen

Om het draadloos opladen te gebruiken, plaatst u uw telefoon bovenop het gesloten kastje op het omcirkelde vlak (6). Draadloos opladen zorgt voor 5V/1A. Terwijl desinfectie is ingeschakeld, wordt draadloos opladen niet ondersteund.

Technische specificaties


Ingangsspanning	DC 5V/2A
USB-poort	5V/1 A
Draadloos opladen	5 W
Golflengte UV-licht	253,7 nm
Materiaal	ABS
Gewicht/afmetingen	330 g/(L) 197 x (B) 110 x (H) 46 mm
Inhoud van de verpakking	Technaxx TX-148, oplaadkabel, schoonmaakdoekje, gebruikershandleiding

Probleemoplossing

- Als de desinfectie niet start, moet u de voedingskabel op een voedingsbron met een minimale uitgang van 5V/2A aansluiten.
- Zorg ervoor dat het kastje volledig gesloten is
- Vul niet meer dan 6 druppels aroma in het aromadepot
- Als het draadloos opladen niet goed werkt, plaats uw telefoon dan een beetje meer naast het omcirkelde vlak.

Waarschuwingen

- Verwijder geen enkele afdekking om het risico op een elektrische schok of schade te vermijden.
- Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Voorkom een hoge vochtigheidsgraad en hoge temperatuur.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.
- Gebruik geen aromaolie op basis van alcohol.



Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland