



micro USB an den Monitor anstecken, USB an den Computer stecken



Sip Cam Doppelklick , über Camera Select "USB Camera" auswählen, OK Taste drücken
danach erscheint die Kamera Nummer unter LAN und mit Doppelklick darauf öffnet sich das Bild.