

Lifenaxx® * Gebruikershandleiding

Lifenaxx Huisdierversorgungsset LX-052

Lees de gebruiks- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd door een verantwoordelijke persoon. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met dit apparaat spelen.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om te delen met andere gebruikers. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem bij garantieclaims contact op met de verkoper of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Geniet van uw product * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd – zorg ervoor dat u de nieuwste handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.


Functies


- Multifunctionele verzorgingshulpmiddelen
- Haartrimmen en zuigen in één stap
- Grote containercapaciteit
- Sterke zuigkracht
- Lichtgewicht en compact
- Met HEPA-filter

Technische specificaties

Ingang	220 V ~ 50 Hz
Vermogen	350 W
Modus	3 Zuigniveaus (<12000Pa)
Container capaciteit	1,5 L
Slanglengte	1,6 miljoen
Kabellengte	2 m boven NN
Decibel	<75 dB
Productgrootte	28,5 x 12 x 17,8 cm
Productgewicht	2,7 kg
Inhoud van de verpakking	Stofzuigerunit, flexibele slang, verzorgingsborstel, tondeuse, ontklitborstel, massageborstel, 2-in-1 vlakke borstel, rolborstel, 6 tondeuse opzetkammen, reinigingsborstel, smeermiddel, accessoirehouder, accessoiretas.

Productoverzicht







1	Vacuümapparaat	2	Verzorgingsborstel
3	Ontklittool	4	Massageborstel
5	Hondenhaarrollerborstel	6	2-in-1 vlakke borstel
7	Tondeuse	8	Slang
9	6x Opzetkam (24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm)		

Vacuümapparaat

-  Modusinstelling
-  Modus-indicator
-  Aan/Uit knop
-  Knop voor het loslaten van de container



Installatie




Plaats de stofcontainer in de richting van de pijl in de afbeeldingen.


Duw om de slang op de machine te vergrendelen.

Om de slang los te maken, druk op de vergrendelknop naar beneden.


Let op: De slang heeft een voedingskabel die alleen nodig is voor de clipperadapter.



Installeer een adapter op de slang




Steek de slang in de clipper (borstels) om te installeren




Trek naar beneden om de slang los te maken


Gebruik van adapter




Verzorgingsborstel



Druk op de knop om de kam te vergrendelen. Reinig het zwevende haar en stof van de vacht van je huisdier. Kam de vacht van je huisdier om deze pluizig en glanzend te maken.




Om het haar los te maken, druk je de knop opnieuw in en het haar wordt opgezogen.



Ontklittool

Verwijder losse haren snel en comfortabel.

Opmerking: Pas op voor de scherpe rand van het ontvrollende gereedschap om te voorkomen dat u door overmatige kracht krassen op de huid maakt.



Hondenhaarrollerborstel




Gebruik deze borstel om haar te verwijderen van kleding, banken en tapijten.

Beweeg de borstel heen en weer. Het zal losse haren oppikken en naar binnen zuigen. Om de borstel te onderhouden, opent u het transparante deksel en maakt u het schoon.


2-in-1 vlakke borstel

Zuig alle losse haren op textiel of vloeren erin. Gebruik de flip-brush om details in kleine ruimtes zoals naden en voegen schoon te maken.



Tondeuse

Dit product scheert effectief het haar van uw huisdier en voorkomt dat het haar zich verspreidt of wordt ingeademd. Het verzorgingsproces laat geen residu achter en voorkomt dat losse haren door de kamer vliegen.




Schuif de aan/uit-schakelaar om de trimmer in- en uit te schakelen. De trimmer werkt alleen wanneer de stofzuiger is ingeschakeld.

Opmerking: Wees extra voorzichtig bij het gebruik van het product op de zachte delen van de huid van uw huisdier en vermijd overmatige kracht, omdat dit snijwonden of verwondingen kan veroorzaken.

Massageborstel


Gebruik de massager in een zachte, cirkelvormige beweging rond de favoriete plekken van uw huisdier. De stofzuiger zuigt losse haardeeltjes op.

De massage voor huisdieren stimuleert de bloedcirculatie en bevordert het metabolisme van het huisdier.



Verzorging en onderhoud



Reinig de stofcontainer



deeltjes.

Druk op de knop voor het loslaten van de stofcontainer  en verwijder de container van de vacuümunit.

Open de stofcontainer door de houderclip voorzichtig te buigen. Verwijder alle losse



Zet de stofcontainer terug door deze op het vacuümapparaat te plaatsen totdat het vergrendelmechanisme hoorbaar is.


Maak de tondeuse schoon



Maak de meseenheid los door de tondeuse vast te houden en duw met uw duim in de richting van het mes en verwijder deze van de tondeuse.

Gebruik de kleine schoonmaakborstel (meegeleverd) om de mesunit schoon te maken van kleine haardeeltjes.


Breng een paar druppels van de smeermiddel (meegeleverd) aan op de mesjes van de schaarunit.



Lijn de onderkant van de meseenheid uit en druk deze naar beneden om deze opnieuw op de tondeuse te installeren. Het moet mooi en gelijkmatig op de tondeuse passen.

Reinig het HEPA-filter

Reinig het HEPA-filter elke zes maanden. Verwijder daarvoor het stofreservoir en haal het filter voorzichtig eruit. Na het reinigen moet het HEPA-filter stofvrij zijn. Gebruik perslucht of schud voorzichtig het stof eraf. Blijf het originele HEPA-filter gebruiken.



Doe hetzelfde met de voorfilter spons.

Spoel deze onder stromend water om het schoon te maken. Laat het 24 uur drogen en hergebruik de spons in het stofreservoir.

Opmerking: Deze routine kan variëren afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Gebruik alleen een droge sponsfilter. Als het vuil is, reinig het dan.

Zorg

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf de Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De ondersteuningsshotline is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

In geval van ongelukken met dit product, schrijf dan naar: **gpsr@technaxx.de**

Opmerkingen

- Huisdieren kunnen bang zijn voor of weerstand bieden tegen de stofzuiger bij de eerste keer gebruik. Zet het apparaat in de "stilte" modus in het begin om de huisdieren zich gedurende ongeveer twee weken aan te laten passen. "Stilte" betekent dat de stofzuigerfunctie niet geactiveerd is.
- Als het apparaat een vreemde geur heeft bij de eerste keer gebruik, maak je geen zorgen. Dit is normaal en veilig.
- Als u iets brandends ruikt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Houd het stofreservoir en filter schoon. Als ze vuil zijn, kunnen er storingen of ongevallen optreden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is voordat je onderhoud uitvoert.
- Vermijd het knikken of inknippen van de slang.
- Als het apparaat aanstaat tijdens onderhoud, bestaat er een risico op elektrische schokken, ongelukken of verwondingen.
- Het apparaat heeft een oververhittingsbeveiliging. Als de

motortemperatuur abnormaal stijgt of de luchtinlaten geblokkeerd zijn, stopt het apparaat automatisch. • Als dit gebeurt, verwijder dan het stofreservoir en reinig de luchtinlaten of het filter. Wacht daarna 60 minuten voordat je het apparaat weer aanzet. • Zorg ervoor dat het filter correct is geïnstalleerd. Als het filter verwijderd of verkeerd geïnstalleerd is, kan dit storingen veroorzaken.

Probleemoplossing

- LX-052 gaat niet aan: Controleer de verbindingen; de stekker is niet correct ingevoerd. De stofzuiger bevindt zich in een oververhittingsbeveiliging. Controleer de luchtinlaten op blokkades. Installeer het HEPA-filter opnieuw en wacht 60 minuten.
- Zwakke zuigkracht: Maak de slang en de luchtinlaatlidelen schoon. Leeg het stofreservoir. Maak het sponsfilter en het HEPA-filter schoon. Het HEPA-filter is mogelijk niet voldoende droog na het wassen.
- Het huisdier werkt niet mee: Zet de stofzuiger in de "stille" modus. U kunt traktaties gebruiken om je huisdier meer op zijn gemak te stellen.

Waarschuwingen

- Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik, of voor gebruik in buiten- of vochtige omgevingen.
- Houd bij het gebruik van deze stofzuiger kinderen in de gaten toezicht op kinderen bij het gebruik van deze stofzuiger.
- Deze stofzuiger is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) die fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen hebben, of die geen ervaring of kennis hebben over het gebruik van de stofzuiger, tenzij ze toezicht of instructies hebben ontvangen over het gebruik van de stofzuiger van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en gebruik het met volledige aandacht voor huisdieren.
- Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen.
- Gebruik de stofzuiger niet op nat haar of vloeistoffen.
- Gebruik dit product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Gebruik het product niet als het niet correct werkt, beschadigd is, buiten wordt gebruikt of in vloeistof is ondergedompeld.
- Demonteer het product niet. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Adem geen brandbare of ontvlambare vloeistoffen en gassen in in de stofzuiger en gebruik de stofzuiger niet in of in de buurt van omgevingen met brandbare en ontvlambare gassen.
- Trek niet aan het netsnoer en leg geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Rook niet, gebruik geen lucifers of plaats geen brandbare voorwerpen in de buurt van de stofzuiger.
- Plaats geen voorwerpen in de opening van het apparaat of blokkeer de opening tijdens het gebruik.
- Wanneer u onderdelen van het apparaat vervangt of onderhoud uitvoert na meerdere keren gebruik, trekt u het netsnoer eruit.
- Gebruik het apparaat niet met geurstoffen of plaats geen geurstoffen in het

filtergedeelte. Geurstoffen kunnen brand veroorzaken.

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring voor 5273 / LX-052 kan worden aangevraagd op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwerking



Verwijdering van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen op type bij afvoer. Gooi karton en papier bij het oud papier. Folies moeten worden ingediend voor inzameling van recyclebare materialen.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland