

# LifenaXX® Gebrauchsanleitung

## Elektrisches Weinöffner- und Konservierungsset


### LX-064

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später nachschlagen oder das Produkt weitergeben zu können. Gleiches gilt für das Originalzubehör. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme auf.

- 2-in-1 elektrischer Weinöffner mit Vakuumpumpe
- Praktische Aufbewahrungs- und Ladestation
- Komplettlösung zum Öffnen, Einschenken, Belüften und Konservieren von Wein

### Produktübersicht



- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1 Elektrische Vakuumpumpe     | 2 Ladeanzeige      |
| 3 Ladebuchse                  | 4 Rückwärtstaste   |
| 5 Korken Ausziehtaste         | 6 Folienschneider  |
| 7 Weinbelüfter und -ausgießer | 8 Vakuumstopfen    |
| 9 Station                     | 10 USB-C-Ladekabel |

### Technische Spezifikationen

Leistung	25 W
Batterie	3,7 V / 300 mAh; wiederaufladbar
Ladezeit	2,5 h
Ladeleistung	5 V / 2 A
Material	TPE / Acryl / Silikon / ABS / PC / Metall
Abmessungen	24,5 x 5 x 5 cm; Basis 13,6 x 9,7 x 13,3 cm

Verpackungsinhalt	elektrischer Weinöffner, Folienschneider, Weinbelüfter und -ausgießer, 2 Stopfen, Ladestation, Ladekabel, Gebrauchsanleitung
-------------------	--

### Zusammenbau der Station


Verbinden Sie die beiden Teile der Station und drücken Sie diese zusammen, um sie zu sichern.



### Ladeanleitung

#### Aufladen über die Ladestation

1. Stellen Sie den Öffner auf die Ladestation.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit einem Adapter und stecken Sie es auf der Rückseite der Basis ein.



#### Direkt aufladen

1. Schließen Sie das Ladekabel direkt an den Öffner an.
2. Stecken Sie das andere Ende in eine Stromquelle.



Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. **Hinweis:** Ziehen Sie das Ladekabel ab, nachdem der Akku aufgeladen ist.

### So verwenden Sie den Weinöffner

#### Folienschneider:

Den Folienschneider am Flaschenhals ansetzen und durch Drehen nach links und rechts die Folierversiegelung aufschneiden. **VORSICHT:** Scharfe Klingen!



#### Platzieren des Öffners:

Halten Sie die Flasche mit einer Hand und den Öffner mit der anderen. Setzen Sie das untere Ende des Öffners aufrecht und zentriert auf den Flaschenhals.



#### Den Korken aus einer Flasche herausziehen:

Halten Sie die Ausziehtaste gedrückt. Drücken Sie den Öffner leicht nach unten, und der Korken wird automatisch herausgezogen. Sobald der Korken vollständig herausgezogen ist, stoppt der Öffner automatisch.

#### Den Korken aus dem Öffner entfernen:

Drücken Sie die Rückwärtstaste, um den Korken aus dem Öffner zu entfernen.

**Hinweis:** Das Produkt ist für Korken mit einem Durchmesser von 20–24 mm und einer Höhe von 44 mm geeignet. Achten Sie darauf, dass Weinflasche und Öffner festgehalten werden. Die korrekte Ausrichtung ist für ein einfaches Entfernen des Korkens erforderlich.

### Weinbelüfter und -ausgießer

1. Setzen Sie den Belüfter und Ausgießer in den Flaschenhals ein.
2. Kippen Sie die Flasche, um den Wein durch den Belüfter zu gießen.



**Hinweis:** Dieses Produkt ist für Weinflaschen mit einem Innendurchmesser von 17,5 mm bis 19,5 mm geeignet. Um eine einwandfreie Belüftung und ein gutes Ausschicken zu gewährleisten, darf die Öffnung des Belüfters nicht abgedeckt werden.

### Elektrischen Vakuumpumpe



1. Stecken Sie den Stopfen in den Flaschenhals.
2. Setzen Sie die Vakuumpumpe fest auf den Stopfen. Drücken und halten Sie die Pumpe gegen den Stopfen, bis die Luft abgepumpt ist. Die Pumpe stoppt automatisch.
3. Markieren Sie das Versiegelungsdatum auf dem Stopfen, indem Sie den äußeren Ring auf das aktuelle Datum drehen.
4. Bewahren Sie die Flasche zur optimalen Konservierung in einem Weinklimaschrank oder Kühlschrank auf (empfohlener Verbrauch innerhalb von 7 Tagen). Zum erneuten Öffnen drücken Sie auf das Ventil, um die Versiegelung zu



öffnen, und entfernen Sie dann den Stopfen. **Hinweis:** Geeignet für Weinflaschen mit einem Innendurchmesser von 18–19 mm. Lagern Sie Weinflaschen nicht liegend, wenn Sie den Verschluss verwenden.

### VORSICHT



- Kinder vom Gerät fernhalten.
- Fassen Sie niemals in den drehenden Korkenzieher. **VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten. Nicht ins Feuer werfen – der eingebaute Akku könnte explodieren.

### Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Anwendung die Sicherheitshinweise.
- Jede Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt die Sicherheit des Produkts. Vorsicht Verletzungsgefahr!
- Sämtliche Veränderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ihm ausdrücklich autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch!
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**  
Die Support-Hotline ist Mo.–Fr. von 9.00–13.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr erreichbar.

### Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Stecker eindringt. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

In China hergestellt

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck