


Technaxx® Manuel d'utilisation

Répulsif anti-martres à batterie TX-368

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.



Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Caractéristiques

- Répulsif à ultrasons et flash LED
- Fonctionne avec 4 piles AA
- Avec câble de connexion de voiture et câble USB
- Facile à utiliser et à monter

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE du TX-368, article n° 5388, est conforme à la directive 2014/30/UE et peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/.

Élimination



Élimination des emballages. Triez les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les poubelles de recyclage.




Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des collectes séparées (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu

d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Spécifications techniques

Saisir	USB-C 5 - 12 V CC
Piles	4x AA 1,5 V (non incluses)
Durée de fonctionnement (batterie)	Environ 45 jours
Fréquence	12 kHz - 24 kHz
Gamme	20 m² (terrain libre)
Fusible	F1AL 250 V
Température de fonctionnement	-10 ~ +60 °C
Poids / Dimensions	130 g / 127 x 65 x 30 mm
Contenu du paquet	Répulsif anti-martres à batterie TX-368, câble de batterie 0,6 m, câble USB 1 m, 2 serre-câbles, manuel d'utilisation

Présentation du produit



1	Port d'alimentation USB-C	2	LED clignotante
3	Indicateur LED	4	bouton marche/arrêt
5	Haut-parleur à ultrasons	6	Montage
7	Vis de batterie	8	Couvercle de la batterie
9	Réservoir de poudre	10	Couverture en poudre
11	Câble de connexion rouge (+)	12	Câble de connexion noir (-)
13	Fusible	14	prise USB
15	Câble de connexion USB-C	16	Colliers de serrage

Installation

Installez l'appareil près d'une entrée, par où les martres ou autres petits rongeurs peuvent pénétrer. Ne bloquez pas le haut-parleur à ultrasons et dirigez le flash LED vers l'entrée. Connectez les câbles de la batterie à la batterie du moteur ou utilisez des piles pour alimenter l'appareil. Fixez l'appareil et les câbles avec des serre-câbles.

Opération

• Insérez une extrémité du câble USB fourni dans un adaptateur secteur (adaptateur DC5V/1-2A, non fourni) et l'autre extrémité dans le port d'alimentation USB-C (1) de l'appareil. Vous pouvez également connecter l'appareil à la batterie de votre voiture (jusqu'à 12 V CC) en connectant fermement le fil rouge (11) à la borne positive (« + ») et le fil noir (12) à la borne négative (« - ») de la batterie ; ou insérez 4 piles AA dans le compartiment à piles.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (4) pour allumer l'appareil. Le voyant rouge et le voyant clignotant s'allumeront trois fois. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre.

Remarque : l'appareil s'éteint lorsque le moteur tourne et se réactive 80 secondes après l'arrêt du moteur.

Compartiment à poudre

Remplissez le compartiment répulsif en poudre (9) avec une quantité de répulsif (non inclus), en vous assurant qu'il est bien fermé et placé dans un endroit sec.

PRUDENCE

- Ne touchez pas les deux cosses du câble lorsque l'appareil est sous tension – risque de choc électrique !
- Assurez-vous que les câbles sont bien fixés et qu'ils ne touchent pas les pièces mobiles ou chaudes. Risque de court-circuit !
- Gardez l'appareil au sec – ne l'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne pas installer lorsque le moteur tourne – risque de blessure !
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart des matières inflammables ou explosives.

Consignes de sécurité

• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. • Cet appareil est destiné à un fonctionnement stationnaire uniquement. Veuillez ne pas l'utiliser en conduisant. • Débranchez l'appareil si le véhicule ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée afin d'éviter que la batterie ne se décharge. • L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages électriques ou un risque d'incendie. • Toute modification ou altération du produit affectera la sécurité du produit. Attention, risque de blessure ! • Toutes les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant. • N'ouvrez jamais le produit sans autorisation. • N'effectuez jamais de réparations vous-même ! • Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute d'une petite hauteur. • Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

• Nettoyez l'équipement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de solvants. • Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil.

Clause de non-responsabilité

Technaxx Germany GmbH & Co KG n'est pas responsable des dommages causés par :

- Mauvaise installation ou utilisation de l'appareil.
- Modifications, réparations ou altérations non autorisées.
- Dommages aux véhicules ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou une défaillance de fonctionnement.
- Dommages causés par des martres, des rongeurs ou d'autres animaux après l'installation.

Fabriqué en Chine

Distribué par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Allemagne