

Technaxx® gebruikershandleiding

Mini-batterij luchtpomp TX-261

Lees de gebruikershandleiding en veiligheidsinformatie zorgvuldig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om producten te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de leverancier of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft.

Geniet van uw product * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.

Funcities

- Krachtige luchtpomp
- Grote batterij
- Kan overal gebruikt worden
- LED campingverlichting
- Met 5 sproeiers, geschikt voor de meeste kleine en grote opblaasbare producten, zoals luchtbedden, opblaasbare bedden, slaapkussens, zwemringen, opblaasbaar meubilair en ander opblaasbaar speelgoed

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Verklaring van overeenstemming").

Verwijdering



Verwijdering van de verpakking. Sorteer het verpakkingsmateriaal op soort bij verwijdering. Verwijder karton en papier bij het papierafval. Folie dient te worden ingeleverd voor inzameling van recyclebare materialen.




Verwijdering van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recycleerbare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! Elke consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huishoudelijk afval in te leveren, bijv. bij een inzamelpunt in zijn gemeente of wijk. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het weergegeven symbool.

Technische specificatie

Opblaassnelheid / druk	180 l/min / 3,5 kPa (max.)
Stroom	13,5 W
Accu capaciteit	1360 mAh / 3,7 V
Opladen invoer	DC 5 V / 0,8 A (USB Type C-poort)
Oplaadtijd	Ca. 1,5 uur
Looptijd	Tot 15 minuten opblazen of 5 uur LED-licht
LED	40 / 200 / 400 Lumen
Werktemperatuur	-10 – 45°C
Gewicht / Afmeting	79 gram / 5,1 x 4,4 x 4,4 cm
Inhoud verpakking	Mini-batterij luchtpomp TX-261, 5 sproeiers , oplaadkabel, tas, gebruikershandleiding

Productoverzicht



Mondstukken

Universeel / Vacuümzakken	Luchtbedden / Speelgoed	Opblaasbedden (20mm / 16mm)

Opblazen

- Bevestig het best passende mondstuk aan de luchtuitlet (2) om het product dat u wilt oppompen op te blazen.
- Druk tweemaal op de schakelknop (4) om het opblazen te starten.
- Druk tweemaal op de schakelknop (4) om het oppompen te stoppen.

Leeglopen

- Bevestig het best passende mondstuk aan de luchtinlaat (1) om het product dat u wilt wegpompen of opzuigen te laten leeglopen.
- Druk tweemaal op de schakelknop (4) om het leeglopen te starten.
- Druk tweemaal op de schakelknop (4) om het leeglopen te stoppen.

LED

- Houd de schakelknop (4) minimaal 3 seconden ingedrukt om het LED-licht in te schakelen
- Druk opnieuw om naar 200 of 400 Lumen licht te schakelen

Opladen

- Steek het ene uiteinde van de willekeurig geleverde USB-kabel in een voedingsadapter (DC5V/2A of hogere voedingsadapter, niet aangesloten) en het andere uiteinde in de TYPE-C oplaadinterface van het apparaat om het opladen te starten.
- Het rode indicatielampje gaat branden tijdens het opladen, het groene indicatielampje gaat branden nadat het apparaat volledig is opgeladen.

VOORZICHTIGHEID

- Niet langer dan 10 minuten onafgebroken gebruiken.
- Zorg ervoor dat u geen water of andere vloeistoffen binnendringt.
- Houd de luchtuitlet en luchtinlaat schoon.
- Reik niet in de luchtuitlet of luchtinlaat.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

- Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen.
- Werp het apparaat niet in vuur - het zal exploderen door de ingebouwde batterij.

Veiligheidsinstructies

- Neem tijdens het gebruik de veiligheidsinstructies in acht. *De installatie en inbedrijfstelling mogen uitsluitend door erkende elektriciens worden uitgevoerd
- Elke wijziging of aanpassing van het product heeft invloed op de veiligheid van het product. Let op risico op letsel!
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Hanteer het product met voorzichtigheid. Het kan beschadigd raken door schudden of door van een kleine hoogte te vallen.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ondersteuning

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf de Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: support@technaxx.de
De ondersteuningshotline is beschikbaar van Ma t/m Vr van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Reiniging en onderhoud

Gevaar! Werk altijd zonder stroom en niet onder spanning. Koppel alle kabels los en dek het zonnepaneel af om elektrische schokken te voorkomen.- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen kan binnendringen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of beschadiging van het apparaat.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland