

Technaxx® * Manuale di istruzione

Trasmettitore FMT1200BT con funzione di ricarica wireless

Ricarica senza fili massima 10W, ricarica cablata massima 2,4A e trasmissione FM all'autoradio

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).

Email: **support@technaxx.de**

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Particolarità

- Trasmettitore FM per streaming audio con tecnologia BT V4.2
- Funzione vivavoce
- Collo d'oca flessibile regolabile & ventosa
- Tecnologia di ricarica ad induzione da 10W con velocità di ricarica ottimizzata, rispetto ai caricabatterie ad induzione convenzionali da 10W
- Supporta iPhone X/8/8 Plus, Samsung Galaxy S9/S8/S8 Plus/Note 8/S7/S7 Edge/ Note 7/S6/S6 Edge/Note 5 (07-2018)
- Construzione del morsetto per varie versioni di smartphone
- Elimina i problemi di sicurezza con la protezione da sovratensione & il controllo della temperatura
- Utilizzo con una sola mano per collegare o estrarre il smartphone

Specifiche tecniche

Bluetooth	V4,2 / ~10m distanza	
BT frequenza di trasmissione	2,4GHz (2,402GHz–2,480GHz)	
BT potenza di uscita irradiata mass.	1mW	
FM gamma di frequenza	87,6-107,9MHz	
FM potenza di uscita irradiata mass.	50mW	
Indicatori	2 luci LED per l'indicazione di carica	
Ingresso adattatore di alimen.	CC 12–24V (presa accendisigari)	
Uscita adattatore di alimentat.	CC 5V (USB & Micro USB)	
Potenza in uscita	Max. 10W (ricarica ad induzione) 2,4A (porta USB)	
Smartphone	(La) 8,8cm mass.	
Cavo adattatore di alimentat.	Lunghezza 70cm	
Materiale	PC + ABS	
Peso	209g (senza adattatore)	
Dimensioni	(Lu) 17,0 x (La) 10,5 x (A) 9,0cm	
Smartphone	(La) 8,8cm mass.	
Contenuto della confezione	Trasmettitore FMT1200BT con funzione di ricarica wireless, Adattatore di alimentazione per accendisigari verso Micro USB con caricabatterie 2,4A USB, Fusibile di ricambio, Manuale di istruzione	


Introduzione

Questo dispositivo offre una soluzione di ricarica wireless per qualsiasi smartphone che supporta la ricarica senza fili. Consente di ascoltare musica in streaming e chiamate direttamente dai dispositivi Bluetooth al sistema stereo FM del veicolo. Con la tecnologia di ricarica wireless avanzata, questo dispositivo offre fino a 10W di capacità di ricarica standard. La struttura di tipo a molla con larghezza massima di 8,8cm consente di collegare o estrarre il telefono con una sola mano. **Nota: L'attacco o l'estrazione devono essere effettuati prima o dopo aver guidato la macchina. Non attaccare o estrarre il telefono durante la guida!**


Smartphone compatibile (luglio 2018)

Questo caricabatterie ad induzione 10W è compatibile solo con Samsung Galaxy S9/S8/S8 Plus/Note 8/S7/S7 Edge/ Note 7/S6/S6 Edge/Note 5 altri dispositivi abilitati alla ricarica ad induzione da 10W. iPhone X/8/8 Plus hanno un caricamento 5W Qi-standard ricarica ad induzione e si ricaricano alla normale velocità di carica standard. La ricarica ad induzione da 10W è del 10% più veloce rispetto alla ricarica ad induzione da 5W. Per la compatibilità dell'abbinamento Bluetooth, supporta i dispositivi fino alla versione Bluetooth 4.2.

Panoramica del prodotto



1	Zona di carico induzione	8	Risposta/Chiusura della chiamata/Riproduzione//Pausa
2	Primo braccio	9	Regolazione angolo del giunto sferico
3	Secondo braccio	10	Porta caricamento Micro USB
4	Indicatore a LED	11	Uscita USB: DC 5V/2,4A (adattatore di alimentazione)
5	Display LED & Microfono	12	Ventosa
6	Su	13	Grilletto della ventosa
7	Giù		




Istruzioni per l'installazione

A: Rimuovere la pellicola dal fondo della ventosa. Utilizzare un panno pulito per pulire il cruscotto dove si desidera posizionare il supporto. Non usare sapone o prodotti chimici. Aprire il grilletto della ventosa (13), posizionare il supporto con una leggera pressione sul cruscotto e chiudere il grilletto della ventosa (13).


Nota: Se la ventosa è sporca o impolverata, pulirla con un po' d'acqua applicandola con le dita. Quando la superficie è di nuovo appiccicosa, provare ancora ad attaccare il supporto al cruscotto. Non usare sapone o prodotti chimici.

Se lo si desidera è anche possibile fissare il supporto al parabrezza, quindi notare che i pulsanti e il display saranno capovolti.




B1: Collegare il trasmettitore FM con il cavo Micro USB.


B2: Inserire l'adattatore di alimentazione della presa nell'accendisigari della vettura.



C: Premere i secondi bracci (3)



D: Posizionare lo smartphone nella staffa con una leggera spinta



Istruzioni per l'uso

→ Ricarica senza fili

- I due LED indicatori doppi lampeggiano in ROSSO per ~3 secondi dopo l'accensione del dispositivo.
- Prima di posizionare lo smartphone nella staffa, fare in modo che i primi bracci (2) siano separati e li secondi bracci (3) siano chiusi.
- Se viene inserito uno smartphone che non supporta la ricarica wireless, i due LED indicatori lampeggiano in BLU.
- La carica inizia non appena viene generato un campo di induzione efficace. I due LED indicatori doppi lampeggiano lentamente in ROSSO e lo stato di carica attuale viene visualizzato sullo smartphone.
- Se non è possibile stabilire una connessione tramite induzione, potrebbe essere necessario modificare la posizione dello smartphone.
- La carica si interrompe automaticamente quando la batteria del dispositivo è completamente carica. I due LED indicatori doppi rimarranno in BLU.

→ Funzione caricabatteria per auto

- Questo FMT1200BT viene fornito con una porta USB aggiuntiva sull'adattatore di alimentazione per presa per la ricarica. L'uscita è CC 5V/2,4A. Collegare FMT1200BT allo smartphone per caricarlo via cavo (utilizzare il cavo USB dello smartphone).

→ Funzione trasmettitore FM

- Sintonizzare la radio su una frequenza FM libera, poi sintonizzare il trasmettitore FM sulla stessa frequenza.
- Premere il tasto "CH" per entrare in modalità frequenza FM, premere  (su) per aumentare e premere  (giù) per diminuire.
- Premere a lungo  (su) per aumentare il volume e premere a lungo  (giù) per diminuire il volume.

→ Funzione Bluetooth

- Quando si usa il Bluetooth per la prima volta, si deve associare il proprio smartphone con il trasmettitore FM. Attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone e quindi cercare un nuovo dispositivo. Quando lo smartphone rileva questo trasmettitore FM denominato "FMT1200BT" fare clic su di esso per abbinare. Se necessario, utilizzare la password originale "0000" per abbinare il dispositivo.
- In modalità riproduzione musicale il trasmettitore FM passerà automaticamente alla modalità telefono all'arrivo di una chiamata.


→ Funzione vivavoce

- Premere il pulsante telefono  per rispondere alla chiamata in arrivo.
- Premere il pulsante telefono  per interrompere una chiamata in corso.
- Premere due volte il pulsante telefono  per chiamare l'ultimo chiamante nella cronologia delle chiamate.

Controllo dei pulsanti

Guida d'uso		Trasmettitore FM
Rispondere a una chiamata / Riagganciare chiamata		Premere il tasto  per rispondere a una chiamata / Premere il tasto  per terminare una chiamata
Riprodurre / Mettere in pausa la musica		Premere il tasto  : Riprodurre la musica Premere nuovamente il tasto  : Mettere in pausa la riproduzione
Regolare il volume (min = 0; mass = 30)		Premere al lungo il tasto  : aumentare il volume / Premere al lungo il tasto  : diminuire il volume
Impostare la frequenza	Premere prima il tasto CH , quindi premere il tasto  : aumentare la frequenza premere il tasto  : diminuire la frequenza	
Scegliere la musica	Premere il tasto  : riproduce il brano successivo Premere il tasto  : riproduce il brano precedente	

Avvertenze: ● L'uso improprio di questo prodotto può causare danni a questo o ai prodotti collegati. ● Non utilizzare mai questo prodotto nelle seguenti condizioni: Umidità, sott'acqua, vicino al riscaldamento o ad alta temperatura, in caso di forte irraggiamento solare diretto, condizioni di possibile caduta ● Non smontare mai il prodotto. ● Per caricare uno smartphone con il caricatore induttivo, assicurarsi che lo smartphone sia compatibile con la tecnologia di ricarica a induzione. Leggere prima le istruzioni per l'uso dello smartphone! ● Si noti che le custodie per cellulari, i coperchi, ecc. e altri materiali tra il caricatore induttivo e il retro dello smartphone potrebbero disturbare o impedire effettivamente il processo di ricarica.



Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania