

Technaxx® Manual de usuario

Soplador de aire eléctrico Pro TX-391

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

- Características
- Potente motor de 80 W
 - Perfecto para una limpieza profunda de polvo fino en computadoras, cámaras, teclados, sofás y automóviles.
 - Control de 3 velocidades
 - 5 accesorios para diferentes aplicaciones

Declaración de conformidad

 La Declaración de Conformidad UE se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Declaración de Conformidad”).

Desecho

 Eliminación de embalajes. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos. Deseche el cartón y el cartón en la papelera . Las láminas deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.

 Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se puedan utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Especificaciones técnicas	
Presión	<100 g/cm²
Fuerza	80 vatios
Velocidad	<100.000 RPM
Voltaje de trabajo	6,0-8,4 V
Capacidad de la batería	2000 mAh / 7,4 V
Entrada de carga	DC 5 V / 1,5 A (puerto USB tipo C)
Tiempo de carga	Aprox. 3 h
Tiempo de ejecución	Potencia máxima 12 min - hasta 100 min
Nivel de ruido	<90 dB
Temperatura de trabajo	0-60 °C
Material	abdominales
Peso / Dimensiones	310 gramos / 6,5 x 14,3 x 3,7 cm

Contenido del paquete	Soplador de aire eléctrico Pro TX-391, 5 boquillas, cable de carga, manual de usuario
-----------------------	---

Descripción general del producto



1	Entrada de aire	2	Puerto de carga tipo C
3	Indicador de batería/carga	4	Salida de aire
5	Botón de encendido/control de encendido		

Boquillas



- Soplo
- Coloque la boquilla más adecuada en la parte delantera para inflar o limpiar según sea necesario y gire en el sentido de las agujas del reloj.
 - Mantenga presionado el botón de encendido (5) para encender el dispositivo y presione el control de encendido (5) para ajustar el flujo de aire en 3 etapas diferentes.
 - Para detener y apagar el dispositivo, presione nuevamente el control de encendido (5).
- Cargando
- Inserta un extremo del cable USB entregado aleatoriamente en un adaptador de corriente (adaptador de corriente DC5V/1,5A o superior,

no incluido) y el otro extremo en la interfaz de carga TIPO C de la máquina para comenzar a cargar.

- La luz indicadora se iluminará en rojo durante la carga; la luz indicadora se iluminará en verde después de que esté completamente cargada.

- PRECAUCIÓN
- No utilizar como secador de pelo.
 - Mantenga el cabello alejado de la entrada de aire. Podría ser aspirado y causar lesiones graves.
 - No utilizar de forma continua durante más de 10 minutos.
 - No invadir agua ni otros líquidos.
 - Mantenga limpias la entrada y salida de aire.
 - No introduzca la mano en la entrada ni en la salida de aire.
 - Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
 - Mantener alejado de materiales inflamables y explosivos.
 - No lo arroje al fuego: explotará debido a la batería incorporada.

Instrucciones de seguridad

- Observe las instrucciones de seguridad durante el uso.
- Cualquier modificación o alteración del producto afectará la seguridad del mismo. ¡Precaución, riesgo de lesiones!
- Debido a la alta potencia, el dispositivo puede calentarse.
- Todos los cambios y reparaciones del producto o sus accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el fabricante.
- Nunca abra el producto sin autorización.
- ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse si se sacude o se cae desde una altura pequeña.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Si no lo usa durante un período prolongado, recárguelo y guárdelo en un ambiente seco; recárguelo cada 2-3 meses.
- No lo use mientras se está cargando. La batería no retendrá la energía.
- Cambios técnicos y errores reservados.

Apoyo

Número de teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el equipo regularmente con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza ni disolventes. Asegúrese de que no entre agua en los enchufes. La entrada de agua en un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica o daños en el dispositivo.

Hecho en china

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Alemania