

# **MusicMan® \* Manual de usuario**

## **Auriculares Anulación Activa de Ruidos Overear BT-X43**

**Con estos cómodos auriculares, que poseen buen encaje, podrá disfrutar de música inalámbrica mediante Bluetooth con Active Noise Cancellation (ANC)**

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **[www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/)** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!**

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: **[support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**


**¡Atención! Peligro de asfixia. Piezas pequeñas.**

### **Descripción**

- Función de anulación activa de ruidos (ANC) hasta -22dB con una calidad de sonido excelente
- Reducción activa de ruidos & del eco
- Largo tiempo de reproducción ~8 horas & tiempo de conversación ~10 hrs.
- Auriculares inalámbricos con almohadillas suaves para un ajuste cómodo.
- Manejo fácil directamente en los auriculares
- Trasmisión de música & función manos libres a través de BT V5.0
- Micrófono incorporado para llamadas telefónicas
- Conexión con dispositivos de audio con capacidad Bluetooth, como Smartphones, Tablets, etc.
- Clase de protección IPX4 (contra salpicaduras), ideal para actividades al aire libre y deportivas

## Especificaciones técnicas

|                                                    |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bluetooth                                          | BT versión 5.0 / A2DP, AVRCP, HFP, HSP /<br>~10m de distancia de transmisión (al aire libre)                  |  |
| Bluetooth                                          | Frecuencia de transmisión de 2.4GHz<br>Potencia de salida radiada máx. 2.5mW                                  |  |
| Fuente de alimentación                             | Batería 250mAh incorporada recargable de polímero de litio 3.7V / cargar a través MicroUSB (CC 5V/1A)         |  |
| Tiempo de carga                                    | ~2–3 horas                                                                                                    |  |
| Tiempo de reproducción /<br>Tiempo de conversación | ~8 horas (máx. VOL & ANC activa) / ~10 horas                                                                  |  |
| Tiempo de espera                                   | ~150 horas (conexión BT, sin música)                                                                          |  |
| SPL                                                | 109± 3dB @1kHz                                                                                                |  |
| Gama de frecuencia                                 | 20Hz– 20kHz                                                                                                   |  |
| ANC                                                | –20dB ± 2dB (max. hasta –22dB)                                                                                |  |
| Clase de protección                                | IPX4 (a prueba de salpicaduras de agua)                                                                       |  |
| Temperatura de funcionamiento                      | –10°C hasta +40°C                                                                                             |  |
| Temperatura de almacenamiento                      | –20°C hasta +50°C                                                                                             |  |
| Peso / Dimensiones                                 | 220g / (L) 20,5 x (An) 14,5 x (Al) 8,3cm                                                                      |  |
| Contenido del paquete                              | MusicMan® Auriculares ANC Overear<br>BT-X43, Cable de carga Micro USB, Cable audio (3,5mm), Manual de usuario |  |




### Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

***Disfrute su producto \* Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.***

## Visión del producto



## Carga

Primero cargue los auriculares durante aprox. 2-3 horas (si no están cargados, no reproducen música).

→ El indicador LED se ilumina en ROJO cuando carga y cambia a AZUL cuando está totalmente cargado.

→→ Desenchufe el cable de carga Micro USB cuando los auriculares estén plenamente cargados. No los cargue más tiempo del recomendado.

## Emparejamiento

→ Active la función Bluetooth en su dispositivo con capacidad Bluetooth y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.

→ Apague los auriculares. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido [6] durante 3-4 segundos para iniciar el modo de emparejamiento. El indicador LED parpadeará en ROJO y AZUL mientras los auriculares buscan dispositivos con capacidad BT.

→ Seleccione **“MusicMan BT-X43”** de la lista de dispositivos encontrados para conectarse. 1x emparejados, el LED parpadea lentamente en AZUL y los auriculares pasan al modo espera.

## Funcionamiento

### Cómo cambiar de dispositivos Bluetooth

→ Los auriculares se vuelven a emparejar automáticamente con el dispositivo más reciente cuando se encienden.

→ Para emparejar con un nuevo dispositivo, primero debe desactivar la función Bluetooth del dispositivo actual. Consulte las instrucciones de su dispositivo Bluetooth para más información.

### Consejos generales antes de empezar a usar los auriculares

- No utilice los auriculares mientras conduce o monta en bicicleta. Podría suponer un riesgo para el tráfico y no está permitido en algunos países.

- Para proteger su audición → no los utilice a un volumen elevado (un uso prolongado con alto volumen podría provocar una pérdida permanente de audición). Configure el volumen al nivel más bajo y luego regule hasta llegar a un nivel cómodo. → Evite aumentar el volumen (sus oídos se adaptan al volumen, por lo que un nivel que no causa molestias podría sin embargo dañar su audición).

### Cómo usar la ANC (Active Noise Cancellation)

Para activar o desactivar la anulación activa de ruidos (ANC), solo tiene que deslizar el interruptor ANC [2]. El LED BLANCO [1] se ilumina cuando la ANC está activa. El LED BLANCO [1] se apaga cuando la ANC está desactivada.

## Cómo usar las funciones del auricular

| Función                                            | Botón                                                                              | Operación                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Encender los auriculares                           |   | Mantener presionado 2 seg.                              |
| Apagar los auriculares                             |   | Mantener presionado 4 seg.                              |
| Ajustar el volumen                                 |   | Pulse 1x para un nivel de VOL                           |
| Aceptar una llamada / finalizar una llamada        |   | Pulse 1x mientras le llaman / para finalizar la llamada |
| Rechazar una llamada                               |   | Mantener presionado 2 seg.                              |
| Reproducir/pausar música                           |   | Pulsar 1x                                               |
| Pista anterior de música (saltar)                  |   | Mantener presionado 2 seg.                              |
| Pista siguiente de música (saltar)                 |   | Mantener presionado 2 seg.                              |
| Activar/desactivar Active Noise Cancellation (ANC) |  | Cambie a verde/rojo                                     |

## Advertencias

- Cargue solamente el BT-X43 con el cable de carga Micro USB original proporcionado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero SÓLO (!) de hasta CC 5V/1A. ¡No cargue (!) el BT-X43 a más potencia!
- Si el BT-X43 no se empareja con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No desmonte el BT-X43, puesto que podría provocar un cortocircuito o daños.
- No deje caer ni agite el BT-X43 ya que podrían romperse las placas de circuitos o la mecánica interna.
- Mantenga el BT-X43 en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- BT-X43 no es resistente al agua, por tanto deberá mantenerlo alejado de humedades.
- Mantenga el BT-X43 fuera del alcance de niños pequeños.