


Technaxx® * istruzioni per l'uso

Caricabatterie TX-365

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.



Numero di telefono del servizio di supporto tecnico: 01805 012643* (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

Email gratuita: **support@technaxx.de**

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto .

Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle note

	Rischio di scossa elettrica Questo simbolo indica parti del prodotto sottoposte a una tensione pericolosa di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.
	Avvertimento Questo simbolo viene utilizzato per indicare istruzioni di sicurezza o per richiamare l'attenzione su pericoli e rischi specifici.
	Questo simbolo viene utilizzato per indicare ulteriori informazioni o note importanti.

Pericolo!



- Non aprire il dispositivo né continuare a utilizzarlo se risulta danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto se l'adattatore CA o il cavo dell'adattatore sono danneggiati.
- Non tentare di riparare o riparare il prodotto autonomamente. Affidare qualsiasi intervento di assistenza a personale qualificato.

Avvertenze



- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.
- Utilizzare il dispositivo solo come descritto nel presente manuale utente.
- Proteggere il prodotto da sporco, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non far cadere il prodotto e non esporlo a urti violenti.
- Non utilizzare il prodotto al di fuori dei limiti di potenza indicati nelle specifiche.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo. Ciò invalida la garanzia.
- Non continuare a utilizzare il dispositivo se risulta visibilmente danneggiato.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere questo prodotto, come tutti i prodotti elettrici, fuori dalla portata dei bambini!
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di termosifoni o altre fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Posare tutti i cavi in modo che non rappresentino un pericolo di inciampo.
- Non piegare o schiacciare il cavo.
- Tirare sempre direttamente la spina quando si scollega il cavo, mai il cavo stesso.
- Smaltire immediatamente il materiale di imballaggio secondo le normative locali vigenti.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni.
- Utilizzare l'articolo solo in condizioni climatiche moderate.
- Non utilizzare il prodotto in aree in cui l'uso di dispositivi elettronici non è consentito.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi ed evitare schizzi. I bambini non devono giocare o utilizzare l'apparecchiatura.
- Non lasciare che i bambini giochino con sacchetti di plastica, pellicole o piccole parti.
- C'è il rischio di ingestione o soffocamento!
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non in uso.

Nota



- Prima di collegare un dispositivo terminale, verificare che la potenza in uscita del caricabatterie sia sufficiente a fornire energia al dispositivo.
- Assicurarsi che la potenza del dispositivo terminale collegato non superi la potenza nominale massima.
- Fare riferimento alle istruzioni nel manuale d'uso del dispositivo terminale.
- Plug & go: nessuna configurazione manuale necessaria, basta collegare e avviare: tensione e potenza vengono configurate automaticamente da

Power Delivery/QC 3.0, 2.0. • Per una ricarica efficiente e ottimizzata, la funzione Power Delivery (PD)/QC 3.0, 2.0 deve essere supportata dal dispositivo terminale. • Con l'elevato numero di dispositivi terminali abilitati per PD/QC con diverse versioni del firmware, può accadere che la funzione non sia completamente supportata.

Panoramica del prodotto / Specifiche

Ingresso	100-240 V ~50-60 Hz 1 A max.		
Potenza massima in W	30W		
USB	USB-C	USB-A	USB-A + USB-C
Intervallo di tensione in uscita	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V	5V, 9V, 12V	5V
Ampere in uscita max. USB-A		3A, 2A, 1,5A	3A
Ampere in uscita max. USB-C	3A, 2,5A, 2A, 1,5A		3A
Alimentatore programmabile PPS	5-11 V, 3 A		

Pulizia e manutenzione

Pericolo! Prima di iniziare qualsiasi lavoro di pulizia, staccare sempre la spina di alimentazione. Mantenere il più possibile puliti tutti i dispositivi di sicurezza, le prese d'aria e l'alloggiamento da sporco e polvere. Pulire l'apparecchio con un panno pulito. • Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno umido e un po' di sapone neutro. Non utilizzare detergenti o solventi; potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nell'apparecchio. L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche. • Il caricabatterie deve essere conservato in un luogo asciutto.

Dichiarazione di conformità

 La dichiarazione di conformità UE può essere ottenuta da l'indirizzo indicato www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Konformitätserklärung").

Disposizione



Smaltire l'imballaggio . Smaltire l'imballaggio secondo la tipologia.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia fogli per la raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dei vecchi apparecchi (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Se il prodotto non può più essere utilizzato, ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i



vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo mostrato qui.

Made in China
Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck Germania