

Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Ceramiczny grzejnik z ozdobnym kominkiem

LX-065

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt .

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy upewnić się, że korzystasz z najnowszej wersji instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	2	Wyświetlacz	7
Instrukcja bezpiecznej obsługi	3	Zawartość opakowania	7
Zastrzeżenie	3	Wsparcie	7
Szczegóły produktu	5	Pielęgnacja i konserwacja	8
Dane techniczne	5	Deklaracja zgodności	8
Sposób użycia:	6	Utylizacja	8
Korzystanie z pilota	7		

Ważny notatki w start

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj to operacyjny instrukcje ostrożnie zanim używając ten urządzenie Do ten pierwszy raz.
- Przed wszystkim postępuj zgodnie z bezpieczeństwo instrukcje !
- Urządzenie móc tylko Być obsługiwany Jak opisane w tych operacyjny instrukcje .
- Zachowaj te operacyjny instrukcje w sejfie miejsce .
- Jeśli Ty kiedykolwiek przejść urządzenie na ktoś w innym przypadku proszę włączać te operacyjny instrukcje . Obsługa instrukcje są integralną częścią z ten produkt .



NIEBEZPIECZEŃSTWO elektryczny szok spowodowany wilgoć !

- Urządzenie nigdy nie powinno Być działał w sąsiedztwo wanny , prysznic , wypełnionego umywalka Lub podobny .
- Podstawa jednostka , złączony kabel i sieć elektryczna wtyczka nie może być zanurzony w wodzie Lub Inny płyny .
- Chronić ten opierać jednostka z wilgoć , kapanie i chlapanie woda .
- Jeśli płyn dostanie się do przedmiot , odłącz ten sieć elektryczna wtyczka natychmiast . mieć ten urządzenie sprawdzony zanim używając To Ponownie .
- Nie operować ten urządzenie z mokry ręce .
- Jeśli ten urządzenie wpadł do woda , odłącz To natychmiast . Tylko Następnie usunąć ten urządzenie z elektryczny szok spowodowany wilgoć .



Instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi

- Instrukcje Do bezpieczna operacja Dzieci nie mogą używać ten urządzenie .
- Zachowaj urządzenie i jego połączenie kabel z ten zasięg z dzieci .
- Czyszczenie i użytkowanie konserwacja nie może być przeprowadzane przez dzieci .
- Dzieci nie mogą się bawić z ten urządzenie .
- To urządzenie Móc Być używany przez osoby z zmniejszony fizyczny , sensoryczny lub zdolności umysłowe lub brak doświadczenie i/ lub wiedza Jeśli Oni Posiadać został dany nadzór Lub instrukcja dotyczący używać z ten urządzenie w sejfie droga i zrozumienie ten zagrożenia zaangażowany .

Zastrzeżenie

W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne następstwa niebezpieczeństwa, dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie, cokolwiek wynikającego z lub związanego z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem ich produktów. Komunikaty o błędach mogą pojawiać się w zależności od środowiska, w którym są używane.



Niebezpieczeństwo elektryczny szok !

- Tylko wstawić ten sieć elektryczna wtyczka do gniazdka w Kiedy ten urządzenie jest w pełni zmontowany .
- Podłącz tylko sieć elektryczna wtyczka do właściwego zainstalowany , łatwo dostępne gniazdko z ochronny łączność którego woltaż odpowiada Do ten Informacje na temat ocena płytka . Gniazdo wtykowe musi pozostać łatwo dostępne po połączeniu .
- Robić Jasne To ten złączony Ołów nie mogą Być uszkodzony ostrymi krawędziami Lub gorący plamy . Nie owijać ten złączony Ołów wokół ten urządzenie .
- Urządzenie nie jest całkowicie bezładny z ten sieć elektryczna nawet po tym ma zostać wyłączony . Aby to zrobić , należy wyciągnąć sieć elektryczna wtyczka .

- Robić Jasne To ten złączony Ołów nigdy staje się potknięciem zaryzykować Lub To ktoś Móc Dostawać złapany w tym Lub wejdź na nią.
- Zachowaj złączony kabel z dala z gorącej powierzchni (np. płyty grzewczej).
- Gdy używając ten urządzenie, zrobić Jasne To ten złączony kabel nie jest ściśnięty Lub zmiażdżony.
- Do usunąć ten sieć elektryczna wtyczka z gniazdo, zawsze ciągnij za wtyczka, nigdy na kabel.
- Odłączyć ten sieć elektryczna wtyczka z gniazdo :
 - jeśli wystąpi usterka
 - Jeśli Ty nie używam Urządzenie
 - zanim Ty czyścisz Podział
 - podczas burze
- Nie używaj ten urządzenie Jeśli Tam widoczne są uszkodzenia Do ten urządzenie Lub ten złączony kabel.
- Do unikać niebezpieczeństwo, nie rób tego każdej zmiany Do ten urządzenie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci !

- Materiał opakowaniowy nie jest zabawką Do dzieci. Dzieci nie mogą się bawić z ten torby. Tam jest ryzykiem z uduszenie.
- Niektóre strony z Ten produkt Móc stać się bardzo gorąco i powodować oparzenia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na obecność dzieci i osób narażonych na niebezpieczeństwo.
- Kategorycznie zabrania się podłączania lub odłączania wtyczki zamiast włączania lub wyłączania zasilania.
- Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Należy kategorycznie zakazać podłączania do tego samego gniazdka innych urządzeń o dużym poborze mocy.
- Proszę wyłączać wtyczkę, gdy w pobliżu nikogo nie ma.
- Kategorycznie zabrania się używania grzejnika w miejscach, w których istnieje ryzyko porażenia prądem lub przewrócenia.
- Jeśli zauważysz usterkę w urządzeniu, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.



Znaczenie cyfry w oznakowaniu jest następujące: „OSTRZEŻENIE: NIE ZAKRYWAĆ”.

- Ogrzewacza nie wolno instalować bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
 - Podczas włączania i wyłączania urządzenia słychać cichy dźwięk. Jest to normalne, ponieważ materiał rozszerza się pod wpływem ciepła i kurczy pod wpływem chłodzenia. Nie ma się czym martwić.
 - Specjalnie obrobiony element grzejny ma długą żywotność, nie należy używać w jego miejsce żadnego innego elementu grzejnego.
 - Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
 - OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczania pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
 - Nie używaj grzejnika, jeśli został upuszczony.
 - Nie używać, jeżeli na grzejniku widoczne są ślady uszkodzenia.
 - Używaj tego grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni lub zamontuj go na ścianie, zależnie od potrzeb.
- OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru, należy trzymać tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.

OSTRZEŻENIE o szkodach materialnych

- Tylko miejsce ten urządzenie na płaskiej, suchej, antypoślizgowej i wodoodpornej powierzchni , jak ten urządzenie nie może się przewrócić Lub zsunąć się w dół.
- Nie umieszczaj ten urządzenie na gorąco powierzchnia , np. płyty grzewcze .
- Nie używaj szorstki lub czyszczenie ściernie agenci .


Szczegóły produktu

Dane techniczne

Model	LX-065	Pozycja nr.	5337
Sezonowy przestrzeń ogrzewanie energia wydajność w działaniu tryb	η S, na 91,5%	Moc cieplna Nominalna moc cieplna P_{nom}	2,0kW
Moc cieplna minimalna moc cieplna P_{min} .	1,4kW	Moc cieplna Maksymalna ciągła moc cieplna P_{max} . C	2,0kW
Pobór prądu pomocniczego:	Nominalne ciepło wyjście elmaks Nie dotyczy	Minimalne ciepło wyjście elmin Nie dotyczy	W trybie gotowości P_{sm} 0,00025 kW
Rodzaj ciepło wyjście / Temperatura pokojowa kontrola	elektroniczny	Liczba poziomów grzania 2 (1400/2000 W)	Moc grzewcza pomieszczenia Okolo 60m2 (przy wysokości pomieszczenia 2,4m)

Napięcie : 220V-240V~, 50Hz		
Moc: maks. 2000W.		
Nastawny Temperatura : 18-45 °C		
Ochrona Klasa : II		
IPX0		
Wskazówka elektroniczne	zapobieganie	:

Sposób użycia:



Podłącz wtyczkę do gniazda
Włącz zasilanie, na wyświetlaczu LED pojawi się „--” ;

Naciśnij „” w następujący sposób: Wł. (czuwanie), wyświetlacz LED Temperatura otoczenia .

Teraz możesz ustawić temperaturę, naciskając „”, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury pokojowej, grzejnik ceramiczny zacznie grzać.

Możesz także nacisnąć przycisk „” jeden raz, aby rozpocząć 1. poziom grzania (1400 W). Na wyświetlaczu pojawi się „  ” lub 2 razy, aby rozpocząć 2. poziom grzania (2000 W). Na wyświetlaczu pojawi się „   ”

Aby uruchomić lub zatrzymać „dekoracyjny kominek naciśnij „”

Możesz ustawić timer w zakresie od 0 do 8 godzin, naciskając  ponownie ten przycisk „ ”.

Huśtawka: aby rozpocząć lub zatrzymać funkcję huśtawki naciśnij „”

Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk „”, zakres można regulować w zakresie od 18 do 45°C

Korzystanie z pilota



Symbole są identyczne jak te używane na wyświetlaczu.

wł ./wył./czuwania

„ „, poziom ciepła 1 i 2 (1400/200 W)


„ „ włącz/wyłącz kominek

„ „ ustaw timer na 1-8 godzin

Funkcja „ „ start/stop swing

„ „ Ustaw temperaturę 18-45°C w połączeniu z przyciskiem +/-

Wyświetlacz



	Wentylator jest pracujący
	1. Ogrzewanie poziom (1400W)
	2. Ogrzewanie poziom (2000W)
	Ustawiono timer
	Funkcja huśtania włączona
	Temperatura została ustawiona

Gdy ten urządzenie jest przechylony o > 50 stopni, wówczas nastąpi automatyczne wyłączenie zasilania, wentylator będzie pracował przez 30 sekund, a następnie zatrzyma się.

Zawartość opakowania

grzejnik ceramiczny z ozdobnym kominkiem, pilot z baterią CR2025, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: **01805 012643** (14

centów/minuta z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).
Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**
Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00–13:00 i 14:00–17:00

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż



Utylizacja opakowania. Posortuj materiały opakowaniowe według rodzaju podczas utylizacji.

Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do recyklingu.



Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórka materiałów nadających się do recyklingu) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany przez prawo do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to, że stare urządzenia zostaną prawidłowo poddane recyklingowi i że uniknie się negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci domowych! Jako konsument jesteś zobowiązany przez prawo do wyrzucania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają szkodliwe substancje*, czy nie, w punkcie zbiórki w swojej społeczności/mieście lub u sprzedawcy, aby mieć

pewność, że baterie mogą zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. * oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zwróć swój produkt do punktu zbiórki z całkowicie rozładowaną baterią zainstalowaną w środku!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Pierścień Konrada-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy

Grzejnik ceramiczny z ozdobnym kominkiem LX-065