

Lifenaxx[®] * Manuale d'istruzione

Aspirapolvere antiacaro Pro LX-070

con Aroma

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.



Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo apparecchio.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei portali internet più noti.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto solo per gli scopi per i quali è stato concepito. funzione● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretto tensione, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o fulmini danno, infestazione da insetti, manomissioni o modifiche del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione a sostanze anormalmente corrosive materiali, inserimento di corpi estranei nel unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.● Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare questo prodotto per aspirare detersivi, liquidi infiammabili, schegge di vetro, aghi, cenere di sigaretta, polvere umida, liquami, fiammiferi e altre sostanze e liquidi.
- Non utilizzare questo prodotto per assorbire piccole particelle come cemento, polvere di gesso o oggetti più grandi come palline di carta giocattolo, altrimenti potrebbe causare malfunzionamenti come il blocco dell'aspirapolvere e la bruciatura del motore
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, ad alte temperature o in ambienti pericolosi.
- Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione all'installazione del componente dell'elemento filtrante.
- Pulire regolarmente il sistema di filtraggio dell'aspirapolvere antiacari.
- Non versare o schizzare acqua o altri liquidi nel dispositivo per evitare di provocare un cortocircuito e bruciarlo.
- Quando l'aspirapolvere antiacari necessita di pulizia o manutenzione, spegnetelo e scollegatelo dall'alimentazione.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi per evitare danni al prodotto e lesioni personali.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura può superare i 50°C per un periodo prolungato.
- Questo prodotto non è un giocattolo e ai bambini è vietato giocarci.
- Durante l'uso, tenere le dita o altre parti del corpo lontane dalla spazzola rotante per evitare lesioni.
- Non tentare di smontare questo prodotto, poiché lo smontaggio non autorizzato invaliderà la garanzia.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione indicata sull'etichetta.

● Il cavo è rivestito e isola la corrente. Non posizionare oggetti sul cavo, poiché ciò potrebbe compromettere la funzione protettiva. Evitare di sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, in particolare in corrispondenza di prese e spine.

● Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Avvertenze

● Non smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni. ● Non modificare, riparare o rimuovere il prodotto senza la supervisione di un professionista. ● Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia. ● Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni o i meccanismi. ● Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.


Disclaimer

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per qualsiasi pericolo diretto, indiretto, punitivo, incidentale, speciale, conseguente alla proprietà o alla vita, per la conservazione impropria, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti.

Particolarità

- Comodità: rimozione degli acari in 5 fasi in un unico passaggio.
- Disinfezione: elimina fino al 99,9% di acari, batteri e virus utilizzando luce UV-C a onde corte e calore.
- Aspirazione potente: abbastanza potente da rimuovere acari, residui di pelle e polvere sottile.
- Ideale per materassi, cuscini, biancheria da letto, divani, rivestimenti, tappeti, ecc.
- Leggero: 2,3 kg, facile da manovrare.
- Design compatto: comodo da riporre e trasportare.

Panoramica del prodotto



1	Contenitore di raccolta della polvere	3	Potenza / modalità
2	Display	4	Maniglia
2.1	Modalità intelligente	5	Copertura della tazza del ciclone
2.2	Indicatore percentuale di acari	6	Pulsante di rilascio del contenitore della polvere
2.3	Indice degli acari	7	Serbatoio di aromi
2.4	Modalità Pat	8	Generatore di ultrasuoni
2.5	Indicatore di asciugatura per aria calda	9	Uscita aria calda
2.6	Indicatore di sterilizzazione UV-C	10	Spazzola rotante
2.7	Indicatore ad ultrasuoni	11	Luce UV-C
2.8	Indicatore di aroma	12	Coperchio del contenitore della polvere

PRECAUZIONI

- Prima di collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione, assicurarsi che la presa di corrente e il cavo di alimentazione del dispositivo siano

completamente asciutti e correttamente installati.

- Non prolungare il cavo di alimentazione con più prese.
- Sempre Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica se lasciato incustodito. Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio e il cavo siano in buone condizioni. Non utilizzare mai un apparecchio se il cavo è danneggiato.
- Non inclinare il dispositivo di oltre 30°. Oltre questo limite, la lampada UV potrebbe smettere di funzionare.
- Non guardare mai direttamente la lampada UV.
- Evitare l'esposizione del corpo ai raggi UV: sono dannosi per la pelle e gli occhi.
- Per un corretto funzionamento, assicurarsi che la parte inferiore della macchina sia completamente a contatto con la superficie del tessuto.
- Per i materiali delicati (come seta o cashmere), coprire con un panno di cotone prima della pulizia.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il tessuto sia liscio e senza fili allentati.
- Utilizzare la modalità Smart durante la pulizia di materiali in lattice, peluche o morbidi per evitare che la spazzola si inceppi.
- Un leggero odore proveniente dall'uscita dell'aria è normale durante il funzionamento.

Come usare


1. Pulsante di accensione: premere il pulsante (3) per accendere il dispositivo. Il display digitale mostrerà la funzione attiva e la spia di rimozione degli acari si illuminerà. Nota: tutte le funzioni principali (2.5 – 2.8) si attivano automaticamente durante il funzionamento e non possono essere disattivate singolarmente.

2. Commutazione modalità : premere brevemente il pulsante I/II (3) per passare da una modalità all'altra. Il dispositivo passa dalla modalità Smart alla modalità Pat, come indicato sul display (sezioni 2.1 e 2.4). Modalità Smart: regolazione intelligente della potenza; Modalità Pat: potenza continua allo stato massimo.

3. Utilizzo: posizionare il dispositivo sulla superficie del lettino e muoverlo avanti e indietro secondo necessità. Non esercitare pressione verso il basso. L'indicatore mostrerà lo stato di pulizia corrente.



4. Spegnimento: per spegnere il dispositivo e passare alla modalità standby, premere nuovamente il pulsante di accensione.

5. Smontaggio del contenitore di raccolta polvere: premere il pulsante di sgancio del contenitore di raccolta polvere e rimuoverlo. Rimuovere il coperchio del contenitore di raccolta polvere. Al momento del rimontaggio, allineare la sporgenza sul coperchio con la cavità sul contenitore di raccolta polvere e chiudere saldamente il coperchio.



Pulizia e manutenzione

1. Spegnerne il dispositivo e scollegarlo prima di pulirlo.
2. Rimuovere il contenitore di raccolta della polvere. Estrarre il filtro dal contenitore ciclonico e svuotare eventuali detriti in un cestino. Se necessario, sciacquare il contenitore con acqua pulita e lasciarlo asciugare completamente prima di rimontarlo.
3. Rimuovere il panno filtrante dalla camera del ciclone. Picchiettare delicatamente per rimuovere la polvere, quindi risciacquare con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente all'aria. Non utilizzare una spazzola, poiché potrebbe danneggiare il filtro.
4. Assicurarsi che tutti i componenti del filtro siano completamente asciutti prima di reinstallarli.
5. Per pulire la spazzola rotante, far scorrere i blocchi della piastra inferiore come mostrato nell'immagine per sbloccare la piastra inferiore.
6. Rimuovere la piastra inferiore e la spazzola rotante e pulire la spazzola rotante. Rimontare la spazzola rotante dopo che è completamente asciutta.
7. Ribloccare la piastra della spazzola rotante per tornare a funzionare in sicurezza.




Dopo la pulizia, conservare il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato, fuori dalla portata dei bambini. Ripetere la pulizia dopo ogni utilizzo.

Intensità dell'aroma

Selezionare l'intensità dell'aroma ruotando il contenitore su O / I / II.

- O - intensità minima dell'aroma
- I - leggera intensità aromatica
- II - massima intensità aromatica



La pastiglia Aroma può produrre un profumo gradevole per circa 40 ore di utilizzo del dispositivo. Dopo questo periodo, la pastiglia Aroma deve essere sostituita.

Sostituzione della linguetta dell'aroma

1. Spegnerne la macchina e ruotare il contenitore degli aromi in senso antiorario per rimuoverlo dalla macchina.
2. Ruotare il coperchio del contenitore degli aromi in senso antiorario per aprirlo.
3. Inserire il blocco aromatico nel contenitore e chiudere bene il coperchio.

Errori comuni e analisi

Sintomi	Analisi delle cause	Risolvente
Impossibile avviare	Bassa potenza	Ricollegare e riavviare
	Avviare senza premere il tasto ON/standby/Gear	Premere nuovamente il tasto on/standby/marcia per avviare il dispositivo
L'aspirazione del dispositivo diventa più piccola	Il contenitore di raccolta della polvere è pieno	Pulisci il contenitore di raccolta della polvere
	Il filtro è bloccato dalla spazzatura	Pulisci il filtro
	La porta di aspirazione del dispositivo è bloccata	Pulire l'ostruzione nella porta di aspirazione
La lampada UV non funziona	I due rulli sotto la macchina non toccano contemporaneamente la superficie dell'oggetto.	Posizionare la macchina sull'oggetto e assicurarsi che entrambi i rulli siano compressi
	I due rulli sotto la macchina sono bloccati e non riescono a muoversi liberamente.	Pulisci i rulli per assicurarti che entrambi i rulli possano muoversi liberamente su e giù
La spazzola rotante smette improvvisamente di funzionare	La spazzola rotante è avvolta da corpi estranei.	Estrarre la spazzola rotante quando necessario e pulirla prima dell'uso.
Display digitale anomalo per gli acari della polvere	L'ingresso di aspirazione è bloccato da corpi estranei.	Pulire l'ingresso di aspirazione.
C'è un odore di bruciato durante l'uso	Dopo un uso prolungato, il motore si surriscalda.	Interrompere l'uso della macchina, rimuovere l'ostruzione e attendere due ore prima di riutilizzarla.

Specificazioni tecniche

Potenza nominale	700W
Potenza di aspirazione	15 W (15000 pa)
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	4,5 metri
Capacità di raccolta della polvere	500 ml
portata d'aria	1,5 m³/min
Tipo di filtro	Filtro HEPA
Aria calda	< 60 °C
Lunghezza d'onda UV	285 nm
Uscita UV	6,5 V
Durata della lampada UV	circa 3.000 ore
Volume	<70 dB (funzionamento silenzioso)
Materiale	ABS, Alluminio, Rame, PP, Acciaio
Peso e dimensioni	2,3 kg / (L) 32,9 x (P) 27,2 x (A) 18,8 cm
Contenuto della confezione	Aspirapolvere Mite Pro LX-070, 2 capsule Aroma, manuale d'istruzione

Supporto

Numero di telefono di servizio per l'assistenza tecnica: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

In caso di anomalie e incidenti, contattare: **gpsr@technaxx.de**

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura tipo LX-070 Prod. ID.:5348 è conforme alla Direttiva 2014/35/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.technaxx.de/reseller

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio in base alla tipologia al momento dello smaltimento.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti nella raccolta differenziata dei materiali riciclabili.



Smaltimento di apparecchiature obsolete (vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Germania

Aspirapolvere antiacaro Pro LX-070