

Technaxx® Gebruiksaanwijzing

Elektrische luchtblazer en stofzuiger Pro 160W

TX-293

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om producten te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Funcities

- Krachtige motor van 160 W
- Perfect voor een grondige reiniging van fijn stof op computers, toetsenborden, banken en auto's
- Stofbak voor het opzuigen van kruidels
- Traploze snelheidsregeling
- 5 opzetstukken voor verschillende toepassingen van de blazer

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid



Verwijdering van de verpakking. Sorteer de verpakkingsmaterialen op soort bij verwijdering. Karton moet bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor de inzameling van recyclebaar materiaal.




Verwijdering van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recycleerbare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! Elke consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Technische specificatie

Lucht-/winddruk	6,5 kPa / 165 g (max.)
Stroom	160 W
Snelheid	130.000 tpm
Werkspanning	6,0-8,4 V
Batterij capaciteit	2500 mAh / 7,4 V
Oplaadingang	DC 5 V / 2 A (USB Type C-poort)
Laadtijd	Ongeveer. 3,5 uur
Looptijd	Tot 120 min
Geluidsniveau	<90dB
Werktemperatuur	0-60°C
Materiaal	ABS
Gewicht / Afmetingen	232 gram / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm
Pakketinhoud	Elektrische luchtblazer en stofzuiger Pro TX-293, 5 mondstukken, vacuüm cup, oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Productoverzicht



Sproeiers



Universeel defleren / stofborstel / bed / speelgoedopblazen

Vacuüm

- Bevestig de zuignapadapter (1) aan de achterkant om kruidels en kleine/lichte onderdelen op te zuigen.
- Houd de aan/uit-knop (3) ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Verschuif de vermogensregelaar om de luchtstroom aan te passen.
- Om te stoppen schuift u de aan/uit-regelaar (2) omlaag
- Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop (3) ingedrukt te houden.
- Draai de vacuümadapter met de klok mee om de cup te openen en schoon te maken.

Blazen

- Bevestig het meest geschikte opzetstuk aan de voorkant om indien nodig op te blazen of schoon te maken.
- Houd de aan/uit-knop (3) ingedrukt om het apparaat in te schakelen en schuif de aan/uit-knop (2) omhoog om de luchtstroom aan te passen.
- Om te stoppen schuift u de aan/uit-knop (2) omlaag
- Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop (3) ingedrukt te houden.

Opladen

- Steek het ene uiteinde van de willekeurig meegeleverde USB-kabel in een voedingsadapter (DC5V/2A of hogere stroomadapter, niet bijgevoegd) en steek het andere uiteinde in de TYPE-C oplaadinterface van het apparaat om het opladen te starten.

- De vier indicatielampjes gaan branden tijdens het opladen, de indicatielampjes branden constant nadat ze volledig zijn opgeladen.

LET OP!

- Niet gebruiken als haardroger.
- Houd uw haar uit de buurt van de luchtinlaat. Ze kunnen erin gezogen worden en ernstige verwondingen veroorzaken.
- Niet langer dan 10 minuten onafgebroken gebruiken.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in terechtkomen.
- Houd de luchtuitlaat en -inlaat schoon.
- Grijp niet in de luchtuitlaat of luchtinlaat.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Blijf uit de buurt van brandbare en explosieve materialen.
- Niet in vuur werpen – het apparaat zal ontploffen vanwege de ingebouwde batterij.

Veiligheidsinstructies

- Neem de veiligheidsinstructies in acht tijdens het gebruik.
- Elke wijziging of aanpassing van het product heeft invloed op de veiligheid van het product. Let op letselgevaar!
- Vanwege het hoge vermogen kan het apparaat warm worden.
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Ga voorzichtig met het product om. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ondersteuning

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf de Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**
De supporthotline is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur.

Reiniging en onderhoud

- Was het filter en de stofbak onder stromend water. Laten drogen voor het volgende gebruik.
- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers kan sijpelen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland