

TrendGeek® * Návod k obsluze

Bluetooth Gamepad TG-126


Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.technaxx.de/** (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.




Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.
Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Funkce

- Bluetooth 3.0
- Bluetooth dosah až 10m
- 30 dní v pohotovostním režimu (plné nabití)
- 10 hodin nepřetržitého přehrávání
- Připojení k počítači pomocí rozhraní Bluetooth nebo kabelu Micro-USB
- Připojení k herní konzoli PS3 pomocí kabelu Micro-USB

POZNÁMKA: Pokud váš počítač nemá vestavěný Bluetooth, potřebujete ke spojení zařízení s počítačem Bluetooth-Dongle.

Přehled produktu



Specifikace


Bluetooth	Verze 3.0
BT rozsah vysílání	2.4 GHz
BT max. vysílaný výstupní výkon	2.5 mW
Rozsah Bluetooth	Až 10 metrů
Kompatibilita	Win7, Win8, Win10, PS3
Spojení	Micro-USB / Bluetooth / Bluetooth-Dongle (není součástí)
Hmotnost/rozměry	206g / (D)17.5 x (Š)13.6 x (V)6.6cm
Napájení	Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie 380mAh
Doba nabíjení	~1-2 hodiny
Baterie pohotovostní režim	30 dní (plně nabitá)
Doba přehrávání	Až 10 hodin nepřetržitého přehrávání
Obsah balení	TrendGeek TG-126, Micro-USB cable, uživatelská příručka

Nabíjení a funkce spánku




Připojte zařízení pomocí zařízení Micro-USB k rozhraní USB vašeho počítače. Nyní se zařízení nabíjí. Čtyři kontrolky LED blikají současně. Po dokončení nabíjení zhasnou kontrolky. Když je stav baterie na nízké úrovni, indikátory LED blikají rychle. Zařízení se přepne do režimu spánku, pokud se nepoužívá během 5 minut. Stiskněte tlačítko napájení / párování na dvě sekundy, abyste zařízení znovu zapnuli.

Připojte k herní konzoli PS3 pomocí kabelu Micro-USB



Stiskněte tlačítko Start (zahájit) na zařízení a připojte jej k portu USB konzoly prostřednictvím kabelu USB. Indikátor LED svítí.

Připojte počítač Windows pomocí kabelu Micro-USB



Stiskněte tlačítko Start (zahájit) na zařízení a připojte jej k rozhraní USB počítače prostřednictvím kabelu USB.

Připojte k počítači pomocí Bluetooth

1. Stiskněte a držte tlačítko nabíjení/párování + X na dvě sekundy, dokud kontrolka LED nerozsvítí. Zařízení je nyní v režimu párování. **Poznámka: (Pokud má váš počítač funkci Bluetooth, přejděte ke kroku 4)**
2. Do USB rozhraní počítače vložte Bluetooth-Dongle (není součástí dodávky) s verzí Bluetooth 3.0 (nebo vyšší).
3. Po úspěšné instalaci ovladače Bluetooth-Dongle se v pravém dolním rohu obrazovky počítače zobrazí symbol Bluetooth.
4. Pohybuje myší na symbol Bluetooth, klikněte pravým tlačítkem a vyberte «Add device (přidat zařízení)».

5. Po výběru «Add device (přidat zařízení)» můžete vyhledat TG-126 v seznamu Bluetooth a kliknout na něj levým tlačítkem myši.
6. Klikněte «next (další)» myší a vyberte «Do not use the code to match (tento kód nepoužívejte ke spárování)» Kód nepoužívejte k odpovědi. Po potvrzení bude automaticky přidán. Počítač ukazuje, že je zařízení připojeno. Po připojení svítí indikátor LED. Zařízení je nyní připraveno k použití.

Pokyny

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a nikoliv pro komerční účely.
- Toto zařízení používejte pouze podle popisu v tomto návodu k obsluze.
- Neumísťujte žádnou část tohoto zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
- Neobsluhujte zařízení s mokřýma rukama.
- Pro odpojení kabelu, vždy vytáhněte ze zásuvky. Netahejte za kabel.
- Nenechávejte napájecí kabel na okraji stolu nebo pracovní plochy.
- Zamezte kontaktu s horkými povrchy.
- Chraňte jej před zdroji tepla aby nedošlo k deformaci plastových částí.

Bezpečnostní pokyny

- Přestavba nebo změna zařízení zhoršuje bezpečnost produktu.
- Všechny úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí provádět výrobce nebo osoby výslovně zmocněné výrobcem.
- Nikdy neotvírejte výrobek sami. Nikdy neprovádějte opravy sami!
- Manipulujte se zařízením opatrně. Může být poškozen nárazy, údery nebo dokonce pádem z nízké výšky.
- Výrobek uchovávejte mimo vlhkost, vlhkost a extrémní teplo.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.
- Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Nikdy neohřívejte baterii nad 60°C a nezahazujte ji do ohně! Nebezpečí výbuchu / nebezpečí požáru!
- Nezkratujte baterii.
- Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyhněte se pádu, nárazu, ohýbání, zkroucení nebo řezání baterie.
- Pokud se baterie přehřívá, okamžitě ukončete nabíjecí proces. Baterie, která se během nabíjení přehřívá nebo deformuje, je vadná a neměla by se používat.
- Nikdy nenechte baterii úplně vybit, protože se tím zkracuje její životnost.
- Pokud je třeba baterii uložit, doporučuje se, aby byla uložena s výši 30% nabití. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo. Ideální skladovací teplota: 10–20°C.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.