Technaxx® * Instrukcja obsługi

Adapter podróżny TX-358

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Model: TX-358 Nr artykułu:5355; 08/2025

Spis treści

Niebezpieczeństwo! 2
Ostrzeżenia 2
Przestroga 3
Wyłączenie odpowiedzialności... 3
Cechy 3
Opis produktu 4
Zgodne gniazdka..... 4
Urządzenia 2-biegunowe..... 5
Urządzenia USB..... 5
Jak używać adaptera..... 5
Wymiana bezpiecznika..... 7
Kompatybilne kraje..... 7
Dane techniczne..... 9
Wsparcie**Fehler! Textmarke nicht definiert.**
Konserwacja i pielęgnacja **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
Deklaracja zgodności 10
Utylizacja 10

⚠ Niebezpieczeństwo!

● Nie otwierać urządzenia ani nie używać go dalej, jeśli ulegnie uszkodzeniu.

● Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. ● Nie próbować samodzielnie serwisować ani naprawiać produktu. Wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanym specjalistom.

Ostrzeżenia

● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. ● Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. ● Chronić produkt przed brudem, wilgocią i przegrzaniem oraz używać go wyłącznie w suchych pomieszczeniach. ● Nie upuszczać produktu i nie narażać go na silne wstrząsy. ● Nie używać produktu poza limitami mocy podanymi w specyfikacji. ● Nie modyfikować urządzenia w żaden sposób. Powoduje to utratę gwarancji. ● Nie używać dalej urządzenia, jeśli widoczne są na nim uszkodzenia. ● Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. ● Ten produkt, podobnie jak wszystkie urządzenia elektryczne, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci! ● Nie używać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników lub innych źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym. ● Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. ● Używać produktu wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych. ● Nie używać produktu w miejscach, w których użycie urządzeń elektronicznych jest zabronione. ● Nie używać produktu w wilgotnym otoczeniu i unikać zachlapania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani go używać. ● Nie pozwalać dzieciom bawić się plastikowymi torebkami, foliami ani drobnymi elementami. ● Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia! ● Zawsze odłączać produkt od sieci elektrycznej, gdy nie jest używany. ● Nie używać w wilgotnym otoczeniu.

● Gniazdko jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia, która zwykle nie przekracza 0°C, ale okazjonalnie osiąga 40°C. ● Nie łączyć adapterów szeregowo, jeden za drugim. ● Nie używać w stanie zakrytym.

Przestroga

● Zawsze odłączać adapter od gniazdka, gdy nie jest używany.
● Ten produkt nie przetwarza napięcia (AC-AC), aby uniknąć możliwego uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Przed użyciem adaptera należy upewnić się, że gniazdko, z którego zamierzasz korzystać, ma odpowiednie napięcie dla Twojego urządzenia.
● Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem.
● Długość kabla USB powinna być mniejsza niż 3 m.
● Adapter podróżny jest przeznaczony wyłącznie do użytku tymczasowego i nie wolno go używać na stałe.
● Nie wolno wkładać adaptera do innego adaptera.
● Brak uziemienia – ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z urządzeniami bez uziemienia lub z podwójną izolacją.


Wyłączenie odpowiedzialności

● W żadnym wypadku firma Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe zagrożenie, szkody w mieniu lub zagrożenie życia, niewłaściwe przechowywanie, wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania jej produktów lub z nimi związane.

Cechy

● Kompatybilny z gniazdkami w USA, Australii, Wielkiej Brytanii i UE
● Nadaje się do podróży po całym świecie
● Zawiera porty USB-A i USB-C (łącznie 12W)
● Regulowany suwak adaptera do różnych krajów
● Kompaktowa i lekka konstrukcja dla wygody podróżowania
● Funkcja bezpieczeństwa przełącznika zapewnia, że pod napięciem jest tylko jedna wtyczka
● Wymienny bezpiecznik zwiększający bezpieczeństwo
● Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu działaniu

Opis produktu




1	Gniazdo wielokrotne	2	Wtyczki US/AUS/UK/EU
3	Wskaźnik LED	4	Port USB-A
5	Port USB-C		

Wskaźnik LED


LED świeci światłem ciągłym	LED nie świeci
Normalna praca	1. Możliwe przeciążenie. Odłącz jedno urządzenie i ponownie sprawdź wskaźnik LED. 2. Bezpiecznik

Zgodne gniazdka

1. Adapter przyjmuje wtyczki typu A, B, C, D, E, F, G, I, O.




2. Adapter można podłączać do gniazdek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O.



Urządzenia 2-biegunowe

Produkt nadaje się do użytku z większością urządzeń elektronicznych o mocy do 2500W przy 250V i 1000W przy 100V. Można go używać z wieloma urządzeniami, takimi jak: laptopy, małe podróżne suszarki do włosów, podróżne żelazka, wentylatory elektryczne, lampki stołowe, golarki elektryczne itp.
Przed podłączeniem sprawdź te informacje w karcie charakterystyki lub na tabliczce znamionowej urządzenia.



Urządzenia USB

Aparat fotograficzny, smartfon, tablet, przenośna konsola do gier, głośnik Bluetooth, powerbank itp.







Jak używać adaptera

Adapter podróżny można dobrać do gniazdek we wszystkich krajach. Funkcja bezpieczeństwa przełącznika zapewnia, że pod napięciem jest tylko jedna wtyczka.


Uwaga:

1. Upewnij się, że przycisk wraca do pozycji wyjściowej po wypchnięciu i

wsunięciu do dołu. Jeśli przycisk nie wraca do pozycji wyjściowej, oznacza to, że wtyczka nie została wsunięta na miejsce, co wpłynie na prawidłowe użytkowanie.
2. Za pomocą suwaka można używać jednocześnie tylko jednego typu wtyczki, pozostałe styki są automatycznie blokowane.

 USA	Lekko naciśnij przycisk i przesuń go całkowicie w dół, aby wysunąć wtyczkę USA, jak pokazano. Upewnij się, że styki są ustawione równolegle. Chowanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „USA”, aby go zwolnić, i dalej ciągnij w górę, aż wtyczka zostanie całkowicie wsunięta, a następnie zwolnij przycisk – przycisk wróci do pozycji wyjściowej i zablokuje wtyczkę.
 Australia / NZ	Lekko naciśnij przycisk i przesuń go całkowicie w dół, aby wysunąć wtyczkę AUS, jak pokazano. Upewnij się, że styki są ustawione równolegle. Chowanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „AUST”, aby go zwolnić, i dalej ciągnij w górę, aż wtyczka zostanie całkowicie wsunięta, a następnie zwolnij przycisk – przycisk wróci do pozycji wyjściowej i zablokuje wtyczkę.
 United Kingdom	Lekko naciśnij przycisk i przesuń go całkowicie w dół, aby wysunąć wtyczkę UK, jak pokazano. Wyciągnij izolowany bolec uziemiający z obudowy. Chowanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „UK”, aby go zwolnić, i dalej ciągnij w górę, aż wtyczka zostanie całkowicie wsunięta, a następnie zwolnij przycisk – przycisk wróci do pozycji wyjściowej i zablokuje wtyczkę.
 EUROPE	Lekko naciśnij przycisk i przesuń go całkowicie w dół, aby wysunąć wtyczkę EUROPEJSKĄ, jak pokazano. Upewnij się, że styki są ustawione równolegle. Chowanie wtyczki: naciśnij i przytrzymaj przycisk „EUROPE”, aby go zwolnić, i dalej ciągnij w górę, aż wtyczka zostanie całkowicie wsunięta, a następnie zwolnij przycisk – przycisk wróci do pozycji wyjściowej i zablokuje wtyczkę.

Wymiana bezpiecznika



1. Wyjmij ❶

2. Można również założyć nowy bezpiecznik.
Standard: 240Vac 10A, 6,3x25,4 mm, z atestem BS1362.

Uwagi:

1. Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć wszystkie urządzenia.
2. Sprawdź, czy z podłączonego urządzenia nie wypłynęła woda przy podanej mocy znamionowej.
3. Sprawdź, czy produkt nie jest mokry i czy nie wypłynęła z niego woda.

Kompatybilne kraje

Wtyczka EU				
Albania	Wyspy	Grecja	**M**acedonia	Portugalia
Algieria	Normandzkie	Grenlandia	Madagaskar	Rumunia
Angola	Chile	Gwadelupa	Madera	**R**osja
Argentyna	Komory	Gwinea	Mali	Rwanda
Austria	Kongo	Gwinea Bissau	Martynika	**S**enegal
Azory	Chorwacja	**W**ęgry	Mauretania	Somalia
Baleary	Wybrzeże Kości	**I**slandia	Mauritius	Hiszpania
Bangladesz	Słoniowej	Indie	Monako	Sudan
Belgia	Cypr	Indonezja	Maroko	Surinam
Boliwia	**D**ania	Iran	Mozambik	Szwecja
Bośnia	Dżibuti	Irak	Mjanma	Szwajcaria
Brazylia	**E**gipt	Izrael	**N**epal	Syria
Bułgaria	Salwador	Włochy	Holandia	**T**ajlandia
Burkina Faso	Gwinea	**K**azachstan	Niger	Togo
Burundi	Równikowa	Korea	Norwegia	Tunezja
Kamerun	Erytrea	Kuwejt	**O**man	Turcja

Wyspy Kanaryjskie Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska	**W**yspy Owcze Finlandia Francja **G**abon Niemcy Gibraltar	**L**aos Liban Litwa Luksemburg	Oman Pakistan **P**aragwaj Peru Filipiny Polska	**U**rugwaj **W**ietnam **Z**ambia
Wtyczka AUS				
Samoa Amerykańskie Argentyna Australia	**C**hiny **S**alwador **F**idżi **G**watemala	**K**iribati **N**auru Nowa Zelandia **P**anama	Papua-Nowa Gwinea **S**aint Vincent	**T**adżykistan Tonga **U**rugwaj
Wtyczka USA				
Samoa Amerykańskie Anguilla Antyle Aruba **B**ahamy Bangladesz Barbados Bermudy Boliwia Brazylia	**K**ambodża Kanada Kajmany Chiny Kolumbia Kostaryka Kuba **E**kwador Salwador **G**uam	Gwatemala Gujana **H**aiti Honduras **J**aponia Jamajka **L**aos Liban Liberia **M**alediwy Meksyk	Mikronezja Montserrat **H**olandia Nikaragua Niger **O**kinawa **P**anama Peru Filipiny Portoryko **S**aint Vincent	Arabia Saudyjska **T**ahiti Tajwan Tajlandia Stany Zjednoczone **W**enezuela Wietnam Wyspy Dziewicze (USA i Wielka Brytania) **J**emen
Wtyczka UK				
Bahrajn Bangladesz Belize Botswana Brunei **K**amerun Wyspy Normandzkie	**S**alwador **G**hana Gibraltar Grenada Gwatemala Gujana **H**ongkong	Wyspa Man **J**ordania **K**uwejt **L**iban **M**akau Malawi Malezja	Mauritius Mjanma Nigeria **K**atar **S**aint Lucia Saint Vincent Arabia Saudyjska	**T**anzania **U**ganda Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania **W**ietnam **J**emen

Cypr **D**ominika	**I**rak Irlandia	Malediwy Malta	Seszele Sierra Leone Singapur	**Z**ambia Zimbabwe

Dane techniczne

Parametry znamionowe	100-250V~10A maks., 2500W maks.
Maks. moc wyjściowa AC	100V do 1000W, 250V do 2500W
Wejście	100-250V~ ,50-60Hz, 0.5A
Wyjście USB	5.0V/2.4A (łącznie), maks. 2.4A na port
Całkowite wyjście DC	12W
Temperatura pracy	0 ~ 40C°
Materiał	PC
Waga / Wymiary	124g / (D) 5,5 x (S) 5,5 x (W) 6,5 cm
Kompatybilność	Wtyczki US/AU/UK/EU
Zawartość opakowania	Adapter podróżny TX-358, Instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**
(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.
Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:
●Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
●Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
●Używania w deszczu lub w wodzie.
●Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie typu TX-358 Prod. ID.:5355 jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja

Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.
Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybutor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Adapter podróżny TX-358