

LifenaXX® Instrukcja obsługi


Elektryczny otwieracz do wina i zestaw do konserwowania LX-064

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt. Naładuj przed pierwszym użyciem.

- Elektryczny otwieracz do wina 2 w 1 z pompą próżniową
- Praktyczna stacja do przechowywania i ładowania
- Kompleksowe rozwiązanie do otwierania, nalewania, napowietrzania i konserwowania wina

Przegląd produktu



Specyfikacje techniczne

Moc	25 W
Bateria	3,7 V / 300 mAh ; wielokrotnego ładowania
Czas ładowania	2,5 godziny

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Moc ładowania	5 V / 2 A
Tworzywo	TPE / PMMA / Silikon / ABS / Metal
Wymiary	24,5 x 5 x 5 cm; podstawa 13,6 x 9,7 x 13,3 cm
Zawartość pakietu	elektryczny otwieracz do wina, obcinacz folii, napowietrzacz i nalewak do wina, 2 korki, stacja ładująca, kabel ładujący, instrukcja obsługi

Montaż stacji

Połącz ze sobą dwie części podstawy i dociśnij, aby je zablokować.

Instrukcje ładowania

Ładowanie za pomocą podstawy ładującej

1. Umieść otwieracz na stacji ładującej.
2. Podłącz kabel ładujący za pomocą adaptera (5V/2A) i podłącz go z tyłu stacji ładującej.

Bezpośrednio naładuj

1. Podłącz kabel ładujący bezpośrednio do otwieracza.
2. Podłącz drugi koniec do źródła zasilania (5V/2A).

Kontrolka zaświeci się podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu. **Uwaga:** Odłącz kabel ładujący po naładowaniu akumulatora.

Jak używać otwieracza do wina

Wytnij folię:

Umieść obcinacz folii na szyjce butelki i obracaj w lewo i prawo, aby odciąć folię. **UWAGA:** Ostre ostrza!

Umieść otwieracz:

Trzymaj butelkę jedną ręką, a otwieracz drugą. Umieść dolny koniec otwieracza na szyjce butelki, upewniając się, że pozostaje on w pozycji pionowej i wyśrodkowany.

Wyciąganie korka z butelki:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciągania. Lekko naciśnij otwieracz w dół, a korek zostanie automatycznie wyciągnięty. Po całkowitym wyciągnięciu otwieracz zatrzyma się automatycznie.

Wyjmij korek z otwieracza:

Naciśnij przycisk cofania, aby wyjąć korek z otwieracza.

Uwaga: Produkt nadaje się do korków o średnicy 20-24 mm i wysokości 44 mm. Upewnij się, że butelka wina i otwieracz są mocno trzymane. Prawidłowe ustawienie jest konieczne do łatwego wyjmowania korka.

Jak używać napowietrzacza i nalewaka do wina

1. Włóż napowietrzacz i nalewak do szyjki butelki.
2. Przechyl butelkę, aby wlać wino przez napowietrzacz.

Uwaga: Ten produkt nadaje się do butelek wina o średnicy wewnętrznej od 17,5 mm do 19,5 mm. Nie zakrywaj otworu na napowietrzaczu, aby zapewnić prawidłowe napowietrzanie i nalewanie.

Jak używać elektrycznej pompy próżniowej

1. Włóż korek do szyjki butelki.
2. Umieść pompę próżniową mocno na korku. Naciśnij i przytrzymaj pompę przy korku, aż powietrze zostanie wypompowane. Pompa zatrzyma się automatycznie po zakończeniu.
3. Zaznacz datę zamknięcia na korku, przekręcając pierścień zewnętrzny do pozycji, w której ustawiona jest bieżąca data.
4. Aby zapewnić najlepszą konserwację, przechowuj butelkę w szafce na wino lub w lodówce (zalecane spożycie w ciągu 7 dni). Aby ponownie otworzyć, naciśnij zawór, by otworzyć uszczelkę, a następnie usuń korek.

Uwaga: Nadaje się do butelek wina o średnicy wewnętrznej 18-19 mm. Nie przechowuj butelek wina poziomo podczas używania korka.

UWAGA

- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. • Nigdy nie wkładaj rąk do obracającego się korkociągu. RYZYKO USZKODZENIA!
- Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Nie wrzucać do ognia – wbudowany akumulator może eksplodować.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Wszelkie modyfikacje lub zmiany produktu wpłyną na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko obrażeń! • Wszelkie zmiany i naprawy produktu lub jego akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta. • Nigdy nie otwieraj produktu bez upoważnienia. • Nigdy nie wykonuj napraw samodzielnie! • Obchodź się z produktem ostrożnie. Może on zostać uszkodzony w wyniku potrząsania lub upadku z małej wysokości. • Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach. • Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

Wsparcie

Numer telefonu do pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Darmowy e-mail: **support@technaxx.de** Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść sprzęt wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. • Upewnij się, że woda nie przedostanie się do wtyczek. Wniknięcie wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Pierścień Konrada-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy