

LifenaXX® Gebruiksaanwijzing

Thermische etikettenprinter LX-048

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Kenmerken

- Inktvrije printtechnologie
- Milieuvriendelijk – geen cartridge
- Draagbare labelprinter
- App-gebaseerde tool voor het maken van labels
- Lange batterijvermogen
- Inclusief zelfklevend label

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid

Verwijdering van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen op type bij verwijdering. Gooi karton en karton weg bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor inzameling van recyclebare materialen.

Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer kunnen worden gebruikt, gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden. * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.


Technische specificatie

Afdruktype	Thermisch afdrukken
Afdrukbreedte	12mm
Verbruiksbreedte	15mm
Diameter rol	35mm
Batterij	1200 mAh Lithiumbatterij
Werkijd	Medium densiteit tot 1000 etiketten
Oplaadtijd	2-3 uur

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Invoer	5V / 1A
Oplaadpoort	USB-C
Werktemperatuur	10-40 °C
Gewicht / Afmetingen	128 g / 90x74x35,6mm
Inhoud van het pakket	Printer, thermisch zelfklevend etiket, oplaadkabel, gebruiksaanwijzing

Productoverzicht



Opladen

•Steek het ene uiteinde van de willekeurig meegeleverde USB-kabel in een stroomadapter (DC5V/1A of hogere stroomadapter, niet meegeleverd) en steek het andere uiteinde in de TYPE-C-oplaadinterface van het apparaat om te beginnen met opladen.

•Het blauwe indicatielampje knippert tijdens het opladen, het indicatielampje gaat branden wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

APP downloaden

Scan de QR-code hiernaast of zoek naar "iLabel" in de APP Store / Google Play om het te downloaden:



Compatibiliteit - Android 8.0 of hoger en iOS12.0 of hoger

APP-verbinding

Schakel de Bluetooth van de telefoon en de APP in. Laat de applicatie toegang krijgen tot de telefoonmedia. Kies vervolgens het bijbehorende model en maak verbinding.


Let op: De APP scant automatisch. Het apparaat moet ingeschakeld zijn.

Labels creëren

De APP heeft een tool om allerlei verschillende content te creëren. Selecteer de juiste stickerlengte om de beste kwaliteit te krijgen. De voorinstelling van 30 mm is correct voor aangekoppelde stickers. Labels kunnen met één klik worden opgeslagen en afgedrukt. Ook kunnen doorlopende labels worden gemaakt, bijvoorbeeld serienummers etc.

Thermisch papier vervangen

Open het thermisch papiercompartiment door 7 naar onder te drukken. Vervang het papier met de sticker naar boven. Let op: Rol kan maximaal 35 mm in diameter zijn.



ATTENTIE

- Grijp niet in de snijbladen. Letselgevaar!
- Raak de printkop niet aan. Verbrandingsgevaar!
- Zorg dat het niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Gooi het niet in het vuur, het zal ontploffen vanwege de ingebouwde batterij.
- Houd het apparaat schoon.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Verwijderd houden van brandbare en explosieve stoffen.

Veiligheidsinstructies

- Neem de veiligheidsinstructies in acht tijdens gebruik.
- Elke wijziging of verandering van het product zal de veiligheid van het product beïnvloeden. Let op, risico op letsel!
- Behandel het product voorzichtig. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Niet gebruiken in stoffige ruimtes.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**
*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Reiniging en onderhoud

•Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. •Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers kan sijpelen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat vergroot het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland