


Technaxx[®] * Manual del usuario

Lámpara de cuello de botella LU-010*011*012*013

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de instrucciones y la información de seguridad incluida.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con este aparato.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o en caso de transferencia del producto. Guarde también los accesorios originales que acompañan al aparato. Para reclamaciones de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

Disfruta de tu producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de internet más conocidos.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Asegúrese de utilizar la versión más reciente del manual, disponible en el sitio web del fabricante.

Tabla de contenido

Consejos	2	Especificaciones técnicas	6
Instrucciones de seguridad	2	Soporte Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Advertencias	4	Cuidado y mantenimiento	6
Descargo de responsabilidad ...	4	Declaración de conformidad	6
Carga de batería	4	Disposición Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Contenido del paquete	5		
Mantenimiento	5		
Limpieza del producto	5		

Consejos

● Utilice el producto únicamente para los fines para los que fue diseñado. función● Evite dañar el producto. Los siguientes casos pueden provocarlo: uso de voltaje incorrecto, accidentes (incluidos el contacto con líquidos o humedad), uso indebido o abuso del producto, Instalación defectuosa o inadecuada, Problemas en la red eléctrica, incluidos picos de tensión o descargas eléctricas, manipulación o modificación del producto por personas que no sean el personal de servicio autorizado, exposición a materiales corrosivos o sustancias anormales, inserción de objetos extraños en la unidad utilizada, uso con accesorios no previamente aprobados.● Consulte y siga todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

Instrucciones de seguridad

- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.
- No deje los materiales de embalaje tirados.
- Estos podrían convertirse en un juguete peligroso para los niños.
- Si tiene alguna pregunta que no pueda resolverse con este manual, comuníquese con nuestro servicio técnico o personal especializado.
- Deje los trabajos de mantenimiento, ajuste o reparación únicamente a especialistas o talleres autorizados.
- Manipule el producto con cuidado. Impactos, golpes o caídas, incluso desde baja altura, pueden dañarlo.
- No someta el producto a esfuerzos mecánicos.
- Proteja el producto de temperaturas extremas, impactos fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- Evite la exposición a alta humedad o contacto con agua.
- Proteja el producto de la luz solar directa.
- Si tiene dudas sobre el funcionamiento, la seguridad o la conexión del producto, consulte a un especialista.

● Si el producto ya no puede funcionar de manera segura, retírelo de servicio y protéjalo contra un uso accidental. NO intente reparar el producto usted mismo. El funcionamiento seguro deja de estar garantizado si el producto:

- presenta daños visibles,
- ya no funciona correctamente,
- ha estado almacenado durante un largo período en condiciones ambientales desfavorables, o
- ha sido sometido a un estrés de transporte significativo.

● La batería está instalada de forma permanente en el producto y no puede reemplazarse. ● Nunca dañe la batería.

● Los daños en la carcasa de la batería pueden provocar explosiones e incendios. ● Los contactos/conexiones de la batería no deben cortocircuitarse. ● No arroje la batería ni el producto al fuego. ● Existe riesgo de explosión e incendio.

● Cargue la batería regularmente incluso cuando el producto no esté en uso. La tecnología de batería utilizada permite cargar sin descarga previa.

● Nunca deje la batería del producto desatendida mientras se carga.

● Coloque el producto sobre una superficie resistente al calor mientras se carga. Es normal que se caliente ligeramente durante este proceso. ● No mire directamente a la luz ●. No mire directamente al haz de luz ni utilice instrumentos ópticos para observarlo. ● Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas. ● El producto solo debe funcionar con el voltaje descrito en el panel interior. ● No coloque el producto sobre una superficie inestable. La unidad podría dañarse o ni utilice instrumentos ópticos para observarlo. Cualquier conexión eléctrica debe realizarse únicamente según las instrucciones del fabricante o siguiendo indicaciones autorizadas por el mismo. ● El cable está revestido y aislado para garantizar la seguridad eléctrica. No coloque objetos sobre el cable y evite tensiones excesivas, especialmente en tomas y enchufes, para mantener su función protectora.

● Para desconectar el enchufe, tire siempre del enchufe y no del cable, ya que de lo contrario el cable podría dañarse. ● No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores ni ningún otro cableado, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. ● No introduzca objetos en las aberturas de la unidad. En algunos puntos circula corriente eléctrica y el contacto puede causar incendio o descarga eléctrica.

● Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el producto. ● No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza. Limpie el producto únicamente con un paño húmedo. ● Mantenga

el producto alejado del fuego, soldadores u otras herramientas calientes, ya que podrían dañarlo.

●Nunca utilice el producto en exteriores. Está diseñado únicamente para uso en interiores.

Advertencias

●No desmonte el producto, ya que podría provocar un cortocircuito o daños. ●No modifique, repare ni retire componentes sin la supervisión de un profesional. ●No utilice líquidos corrosivos o volátiles para la limpieza del producto. ●No deje caer ni agite el dispositivo, ya que podría romper las placas de circuito internas o los componentes mecánicos. ●Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.

Descargo de responsabilidad

● Technaxx Deutschland no será responsable bajo ninguna circunstancia de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales o consecuentes a la propiedad o a la integridad física, ni por almacenamiento inadecuado o cualquier situación relacionada con el uso o mal uso de sus productos.

Carga de la batería

●Conecte un extremo del cable a una fuente de alimentación adecuada y el otro extremo a la entrada de carga de 5 V CC 1 A del producto.

●El estado de carga se indica mediante el color del indicador: Rojo (cargando), Verde (completamente cargada).


Cómo utilizar el producto

●Pulse el botón de encendido/apagado para encender o apagar el producto o cambiar el color de la luz.

●Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para aumentar o disminuir el brillo.

● Presione el botón de encendido una vez para alternar entre 3 colores de luz disponibles.

	1	Portabotellas
--	---	---------------

	2	Encendido/Apagado/cambio de color/atenuación
	3	Puerto de carga USB

Contenido del paquete

LU-010/011/012/013
1x Unidad principal 1x cable de carga USB 1x Portabotellas 1x Manual de usuario

Mantenimiento

Limpieza del producto

La unidad principal se puede limpiar.

Para limpiar el producto:

Utilice un paño seco y sin pelusa para limpiar el producto.

Si es necesario, puede limpiar con un paño ligeramente húmedo.

¡PRECAUCIÓN! Mantenga la unidad principal alejada del agua.

Si alguna pieza se rompe, reemplácela. ¡PRECAUCIÓN! No abra, modifique ni repare el producto.

No utilice productos de limpieza agresivos, alcohol isopropílico ni otros disolventes químicos, ya que podrían dañar la carcasa y afectar el funcionamiento. No sumerja el producto en agua.

Especificaciones técnicas

Fuerza	1,5 W
Carga	A través del cable USB-C
Batería	Batería de iones de litio de 3,7 V y 1800 mAh, tipo 18650
Tiempo de trabajo	4-5 horas
Peso	0,20 kilogramos
Dimensiones (largo x ancho x alto)	11 x 12 x 8,5 cm
Brillo	200 lm máx.
LED	44
Colores claros	Blanco cálido, blanco frío, amarillo 3000-6000k
Atenuación	continuo
Propiedad intelectual	IP44
Diámetro del cuello de la botella (exterior)	máx. Ø30mm

Soporte

Teléfono de asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Cuidado y mantenimiento

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa.

No utilice limpiadores abrasivos para limpieza del dispositivo.

Este dispositivo es un instrumento óptico de alta precisión. Para evitar daños, evite las siguientes prácticas:

- Utilizar el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Entregar o utilizar el dispositivo en entornos con fuertes impactos.

Declaración de conformidad



La Declaración de Conformidad UE se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Disposición



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo antes de desecharlos.

Deseche cartón y papel en los contenedores correspondientes. Las láminas plásticas deben entregarse para su recolección en puntos de reciclaje de materiales reciclables.



Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Por ley, cada consumidor debe desechar los aparatos eléctricos que ya no se puedan utilizar de forma separada de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida autorizado de su municipio o distrito. Esto asegura que los aparatos sean reciclados correctamente y ayuda a evitar impactos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo correspondiente.



Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica. Como consumidor, la ley le exige desechar todas las pilas y baterías recargables, independientemente de si contienen sustancias nocivas*, en un punto de recogida de su comunidad o ciudad o a través de un distribuidor, para garantizar que se desechen de forma respetuosa con el medio ambiente. * Sustancias nocivas marcadas como: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Devuelva el producto al punto de recogida con la batería completamente descargada instalada!

Fabricado en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Alemania

Lámpara de cuello de botella Luminaxx LU-010/011/012/013