

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

Disco Mobiele autolader TX-159

voor auto- en buitengebruik

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED**

2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:

www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung").

Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.


Garantie 2 jaar

Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Eigenschappen

- Vrijstaande discolicht met spraakherkenning
- Ideaal voor gebruik thuis, op de camping of voor een strandfeest
- Verandert uw auto in een disco
- 3 USB-aansluitingen voor 12V/24V-autostekkers
- Geïntegreerde accu

Productoverzicht



1	LED-discokoepeel	5	QC3.0 USB-uitgangsaansluiting
2	LED-lichtknop	6	USB-C-uit-/ingangsaansluiting
3	Oplaadcontrolelampje	7	Negatieve oplaadpin van autolader
4	USB-uitgangsaansluiting	8	Positieve oplaadpin van autolader

Gebruik

Dit product is zowel een lichtdecoratie als een oplaadadapter voor autoaansluitingen en is alleen bestemd voor gebruik in een binnenruimte.

Opmerking: Het apparaat heeft geen bescherming tegen water en stof.

Technische gegevens

Ingangsvermogen	12V/24V sigarettenaanstekercontact of 5V/1A USB-C
USB (4) uitgangsvermogen	DC 5V/2,1A
USB- QC3.0 (5) uitgangsvermogen	DC 5V / 2,5A DC 9V / 2A DC12V / 1,5A
USB -C (6) uitgangsvermogen	DC 5V/2,1A
Accu / werkingstijd	800mAh / ong. 4u
LED	1W elk (rood, groen, blauw)
Gewicht / Afmeting (met sigarettenaanstekerstekker)	74g / (L) 47 x (B) 47 x (H) 80mm (89g / (L) 47 x (B) 47 x (H) 137mm)
Inhoud van de verpakking	Disco Mobiele autolader TX-159, Gebruiksaanwijzing

Functies

LED-licht

Om de LED-discolichtshow te activeren, druk en houd de LED-lichtknop (2) 3 seconden ingedrukt. Het LED-licht knippert langzaam en flakkert. Om de lichtshow uit te schakelen, druk en houd de LED- lichtknop opnieuw 3 seconden ingedrukt.

Autoladerfunctie

De TX-159 wordt geleverd met drie USB-poorten voor het opladen. Eén uitgang is DC 5V/2,1A, één is QC3.0 en één is USB-C. Sluit de TX-159 aan op uw apparaat voor bedraad opladen (gebruik de gepaste oplaadkabel voor uw apparaat).

QC3.0 USB-poort

Als uw mobiele telefoon snelladen ondersteunt, wordt deze opgeladen op basis van QC3.0, zoals: DC 3,5-6,5V/3A, 6,5-

9V/2A, 9-12V/1,5A. Voor meer informatie of uitleg, raadpleeg de handleiding van uw apparaat.

TX-159 opladen

Sluit de TX-159 aan op het sigarettenaanstekerscontact van uw auto of laad het op via een USB-C-aansluiting.

WAARSCHUWING: Steek of laat de stekker nooit in het sigarettenaanstekerscontact achter wanneer het niet op het bovenste deel is aangesloten!

Het LED-oplaadcontrolelampje (3) van de TX-159 brandt rood tijdens het opladen en dooft wanneer volledig opgeladen.

Bruikbaarheid

In de auto


Sluit de TX-159 aan op het sigarettenaanstekerscontact (12V/24V) en schakel het apparaat in om de lichtshowmodus te activeren.

Buiten de auto

Ontkoppel de stekker voor het sigarettenaanstekerscontact door het bovenste deel van TX-159 vast te houden en de stekker met de klok mee te draaien.


Het discogedeelte kan nu om het even waar worden geplaatst om een echte discosfeer te krijgen. Het licht knippert tijdens het afspelen op het ritme van de muziek.

Om de stekker opnieuw aan het LED-gedeelte vast te maken, sluit de stekker aan en draai het tegen de klok in totdat het op zijn plaats wordt vastgeklikt.



Waarschuwingen

- Steek of laat de stekker nooit in het sigarettenaanstekercontact achter wanneer het niet op het bovenste deel is aangesloten! Risico op elektrische schokken.
- Om de TX-159 te beschermen, trekt deze los wanneer u de auto start.
- Een verkeerd gebruik van dit product kan dit product of de aangesloten producten beschadigen. Ontmantel/demonteer/verwijder dus , nooit een afdekking om het risico van een elektrische schok, schade of kortsluiting te voorkomen.
- Laat het niet vallen en schud het niet (hierdoor kunnen interne printplaten of mechanische onderdelen breken).
- Bewaar het in een droge, geventileerde omgeving en vermijd hoge temperaturen (houd het uit de buurt van direct zonlicht, installeer het niet in de buurt van een warmtebron)
- Vermijd vocht (regen, vocht, druipen, spatten) om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- Dompel het product nooit in water of een andere vloeistof onder.
- Gebruik dit apparaat alleen met de spanning die op het apparaat is aangegeven.
- Gebruik het apparaat nooit als er schade waarneembaar is.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland